HONOR X8e

Руководство пользователя

HONOR

Содержание

Знакомство

Изменение способа навигации 1
Перенос данных со старого устройства на новое 2
Блокировка и разблокировка экрана 3
Подключение к мобильной сети 4
Подключение к сети Wi-Fi 9
Рабочий экран 10
Часто используемые значки 14
Просмотр и выключение уведомлений 16
Регулировка громкости 16
Включение, выключение и перезагрузка устройства 18
Зарядите телефон 19

Honor Connect

Взаимодействие телефона к ПК Honor другой марки 21
Honor Share 23

Создание видео

Основы фотографии 29
Съемка фото 31
Съемка видео 35
Редактирование фото 36
Редактирование видео 39
Просмотр фото и видео 42

Наслаждайтесь полезными функциями

Honor Magic Portal 53
Magic Capsule 55
Перевод с ИИ 56
Переключение аудиоканалов одним касанием 57
Качество звука и звуковые эффекты 57

Советы

AI-кнопка 58
AI-субтитры 58
Быстрое включение часто используемых функций приложения 59
Скриншот и запись с экрана 60
Работа в мультиоконном режиме 63

Приложения

Приложения 68

Контакты 69
Телефон 71
Календарь 74
Часы 77
Заметки 78
Honor Документы 85
Диктофон 88
Эл. почта 90
Калькулятор 90
Фонарик 91
Компас 92
Зеркало 92
Приложение-клон 93
Диспетчер системы 93
Device Clone 95
Советы 96

Настройки

Wi-Fi 97
Bluetooth 98
Мобильная сеть 100
Другие соединения 105
Персонализированный рабочий экран и другие функции 107
Экран и яркость 111
Звуки 115
Уведомления 118
Биометрические данные и пароли 120
Приложение 123
Батарея 124
Память 126
Безопасность 127
Конфиденциальность 129
Специальные возможности 131
Система и обновления 139
Сведения о телефоне 143

Знакомство

Изменение способа навигации

Включение шара-ассистента

Переместите **Плавающая кнопка** в удобную вам позицию на экране для управления телефоном.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Плавающая кнопка** и включите параметр **Плавающая кнопка**.

Когда появится кнопка **Плавающая кнопка**, вы сможете задать следующие настройки:

- **Действия**: Нажмите **Нажатие**, **Двойное нажатие**, **Нажатие и удержание** или **Удержание и проведение пальцем по горизонтали** и следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить жесты **Плавающая кнопка**.
- **Отображение**: Проведите по горизонтальной полосе влево или вправо, чтобы настроить **Прозрачность в режиме ожидания**, а затем включите «**Автоматическое скрытие в полноэкранном режиме**» и «**Привязка к краю**».

Режим навигации

Использование жестов

Откройте **Настройки** > **Система и обновления** > **Системная навигация** и выберите **Жесты**.

Вы можете:

- Вернуться в главное меню. Проведите от правого или левого края к центру экрана.
- Вернуться на рабочий экран. Проведите вверх от середины нижнего края экрана.
- Получить доступ к многозадачности. Проведите вверх от нижнего края экрана и задержите палец.
- Закрыть задачу. На экране многозадачности проведите вверх по карточке с задачей. Чтобы заблокировать задачу, проведите вниз по карточке. При нажатии кнопки  в режиме многозадачности заблокированные задачи не будут удаляться партиями.

Использование трех навигационных кнопок

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Системная навигация** и выберите **Три кнопки**.

После включения трех навигационных кнопок вы сможете:

- Нажать на значок  чтобы вернуться на предыдущее страницу или выйти из приложения.

- Нажать на значок ○, чтобы вернуться на рабочий экран.
- Нажать на значок □, чтобы перейти на страницу «Недавние задачи».

Вы также можете выполнять больше операций на основе своих привычек:

- Выбрать комбинацию различных навигационных кнопок.
- Нажмите на значок , (если вы хотите, чтобы навигационная комбинация содержала его) и откройте «Центр управления».

Перенос данных со старого устройства на новое

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства

1. На новом телефоне откройте приложение **Device Clone** . В качестве альтернативы, перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Device Clone**, нажмите **Это новое устройство**, а затем выберите соответствующий тип старого устройства.
2. Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки. **Device Clone** на ваше старое устройство.
3. На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и нажмите **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому телефону, отсканировав код или выполнив подключение вручную.
4. На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите клонировать, а затем нажмите **Далее** > **Перенос**, чтобы начать клонирование.

Приложение **Device Clone** доступно только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии, iOS 8.0 или более поздней версии.

Клонирование данных с устройства на базе iOS через OTG

Если ваше старое устройство является устройством на базе iOS, рекомендуем использовать кабель для передачи данных, поскольку это самый быстрый способ, который позволяет эффективно передавать больше данных.

1. На новом телефоне перейдите в раздел **Device Clone** и нажмите **Это новое устройство** > **Устройства Apple** > **Проводная передача**.
2. Подготовьте совместимый кабель Lightning-USB-C или USB-C-USB-C для передачи данных или адаптер, подключите устройство на базе iOS и телефон и, следуя инструкциям на экране, нажмите «Доверять».

3 На устройстве на базе iOS выберите данные для клонирования и следуйте инструкциям, чтобы экспортировать данные.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Заблокированный экран

Если вы не будете взаимодействовать с телефоном в течение некоторого периода времени, то экран автоматически заблокируется.

Вы также можете вручную заблокировать экран одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку питания или

Переход в спящий режим

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Спящий режим** и выберите время перехода в спящий режим.

Включение экрана

Включить экран можно любым из указанных ниже способов.

- Нажать кнопку питания.
- Перейти к разделу **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Включение и выключение экрана** и включить функцию **Активация поднятием устройства** или **Активация двойным касанием экрана**

Разблокировка экрана с помощью пароля

Когда экран активирован, проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля. Введите пароль разблокировки экрана.

Разблокировка распознаванием лица

Включите экран и расположите его напротив вашего лица. Устройство разблокируется, когда ваше лицо будет распознано.

Разблокировка сканированием отпечатка пальца

Когда экран активирован, на нем отобразится значок отпечатка пальца. Нажмите на значок зарегистрированным пальцем, чтобы разблокировать экран.

Настройка списка часто используемых приложений на экране блокировки

1 Выберите**Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Персональные стили** > **Настроить**.

2 Нажмите значок приложения в левом или правом нижнем углу экрана. На всплывающей панели значков выберите значки приложений, которые нужно настроить. Если вы не хотите, чтобы часто используемые приложения отображались на экране блокировки, выберите для них вариант  и нажмите **Готово**.

Настройка виджетов экрана блокировки

Добавляйте часто используемые функции на экран блокировки для доступа одним нажатием, обеспечивая персонализированное и удобное качество обслуживания.

1 Для доступа к этой функции используйте следующие способы:

- Выберите **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Персональные стили** и нажмите **Настроить** > **+ Добавить виджет** на экране блокировки.
- Включите экран блокировки, нажмите на пустую область и удерживайте ее, а затем нажмите **Пользовательский экран блокировки** > **Пользовательский** > **+ Добавить виджет**.

2 В окне **Добавить виджет** выберите значки виджетов, которые хотите добавить, и нажмите **Готово**.

Чтобы изменить или удалить виджеты, добавленные на экран блокировки, выберите **+ Добавить виджет**, нажмите значок виджета, который хотите удалить, а затем нажмите значок . Вы можете добавить другие значки или сразу нажать **Готово**.

- Чтобы использовать виджет «Шаги», загрузите или обновите приложение **Honor Здоровье** из «Магазина приложений» до 17.20.1.300 или более поздней версии.
- Чтобы использовать виджет «Погода», загрузите или обновите приложение **Погода** из «Магазина приложений» до 18.1.0.355 или более поздней версии.

Отображение подписи приветствия на экране блокировки

Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и стиль**, нажмите **Подпись на экране блокировки**, затем введите текст, который будет отображаться на экране блокировки.

Чтобы удалить подпись приветствия, нажмите **Подпись на экране блокировки** и удалите текст.

Подключение к мобильной сети

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер системы** , затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

1. Вы можете просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, на экране **Статистика трафика** в разделе **Трафик в этом месяце**.
2. Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, данным в роуминге и другим данным.

   Для некоторых приложений (например, сгенерированных Приложением-клоном) нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Просмотр и настройка доступа в Интернет для приложений

На экране **Статистика трафика** нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим «Только по Wi-Fi».

Для некоторых приложений (например, сгенерированных «Приложением-клоном») нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

1. Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .

2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

1 На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки** > **Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.

2 На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.

3 На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Уведомлять об использовании моб. интернета, когда экран заблокирован**».

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа к сети с помощью личной точки доступа

К некоторым сетям Wi-Fi, требующим аутентификации, нельзя предоставить общий доступ.

Перейдите в раздел**Настройки** > **Мобильная сеть** > **Точка доступа** и включите **Точка доступа**. Соединение по мобильной сети передачи данных или соединение по Wi-Fi вашего телефона станут доступны и другим устройствам.

Вы также можете выполнять следующие операции для личной точки доступа:

- Установите **Имя устройства**.
- Установите **Пароль**.
- Нажмите **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на устройство в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить его в **Черный список** согласно подсказкам на экране. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы используете мобильную сеть для передачи данных, вы также можете нажать **Еще**, чтобы установить **Диапазон точки доступа**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
2. Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Точка доступа** > **Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
3. На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Доступ к Интернету**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

1. С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
2. На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Точка доступа** > **Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.

Подключение к мобильному Интернету

1. Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.
2. Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:
   - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
   - Выберите**Настройки** > **Мобильная сеть** > **Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.

Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.

Включение VoLTE

Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

- Эта функция зависит от оператора связи.
- Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
- Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.

2 Нажмите на значок , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

Переименование SIM-карты

Для удобства вы можете переименовать SIM-карту. Например, вы можете дать одной SIM-карте имя «Рабочая», а другой — «Личная».

Чтобы изменить имя SIM-карты, выберите **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Управление SIM-картами** и нажмите .

Если у вашего телефона нет параметра в интерфейсе **Управление SIM-картами**, вы можете выбрать SIM-карту и нажать **Имя карты**, чтобы присвоить ей имя.

Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую — для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.

Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

Включение переадресации между SIM-картами

При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.

Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Управление SIM-картами** > **Переадресация вызова между SIM-картами**.

2 Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.
Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

Быстрое переключение SIM по умолчанию для мобильного Интернета

Если на вашем телефоне установлены две SIM, вы можете использовать специальный значок, чтобы быстро менять SIM по умолчанию для мобильного Интернета.

1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Данные SIM** .

2 Нажимайте на текст под значком , пока не появится подсказка. Затем выберите SIM и нажмите **OK**.

Когда появится подсказка, нажмите **Настройки**, чтобы открыть экран **Управление SIM-картами**.

Подключение к сети Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик.

Доступ к сети Wi-Fi

Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

1 Выберите **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.

2 На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:

- В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.

- Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

Подключение путем сканирования QR-кода

1. Выберите **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
2. Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне , который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
3. Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.

Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами Honor вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

1. На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
2. Перейдите в раздел **Другие настройки** > **Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
3. На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.

   Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
4. Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
5. На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Рабочий экран

Исследование рабочего экрана

На рабочем экране вы можете:

- Проверить статус телефона, а также просмотреть уведомления в строке состояния в верхней части экрана.

- Провести пальцем влево или вправо, чтобы проверить приложения и виджеты.

Вы можете свести и развести два пальца на рабочем экране и перейти в **Настройки**, чтобы изменить стиль макета.

Карточки служб

Оставайтесь в курсе важной информации и получайте доступ к часто используемым функциям в одно нажатие, не открывая приложений. Разнообразные карточки позволят персонализировать ваш рабочий экран.

Приложения, поддерживающие карточки служб, по умолчанию имеют соответствующий индикатор или панель внизу (перейдите в **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Настройки экрана** чтобы включить или выключить опцию**Отображать индикатор виджета**).

Добавление служебных карточек посредством изменения рабочего экрана

Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран изменений, нажмите **Виджеты**, выберите **Календарь**, **Погода** или другие карточки, проведите влево и вправо для выбора понравившегося вам стиля и нажмите **Добавить на рабочий экран**.

Добавление служебных карточек проведением вверх по значкам приложений

Проведите вверх по значкам приложений, поддерживающим служебные карточки, чтобы развернуть их (чтобы свернуть их, нажмите в любом другом месте) и нажмите

 в правом верхнем углу карточки, чтобы закрепить ее на рабочем экране.

Редактирование карточек служб

Вы можете редактировать карточки следующими способами (на примере приложения «Заметки»):

Нажмите и удерживайте карточку Заметок и выберите «Редактировать карточку» во всплывающем списке, чтобы выбрать категорию Заметок.

Стопка настольных карточек

Чтобы создать стопку, перетащите карточку поверх другой карточки такого же размера. Эта функция поддерживает стопку из 10 карточек. Перетащите карточку в набор карт, который содержит карточки одинакового размера. Сложенные карточки могут раскрыться автоматически, чтобы вы могли изменить их порядок. Кроме того, вам будет доступно следующее:

- Переключить карточки: проведите пальцем вверх или вниз по сложенным карточкам, чтобы просмотреть все карточки.
- Просмотреть карточки: нажмите на карточку, чтобы просмотреть сведения.
- Раскрыть карточки: вы можете раскрыть все карточки проведя пальцем по всему экрану вверх или вниз.

- Удалить карточки: нажмите и удерживайте карточку, а затем выберите, чтобы удалить ее.
- Удалить набор карточек: нажмите и удерживайте сложенные карточки и выберите их, чтобы удалить набор карточек.

Удаление служебных карточек

Нажмите и удерживайте служебную карточку, в появившемся списке выберите **Удалить**, затем нажмите **Убрать** в окне подтверждения, чтобы удалить карточку.

Большие папки

Приложения можно хранить в большой папке. Так вы сможете пользоваться ими, не открывая папки, что сделает взаимодействие с рабочим экраном более эффективным.

Переключение на большую папку

Нажмите и удерживайте маленькую папку и нажмите «**Увеличить**».

Если в папке более 9 приложений, в правом нижнем углу будет отображаться значок «Другие приложения».

Включение приложения в большой папке

Чтобы включить приложение, нажмите на его значок в большой папке.

Чтобы просмотреть или открыть другие приложения, в правом нижнем углу большой папки нажмите значок «Другие приложения».

Другие действия с большой папкой

Переименование больших папок: нажмите и удерживайте большую папку, чтобы переименовать ее.

Добавление или удаление приложений: откройте большую папку, нажмите «» и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавлять или удалять приложения.

Переключение на маленькую папку

Нажмите и удерживайте большую папку и нажмите «**Уменьшить**», чтобы переключить на маленькую папку.

Рекомендуемые приложения

Служба **Рекомендуемые приложения** рекомендует приложения, которые пригодятся вам в повседневной жизни. Она анализирует ваши текущие привычки и делает доступ к нужным приложениям и службам быстрее и удобнее.

Включение Рекомендуемые приложения

Карточка «**Рекомендуемые приложения**» по умолчанию предустановлена на рабочем экране.

Выберите «**Настройки** > **Honor AI** > **Умные рекомендации** > **Рекомендуемые приложения**» и убедитесь, что переключатели приложений, поддерживающих **Рекомендуемые приложения**, включены.

Добавление функции Рекомендуемые приложения на рабочий экран

Вы можете выбрать более крупную **Рекомендуемые приложения** карточку, чтобы видеть больше рекомендаций.

На рабочем экране сведите и разведите два пальца, чтобы открыть окно изменения, нажмите **Виджеты** и выберите **Умные рекомендации**. Проведите влево и выберите стиль карточки 2*4 **Рекомендуемые приложения**, а затем нажмите **Добавить на рабочий экран**. Если на рабочем экране нет свободного места, приложение **Виджеты** будет добавлено на другой экран.

Удаление приложения из рекомендаций

Выберите карточку службы **Умные рекомендации** на рабочем экране, нажмите и удерживайте приложение **Настройки**, пока не появится диалоговое окно, а затем нажмите **Неинтересно** > **OK**. Приложение **Настройки** больше не появится в ваших рекомендациях.

Персонализация рабочего экрана

Настройте рабочий экран так, как вам нужно. Благодаря настраиваемым значкам для приложений и отдельных функций приложений вы можете получить доступ к самым разным службам одним нажатием. Вы сможете быстро открывать любые службы, будь то офисные программы, потоковые видео, платежные приложения или программы для фитнеса. Вы также можете задать удобный для вас размер папок.

Быстрый доступ к службам

1. Нажмите и удерживайте значок нужного приложения, а затем отпустите его, чтобы перейдите в режим редактирования .
2. Потяните за любой угол , чтобы получить быстрый доступ к отдельным службам, таким как сканирование или отображение платежных кодов.
3. Нажмите на нужную службу, чтобы быстро открыть ее.

Это действие доступно только в пустых областях экрана. Обратите внимание, что в некоторых приложениях эта функция может быть недоступна.

Изменение быстрого доступа для отдельных служб

Нажмите и удерживайте развернутую карту, а затем нажмите **Изменить значки**, чтобы получить доступ к следующим операциям:

- Чтобы изменить порядок, нажмите и удерживайте быстрый доступ в списке **Показать**.

- Чтобы показать или скрыть быстрый доступ, перетащите его из списка **Скрыть** в раздел Показать список (или наоборот).

Изменение размеров значков папок

Нажмите и удерживайте значок папки, чтобы перейти в режим изменения , а затем потяните за любой угол значка, чтобы изменить его размер и форму.

Это действие доступно только в пустых областях экрана. Если вокруг папки нет пустого места, вы не сможете ее увеличить.

Центр управления

Вы можете использовать быстрые клавиши телефона или задать быстрые настройки в разделе **Центр управления**.

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть «Центр управления». Проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть «Центр уведомлений». Чтобы переключиться между этими двумя центрами, проведите влево или вправо по пустому месту на экране.

Настройка «Центра управления»

Настройте Умные рекомендации и Панель значков: Нажмите на значок  нажмите и удерживайте значок опции быстрого доступа, перетащите его, чтобы отсортировать, добавить или скрыть его, а затем нажмите .

Часто используемые значки

Стандартные значки уведомлений и статусов

Значки статуса сети могут различаться в зависимости от региона и поставщика услуг сети. Поддерживаемые функции зависят от конкретного продукта. Следующие значки могут не отображаться на вашем телефоне. Внешний вид значков на вашем телефоне может быть другим.

	Подключено к сети 5G		Подключено к сети 4G
	Подключено к сети 3G		Подключено к сети 2G
	Подключено к сети HSPA		Подключено к сети HSPA+
	Полный сигнал		Роуминг
	Режим Экономия трафика включен		Нет SIM

	Точка доступа включена		Подключено к точке доступа
	Подключено к сети Wi-Fi		Подключено к сетям Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц
	Автоматическое переключение по сетям Wi-Fi+		Подключено к сети Wi-Fi 6
	Батарея полностью разряжена		Подключено к сетям Wi-Fi 6 2,4 ГГц и 5 ГГц
	Зарядка		Точка доступа отключена
	Супербыстрая зарядка		Батарея почти разряжена
	Режим энергосбережения выключен		Быстрая зарядка
	Bluetooth включен		На телефоне включена функция Цифровой баланс
	Подключено к Bluetooth-устройству		Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства
	Дополнительная информация		Подключено к сети VPN
	Служба определения местоположения включена		Режим защиты зрения включен
	Подключены наушники		Невозможно подключиться к голосовому каналу, чтобы ответить или совершить вызов.
	Текущий вызов		Включен VoLTE HD-вызов
	Пропущенный вызов		Новые сообщения
	Звук выключен		Вибросигнал
	Модуль NFC включен		Режим Не беспокоить включен
	Синхронизация данных		Сбой синхронизации данных
	Производительный режим включен		Получены новые электронные письма

	Получено напоминание из Календаря		Заблокированные вызовы или сообщения
	Будильник включен		Режим полета включен

Просмотр и выключение уведомлений

Просмотр и удаление уведомлений

Просмотр уведомлений

При поступлении сигнала уведомления разблокируйте экран, проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений и посмотреть уведомление.

Удаление уведомлений

- Чтобы удалить уведомление, проведите по нему вправо.
- Чтобы удалить все уведомления, нажмите на значок .

Некоторые системные уведомления и уведомления от приложений, работающих в фоновом режиме, нельзя удалить.

Запрет уведомлений

Чтобы вас не беспокоили уведомления, проведите пальцем влево по соответствующему уведомлению, затем коснитесь пункта и выберите один из указанных ниже вариантов.

- **Использовать умные уведомления**
- **Выключить уведомления**
- **Другие настройки**

- Некоторые уведомления системы и фоновых приложений нельзя закрыть или отложить.
- В различных приложениях могут поддерживаться различные параметры. Действуйте с учетом фактической ситуации.

Как задать стиль отображения панели уведомлений

Выберите **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** и задайте стиль отображения панели уведомлений в области **Экран блокировки**.

Регулировка громкости

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Переключение режима звука через Центр управления

1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

2 Нажмите **Звук**, **Без звука** или **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме Вибрация звук на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки** > **Звук и тактильный отклик**.

Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки** > **Звук и тактильный отклик**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Мелодия вызова**
- **Уведомления**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

Отключение звука переворотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** включена.

Поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость звука.

При получении вызова поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Выключение звука или снижение**

громкости мелодии вызова и убедитесь, что функция **Снижение громкости поднятием устройства** включена.

Смена мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменять мелодию сообщений, уведомлений и вызовов, а также настраивать вибрацию.

1. Откройте **Настройки** > **Звук и тактильный отклик** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.
2. Вам доступны следующие действия.
   - Настройка мелодии вызова
     Выберите одну из стандартных мелодий вызова или нажмите **Музыка на устройстве** и выберите аудиофайл на устройстве в качестве сигнала сообщения. Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете установить разные мелодии вызова для SIM 1 и SIM 2.
   - Настройка силы вибрации
     Нажмите **Вибрация** и выберите подходящую вибрацию.

Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Звук и тактильный отклик** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

Опции в меню Другие настройки звука

Перейдите в **Настройки** > **Звук и тактильный отклик** > **Другие настройки звука**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Индивидуальная настройка громкости звука для приложения

Выберите **Настройки** > **Звук и тактильный отклик** > **Другие настройки звука** и включите **Настройка громкости в приложении**. Когда приложение воспроизводит аудио, вы сможете настроить громкость звука для этого приложения.

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение и выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости, а затем нажмите **Выключение** и **Нажмите, чтобы выключить**.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока устройство не начнет вибрировать и на нем не отобразится логотип.

Перезагрузка устройства

Регулярно перезагружайте устройство, чтобы очищать кэш и поддерживать устройство в оптимальном состоянии. Иногда перезагрузка может решить проблему при возникновении неполадок на устройстве.

Нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости в течение нескольких секунд, а затем нажмите **Перезагрузка** и **Нажмите, чтобы перезагрузить**.

Принудительная перезагрузка телефона

Вы можете принудительно перезагрузить телефон, если он работает или выключается неправильно. Нажмите одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания и удерживайте их минимум 10 секунд, чтобы принудительно перезагрузить устройство.

Зарядите телефон

Зарядка устройства

Когда устройству потребуется зарядка, вы получите соответствующее уведомление. Своевременно заряжайте устройство, чтобы не допускать полной разрядки батареи и автоматического отключения.

Как правильно заряжать устройство

- Используйте для зарядки телефона стандартное зарядное устройство и кабель USB из комплекта поставки вашего устройства. Использование адаптеров питания и кабелей USB от других производителей может привести к повторным перезагрузкам устройства, снижению скорости зарядки, перегреву и другим нежелательным последствиям.
- Телефон автоматически проводит проверку безопасности, когда к его USB-порту подключается зарядное или другое устройство. Если телефон определит наличие влаги в USB-порте, автоматически включится функция безопасности и зарядка будет остановлена. Отключите кабель от USB-порта телефона и дождитесь, пока порт высохнет.
- Время, необходимое для полной зарядки батареи, зависит от температуры окружающей среды и продолжительности эксплуатации батареи.

- Количество циклов заряда батареи ограничено. Когда время работы батареи значительно сократится по сравнению с первоначальными показателями, обратитесь в авторизованный сервисный центр Honor для замены батареи.
- Не накрывайте телефон или зарядное устройство во время зарядки.
- При длительном использовании, особенно в условиях высоких температур, телефон может перегреваться. В этом случае остановите процесс зарядки, выключите некоторые функции и перенесите телефон в прохладное место.
- Не используйте телефон во время зарядки.
- Если телефон не реагирует на нажатие и удержание кнопки питания, возможно, он разряжен. Попробуйте зарядить его в течение 30 минут.

Использование зарядного устройства, которое входит в комплект поставки устройства

1. Для подключения устройства к адаптеру питания используйте USB-кабель из комплекта поставки.
2. Подключите зарядное устройство к штепсельной розетке.

Зарядка телефона от компьютера

1. Подключите телефон к компьютеру или другому устройству с помощью USB-кабеля.
2. Когда на телефоне появится диалоговое окно **USB-подключение**, нажмите **Только зарядка**.

Обзор значков батареи

Вы можете определить уровень заряда по значку батареи на экране телефона.

Значок батареи	Уровень заряда батареи
	Осталось менее 10% заряда батареи.
	Осталось от 10% до 20% заряда батареи.
	Зарядка, осталось от 20% до 90% заряда батареи.
	Зарядка, осталось не менее 90% заряда батареи. Если возле значка батареи отображается 100% или на экране блокировки отображается сообщение о завершении зарядки, батарея полностью заряжена.

Honor Connect

Взаимодействие телефона к ПК Honor другой марки

Подключение телефона к ПК на Windows

После подключения телефона к ПК на Windows вы можете управлять уведомлениями, фото и вызовами на телефоне с ПК, а также получать доступ к экрану телефона и приложениям, что сделает вашу работу или учебу более эффективной.

Подключение телефона к компьютеру

1. На телефоне проведите пальцем вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть «Центр управления», а затем нажмите «**Связь с Windows**» или перейдите на телефоне в раздел «**Настройки** > **Другие соединения** > **Связь с Windows**».
2. При первом использовании этой функции следуйте инструкциям на телефоне и установите права доступа, чтобы завершить подключение.
3. Когда вы снова воспользуетесь функцией, вам понадобится просто включить опцию «**Связь с Windows**» на телефоне, чтобы завершить соединение.

- Чтобы использовать эту функцию, телефон и компьютер должны быть подключены к Интернету.

Добавление нового компьютера на телефон

1. Перейдите в раздел «**Настройки** > **Другие соединения** > **Связь с Windows**» на телефоне.
2. Нажмите «**Добавить компьютер**» и следуйте подсказкам, чтобы открыть соответствующий интерфейс на компьютере и выполните вход.
3. На телефоне введите PIN-код, отображаемый на ПК, и следуйте инструкциям, чтобы подключить телефон к компьютеру.

На добавленном компьютере и телефоне необходимо войти в систему с одного и того же аккаунта Microsoft.

Управляйте уведомлениями и текстовыми сообщениями телефона на ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете управлять уведомлениями телефона, а также отправлять и получать текстовые сообщения на ПК.

- **Управление уведомлениями телефона**. В приложении **Привязка телефона** на ПК вы можете синхронизировать уведомления своего телефона. Нажмите на панели уведомлений на значок ✕, чтобы удалить уведомления. При этом уведомления также будут удалены из телефона.

- **Управление текстовыми сообщениями**. Чтобы посмотреть текстовые сообщения за последние 30 дней, сохраненные в телефоне, перейдите в раздел **Сообщения** в приложении **Привязка телефона** на ПК. Вы также можете ответить на сообщение или отправить новое.

Если вы используете эту функцию впервые, предоставьте ПК доступ к уведомлениям на телефоне.

Телефонные вызовы на ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете совершать и принимать вызовы на ПК, выбирать устройство для вызова, а также управлять списками вызовов и контактами.

- **Чтобы ответить на входящий вызов**, на ПК во всплывающем окне нажмите **Принять**.
- **Чтобы совершить вызов**, на ПК в приложении **Привязка телефона** выберите раздел **Вызовы**.
- Вы можете во время вызова **перейти на другое устройство**. Для этого раскройте на ПК всплывающее окно вызова и переключитесь на телефон.
- Вы можете **управлять списком вызовов и контактами** телефона. на компьютере, открыв окно **Вызовы**. Ваши действия будут синхронизированы с телефоном.

Чтобы вы могли использовать эту функцию, ПК должен поддерживать технологию Bluetooth. Прежде чем разрешить доступ к телефону с ПК и начать использование этой функции, подключите телефон к ПК через Bluetooth, следуя подсказкам.

Доступ к фото, сохраненным на телефоне, с ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете смотреть последние 2000 фото, хранящихся на телефоне, и управлять ими с ПК. Для этого откройте на ПК приложение **Привязка телефона** и выберите раздел **Фото**. Вы также можете нажать на нужные фото и перетащить их на ПК.

Если вы удалите фото на ПК, они также будут навсегда удалены с вашего телефона.

Доступ к приложениям, установленным на телефоне, с ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете получить доступ к приложениям, установленным на телефоне, с ПК и управлять ими с помощью мыши.

- **Чтобы получить доступ к приложению, установленному на телефоне, в окне ПК**, в приложении **Привязка телефона** выберите **Приложения**, а затем нажмите в списке **Все приложения** на значок нужного приложения.
- **Чтобы управлять приложениями, установленными на телефоне, с ПК,** правой кнопкой мыши нажмите в списке **Все приложения** на значок приложения. Далее, используя команды контекстного меню, вы сможете добавить его в избранное.

Чтобы использовать эту функцию, вам нужно подключить телефон к той же сети, что и ПК, а затем разрешить доступ к ПК, следуя подсказкам.

Отображение экрана телефона в окне ПК

Подключив телефон к ПК, выберите в приложении **Привязка телефона** на ПК **Приложения** > **Показать экран телефона**, чтобы открыть экран телефона на ПК. Вы можете управлять телефоном в этом окне с помощью мыши, например просматривать текстовые сообщения, совершать вызовы и использовать мобильные приложения.

Чтобы использовать эту функцию, вам нужно подключить телефон к той же сети, что и ПК, а затем разрешить доступ с ПК, следуя подсказкам.

Отключение телефона от ПК

На телефоне перейдите в раздел **Настройки** > **Другие соединения** > **Связь с Windows**.

Отключение: выключите опцию **Связь с Windows**.

Honor Share

Honor Share

Honor Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих Honor Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение или выключение Honor Share

Вы можете включать и выключать Honor Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Honor Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **Honor Share**.
- Выберите**Настройки** > **Другие соединения** > **Honor Share**, а затем включите или выключите **Honor Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью Honor Share

Вы можете использовать Honor Share для быстрого обмена файлами между устройствами Honor. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

1 На принимающем устройстве включите функцию **Honor Share**.

2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **Honor Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон** > **Honor Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея** > **Альбомы** > **Honor Share**.

Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью функции Honor Share

Вы можете использовать функцию Honor Share для удобной беспроводной и быстрой передачи файлов между телефоном и компьютером без использования кабеля данных.

Передача файлов с телефона на ПК:

1 Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.

2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть «Центр управления». Нажмите и удерживайте **Honor Share**, чтобы открыть раздел «Настройки», а затем включите **Honor Share**.

3 Включите приложение **Honor PC Manager** > **Honor Share** на ПК и убедитесь, что опция **Разрешить обнаружение другими устройствами** включена.

4 Нажмите и удерживайте файл, который вы хотите отправить на телефон, нажмите на значок и выберите **Honor Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

Передавайте файлы с ПК на телефон:

1 Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.

2 Включите **Honor Share** на телефоне.

3 Выберите файл на своем ПК, которым вы хотите поделиться, а затем нажмите правой кнопкой мыши **Показать больше вариантов** > **Honor Share**. ПК выполнит поиск телефонов, на которых включена функция **Honor Share**. Выберите телефон, чтобы получить файл.

4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить файл на телефоны.

Поддерживаются только ноутбуки Honor, на которых установлена служба Honor PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Передача файлов между устройствами разных брендов

С помощью **Honor Connect**телефонов Honor можно быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы на устройства других брендов и с этих устройств. При передаче не используется мобильный трафик.

Телефоны Honor поддерживают обмен файлами с устройствами Huawei.

Передача файлов между планшетами и устройствами iOS

Начало работы. На устройстве на базе iOS (только телефон или планшет) должно быть установлено приложение **Honor Connect**.

Передача файлов с телефона Honor на устройство на базе iOS (только телефон или планшет)

1. На телефоне Honor выберите файл, который хотите передать, и нажмите .
2. Откройте **Honor Connect** на устройстве на базе iOS.
3. После того как телефон Honor обнаружит принимающее устройство, нажмите на значок с именем устройства.
4. Следуйте подсказкам на устройстве на базе iOS, согласитесь установить подключение к телефону Honor и передайте файлы.

Передача файлов с устройства на базе iOS (только телефон или планшет) на телефон Honor

1. На телефоне Honor включите **Honor Share**.
2. Откройте **Honor Connect** на устройстве на базе iOS, выберите файл для отправки и нажмите «Отправить». Появится интерфейс отправки.
3. Устройство на базе iOS выполнит поиск телефона Honor поблизости. После того как нужное устройство будет обнаружено, нажмите на значок с его именем и подключитесь к нему.
4. После того как подключение будет установлено, выберите «Принять» на телефоне Honor.

- Эта функция поддерживается только на устройствах на базе iOS 15.6 и более поздней версии.
- После того как фото и видео будут переданы с телефона Honor на устройство на базе iOS, приложению **Honor Connect** может потребоваться некоторое время, чтобы импортировать их в «Галерею». Подождите и не закрывайте **Honor Connect**.

Передача файлов между телефонами и устройствами Союза взаимной передачи (MTA)

MTA – объединение, созданное производителями отрасли. Устройства различных брендов могут легко и быстро передавать файлы при помощи взаимной передачи без использования мобильного трафика. На данный момент к MTA присоединились Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia, Hisense и другие бренды. Фактическая ситуация зависит от реальных условий.

Передача файлов с телефонов Honor на устройства MTA

1. Включите параметр взаимной передачи на устройстве MTA.
2. На телефоне Honor выберите файл, который хотите передать, и нажмите .
3. После того как телефон Honor обнаружит устройство MTA, нажмите на значок с именем устройства.
4. Затем получите файл, следуя подсказкам на устройстве MTA.

Передача файлов с устройств MTA на телефоны Honor

1. На телефоне Honor включите **Honor Share**.
2. Выберите передаваемый файл на устройстве MTA и нажмите «Отправить», следуя инструкциям на экране. Откроется интерфейс передачи.
3. Устройство MTA выполнит поиск телефона Honor поблизости. После того как устройство будет найдено, нажмите на значок с нужным именем, чтобы установить соединение с ним.
4. После того как подключение будет установлено, выберите «Принять» на телефоне Honor.

Передача файлов между телефоном и компьютером Mac или ноутбуком на базе Windows

Подготовка к использованию. Установите приложение **HONOR WorkStation** на ноутбук. Ноутбук и телефон Honor должны быть подключены к одной и той же сети.

Отправка файлов с телефона Honor на ноутбук

1. Откройте **HONOR WorkStation** на ноутбуке.
2. На телефоне Honor выберите файл, который хотите передать, и нажмите .
3. Когда телефон Honor обнаружит ноутбук, нажмите на значок с именем устройства и отправьте файл.

Отправка файлов с телефона Honor

1. На телефоне Honor включите **Honor Share**.
2. Откройте **HONOR WorkStation** > **Honor Share** на ноутбуке и найдите телефон Honor, следуя подсказкам в интерфейсе.

3 После этого на ноутбуке выберите передаваемый файл и перетащите его на значок с именем телефона для отправки.

- Эта функция поддерживается только на устройствах Mac версии macOS 12.0 и выше или на ноутбуках Windows версии Windows 10.0 и выше.
- При передаче файлов с ноутбука Windows на телефон Honor экран телефона должен быть включен.

Передача файлов касанием

Подготовка. На iPhone должно быть установлено приложение **Honor Connect** и включен Bluetooth.

Передача файлов путем прикосновения телефона Honor к iPhone

1 Включите NFC на обоих телефонах.

2 Если отправителем является телефон Honor, выберите на нем файл для отправки и нажмите **Отправить**. Если отправителем является iPhone, откройте раздел **Honor Connect** на iPhone, выберите файл, который хотите отправить, и нажмите **Открыть**.

3 Убедитесь, что экраны обоих телефонов включены, затем приложите телефон Honor обратной стороной (областью чувствительности NFC) к верхней части iPhone. На принимающем телефоне автоматически появляется всплывающее окно. Чтобы принять файл, следуйте инструкциям на экране.

Передача файлов с телефона Honor на MacBook при помощи OneTap

Подготовка.

- Установите на MacBook приложение **HONOR WorkStation**.
- Убедитесь, что MacBook и телефон Honor подключены к одной и той же сети.
- Убедитесь, что на MacBook и телефоне Honor выполнен вход в один и тот же Аккаунт Honor.
- На телефоне Honor выберите**Настройки** > **Другие соединения** > **OneTap** и включите параметр **OneTap**.

1 На телефоне Honor откройте и выберите файл, который хотите отправить.

2 Слегка постучите верхней частью телефона Honor по любой части MacBook.

3 На телефоне Honor следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать принимающее устройство.

4 На MacBook появится запрос на прием файла. Чтобы принять файл, следуйте инструкциям на экране.

- Чтобы использовать эту функцию, MacBook должен быть под управлением macOS 12.0 или более поздней версии.
- Доступность функции зависит от устройства.

Передача файлов между телефоном Honor и планшетом Honor с помощью OneTap

Вы можете мгновенно передавать файлы между телефоном Honor и планшетом Honor следующим способом:

1. Выберите **Настройки** > **Другие соединения** > **OneTap** и убедитесь, что переключатель **OneTap** включен на обоих устройствах (отправителе и получателе).
2. После того как переключатель будет включен на обоих устройствах:
   - Откройте или выберите изображение или видео в разделе «Галерея» либо выберите заметку в приложении «Honor Заметки», а затем слегка коснитесь верхней частью телефона Honor края планшета, находящегося рядом с основной камерой, чтобы передать контент.
   - В приложении выберите одно или несколько изображений, видео, документов или других файлов, а затем нажмите **Отправить**. Слегка коснитесь верхней частью телефона Honor края планшета, находящегося рядом с основной камерой, чтобы передать контент.
   - На рабочем экране выберите приложение, нажмите **Отправить**, а затем передайте приложение с помощью OneTap, как описано выше.

- Если на вашем устройстве нет этой опции, эта функция не поддерживается.

Создание видео

Основы фотографии

Запуск приложения Камера

Приложение Камера можно открыть несколькими способами.

На рабочем экране

На рабочем экране откройте приложение **Камера**.

На экране блокировки

Активируйте экран блокировки, проведите вверх по значку камеры в нижнем правом углу.

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Быстрый доступ к часто используемым функциям

Чтобы получить быстрый доступ к часто используемым функциям, перейдите в приложение Камера, а затем откройте экран, на котором отображаются режимы съемки (например, Портрет, Фото), и установите часто используемые параметры в области быстрого управления.

В качестве примера возьмем режим Фото:

1. Перейдите в раздел **Камера** и выберите режим **Фото**.
2. Нажмите на значок ^ и расширьте область быстрого взаимодействия.
3. Вы можете быстро установить **Соотношение** фото, включить **Вспышка** и многое другое. Вы также можете нажать на значок ⚙, чтобы установить другие параметры.

Включение Тега места

Чтобы отмечать свое местоположение на фото и видео, выберите **Камера** > ^ > ⚙ и включите **Геотег**.

Чтобы просмотреть информацию о месте съемки, проведите вверх по фото или видео в Галерее.

Вспомогательная сетка для компоновки фото

Делайте идеальные фото, используя специальную сетку.

1 Выберите **Камера** > ^ >  и включите параметр **Сетка**. На экране появится сетка.

2 Поместите снимаемый объект в одну из пересекающихся точек и сделайте снимок.

Зеркальное отображение

При использовании фронтальной камеры нажмите на значок ^ > , чтобы включить или выключить функцию **Зеркальное отражение**.

Отключение звука съемки

Выберите **Камера** >  и включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Автоснимок улыбки

Перейдите в раздел **Камера** >  > **Умная съемка**, чтобы включить опцию **Улыбка**. Когда камера обнаружит, что в объектив попала улыбка, она сделает снимок.

Горизонтальный уровень для улучшения композиции

Чтобы отобразить горизонтальный уровень на экране, выберите **Камера** > ^ >  и включите **Уровень**.

Когда сплошная линия наложится на пунктирную, камера станет параллельна горизонтальному уровню.

Настройка макета режима камеры

Режим макета камеры можно настроить. Часто используемые режимы можно переместить в основной интерфейс, а порядок расположения режимов можно настроить, чтобы макет больше соответствовал вашим привычкам использования.

1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и нажмите на значок  или нажмите и удерживайте значок режима, чтобы перейти на экран редактирования.

2 Нажмите и удерживайте значок режима, чтобы перетащить его в то место, куда вы хотите его поместить. Вы также можете перемещать режимы из раздела **Еще** в основной интерфейс или перемещать режимы из основного интерфейса в раздел **Еще**.

Портрет, **Фото**, **Видео** и прочие режимы нельзя переместить в **Еще**. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

3 Чтобы сохранить макет, нажмите на значок .

Чтобы восстановить исходный режим, нажмите на значок в режиме **Камера** > **Еще**, а затем нажмите **Восстановить настройки**.

Съемка фото

Панорамная съемка

Расширяйте границы ваших пейзажных и групповых снимков с помощью функции панорамной съемки. Чтобы сделать панорамную фотографию, камера делает несколько снимков объектов, попавших в поле съемки, и объединяет их в одно фото.

Создание панорамных фотографий с помощью основной камеры

Режим **Панорама** объединяет несколько снимков в одно панорамное фото. Просто плавно перемещайте камеру телефона, а режим объединит все, что попало в кадр, в один снимок.

1. Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **Панорама**.
2. Нажмите на значок и настройте направление съемки.
3. Наведите камеру на исходную точку, затем нажмите на значок , чтобы начать съемку. Медленно перемещайте камеру в направлении, указанном стрелкой на экране. Во время съемки следите за тем, чтобы стрелка совпадала с центральной линией кадра.

Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы

Портретный режим

Используйте «Портретный режим», чтобы добавить на фото эффекты украшения или размытия фона и сделать людей еще красивее.

1. Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Портрет**.
2. Направьте камеру на объект так, чтобы он оказался в портретной рамке.

   Чтобы сделать селфи, нажмите .
3. Чтобы скорректировать эффект на портрете, вы можете выполнить следующие действия:
   - Включение эффекта украшения: чтобы скорректировать эффект украшения, нажмите .
   - Настроить эффект размытия фона: чтобы включить размытие фона, нажмите .

- Экранная кольцевая подсветка: при съемке на фронтальную камеру в условиях недостаточного окружающего освещения нажмите на значок вспышки вверху, чтобы выбрать экранную кольцевую подсветку и повысить яркость освещения лиц.

  Нажмите на значок вспышки и выберите (автоматически) или (всегда включено).

  Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

4 Чтобы сделать фото, нажмите .

Съемка ночных фото

Ночной режим обеспечивает на фото более контрастные детали и более яркие цвета даже при съемке с низким освещением или ночью.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Ночь**.

2 Установите неподвижно телефон и нажмите кнопку затвора.

3 Ваш телефон настроит время выдержки на основании окружающей яркости. Держите телефон неподвижно, пока не закончится обратный отсчет.

Съемка фото

1 Откройте приложение **Камера**.

2 Вам будет доступны следующие действия:

- Фокусировка: нажмите в том месте экрана, на котором хотите сфокусироваться. Чтобы разделить точку фокусировки и точку замера, нажмите и удерживайте рамку видоискателя, а когда рамка фокусировки и рамка замера появятся одновременно, раздельно перетащите их в нужное положение.
- Регулировка яркости: нажмите на экран и проведите пальцем по значку рядом с рамкой фокусировки вверх или вниз.
- Увеличение и уменьшение масштаба: чтобы увеличить или уменьшить изображение, сведите или разведите два пальца на экране либо проведите по полосе масштабирования рядом с экраном.
- Выбор режима камеры: чтобы выбрать режим в соответствующей области камеры, проведите пальцем влево или вправо или вверх и вниз.
- Включение или выключение вспышки: нажмите на значок и выберите (Автоматически), (Включена), (Выключена) или (Всегда включена).

  Если выбран режим (Автоматически) и камера обнаружит, что вы находитесь в темном месте, в видоискателе появится предупреждение о вспышке. Она автоматически включится при съемке.

- Выбор фильтра: нажмите для предварительного просмотра эффекта фильтра.

Не все режимы поддерживают указанное выше действие, подробности приведены в описании каждого режима.

3 Нажмите на затвор для съемки.

Подвижная кнопка съемки для съемки фото

Вы можете включить отображение подвижной кнопки при использовании камеры. Перетащите ее в любое место на экране для удобства съемки.

1 Перейдите в приложение **Камера** > и включите функцию **Плавающая кнопка съемки**.

2 Подвижная кнопка будет отображаться на экране приложения Камера. Вы можете перетащить ее в любое удобное место на экране.

3 Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото.

Съемка серии фото

В режиме серийной съемки вы можете сделать серию снимков и выбрать лучший из них.

1 Перейдите в приложение **Камера**, выберите режим **Фото**, убедитесь, что используется основная камера.

2 Чтобы сделать серию фото, нажмите и удерживайте значок или нажмите и удерживайте одну из кнопок регулировки громкости.
Во время съемки вы увидите счетчик, который показывает, сколько фотографий вы уже сделали.

3 Отпустите палец, чтобы остановить съемку.

Выбор серии фотографий, которые нужно сохранить

1 Откройте **Галерея**. Нажмите на серию фото (она помечается значком) и выберите .

2 Прокрутите фото и выберите те, которые хотите сохранить, а затем нажмите **СОХРАНИТЬ КАК** и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы удалить всю серию фото, нажмите и удерживайте ее, а затем нажмите .

Настройка таймера для камеры

Чтобы установить таймер для камеры, установите кадр, нажмите на кнопку затвора, после чего камера автоматически сделает снимок по окончании обратного отсчета.

1 Откройте **Камера**, выберите режим съемки, нажмите ^ > **Таймер** и выберите длительность таймера.

2 Вернитесь на экран съемки, нажмите на кнопку затвора, и телефон автоматически сделает снимок по окончании обратного отсчета.

Съемка с использованием фильтров

1 Откройте приложение **Камера**, чтобы выбрать режим **Фото**.

2 нажмите на значок ◎, чтобы выбрать фильтр и просмотреть эффект.

3 Нажмите на затвор для съемки.

Создание профессиональных фото

Фотосъемка на базе ИИ — это предустановленная функция камеры, которая помогает вам делать фото лучшего качества с помощью интеллектуального определения объектов и сценариев (например, еда, пляжи или текст) и соответственной оптимизации настроек цвета и яркости.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.

2 Выберите, **AI-съемка**, чтобы включить этот параметр.

3 Поместите предмет в кадр на экране. Когда камера определит, что вы снимаете, она автоматически порекомендует режим (например, еда, пляжи или текст).

4 Чтобы отключить рекомендованный режим, нажмите кнопку ✕ возле текста режима или выключите параметр **AI-съемка**.

Специальные возможности для умной съемки фото

Во время съемки фото телефон будет голосом сообщать сведения о количестве лиц и их расположении в объективе камеры, а также информацию о том, наклонен ли телефон. Это поможет пользователями с проблемами зрения вносить необходимые корректировки и делать качественные снимки с превосходно отцентрированными портретами и правильными углами съемки.

1 Нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **TalkBack** и включите **TalkBack**.

2 Включите **Камера** и выберите режим (например, Фото или Видео). Телефон голосом сообщит информацию о количестве и расположении лиц в объективе предпросмотра, а также предложит корректировки в зависимости от угла наклона телефона.

3 Скорректируйте положение и угол наклона телефона, а затем приступайте к съемке.

ⓘ Камера может распознать до 10 лиц.

Фотография с помощью жестов

Когда вы делаете селфи фронтальной камерой, поднимите ладонь к экрану, чтобы сделать снимок.

1. Откройте **Камера**, выберите режим **Фото** или **Портрет**, а затем нажмите , чтобы переключиться на фронтальную камеру.
2. Нажмите >  > **Умная съемка**, чтобы включить **Жест**.
3. Вернитесь на экран предпросмотра и поднимите ладонь вверх (пальцы вверх, ладонью к экрану) рядом с лицом, на расстоянии около 20 см от экрана. Подержите ее в таком положении, чтобы убедиться, что камера распознала ладонь целиком.
4. После распознавания ладони подождите 2 секунды отсчета, и фото будет сделано автоматически.

Использование кнопки AI

Использование AI-кнопки для съемки фото

1. Выберите **Настройки** > **Honor AI** > **AI-кнопка**.
   - **Запуск «Камеры» коротким нажатием:** нажмите **Короткое нажатие**, проведите влево или вправо, чтобы выбрать **Камера**, и нажмите **Использовать**.
   - **Запуск «Камеры» двойным нажатием:** нажмите **Двойное нажатие**, проведите влево или вправо, чтобы выбрать **Камера**, и нажмите **Использовать**.
   - **Запуск «Камеры» долгим нажатием:** нажмите **Долгое нажатие**, проведите влево или вправо, чтобы выбрать **Камера**, и нажмите **Использовать**.
2. Используйте короткое, долгое или два нажатия AI-кнопки для запуска **Камера**.
3. Чтобы сделать фото, нажмите .

Съемка видео

Режим Отрезок времени для создания коротких видео

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

1. Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.
2. Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.
3. Нажмите на значок , чтобы начать запись, нажмите на значок , чтобы остановить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Редактирование фото

Редактирование фото и видео

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования фото и видео.

Базовые функции редактирования

1 Откройте **Галерея**, нажмите на миниатюру фото, которое нужно изменить, а затем выберите , чтобы получить доступ к функциям редактирования.

- Обрезать и повернуть: Нажмите **Обрезка**, выберите рамку, затем перетащите сетку или ее углы, чтобы выбрать ту часть, которую нужно сохранить. Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и перетащите колесо угла в нужное положение.

  Чтобы повернуть фото на 90 градусов, нажмите . Чтобы зеркально отразить фото, нажмите .
- Добавить эффект фильтра: Нажмите **Фильтр**, чтобы выбрать фильтр.
- Скорректировать эффекты фото: Нажмите **Настройки**, чтобы скорректировать яркость, контраст, насыщенность и другие аспекты фото.
- Другое: вы также можете редактировать фото другими способами, например добавляя брызги цвета, дудлы и подписи.

2 Чтобы сохранить изменения, нажмите или **Сохранить**.

Как пикселизировать фото

1 В Галерее нажмите на фото, а затем выберите > **Мозаика**.

2 Выберите стиль и размер мозаики, которая будет покрывать части фото.

3 Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.

4 Чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

Переименование фото

1 В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.

2 Перейдите в меню > **Переименовать** и введите новое имя.

3 Нажмите **OK**.

Создание коллажа

Вы можете использовать **Коллаж**, чтобы быстро объединить несколько изображений из Галереи в одно, а затем поделиться им с другими пользователями.

1 Чтобы открыть Коллаж, используйте один из следующих способов:

- Выберите **Галерея** > **Создать**, нажмите **Коллаж**, выберите несколько изображений, а затем нажмите **Создать**.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать изображения из раздела **Фото** или со страницы **Альбомы**. Нажмите **Создать** > **Коллаж**.

2 Выберите шаблон. Вы можете:

- Изменить положение изображения. Нажмите и удерживайте изображение, положение которого нужно изменить, а затем перетащите его в другое место.
- Изменить отображение изображения. Нажмите на изображение, которое нужно изменить, а затем перетащите его или увеличьте/уменьшите его двумя пальцами, чтобы скорректировать отображаемую часть изображения.
- Повернуть изображение. Нажмите на изображение, а затем на значок **Поворот** или **Отразить**, чтобы повернуть или зеркально отразить изображение.
- Добавить или удалить границы. По умолчанию функция Коллаж отображает границы между внешними краями изображений и вокруг них. Вы можете удалить границы, нажав **Рамка**.

3 Чтобы сохранить созданное изображение, нажмите **Сохранить**.
Чтобы посмотреть коллаж, выберите **Альбомы** > **Коллажи**.

AI-ластик

1 Перейдите в раздел**Галерея** > **Альбомы** и выберите изображение, которое нужно отредактировать.

2 Нажмите на значок > **AI-ретушь** > **AI-ластик**. Вы можете выбрать любой из следующих способов удаления:

- **Удаление обведением**: нажмите или нарисуйте линии на объекте, и телефон автоматически удалит выбранные фрагменты.
- **Удаление кистью**: выберите толщину пера и примените его к удаляемому объекту. Если необходимо удалить весь объект, не отрывайте палец от экрана во время выделения: так вы получите более качественный результат.

3 Нажмите на значок , чтобы сохранить изменения. Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить изображение.

Расширение изображения с AI

Изменение изображений с помощью «AI-расширения»

Свободная многопропорциональная перерисовка изображений с помощью AI может компенсировать дефекты композиции, такие как недостаточное пространство на портретных фото, слишком близкие персонажи и нечеткие слои изображения. Она также может автоматически заполнять недостающие здания и фоны, наклонять изображение, изменять его пропорции и многое другое. Предусмотрены различные варианты для расширения содержимого изображения и легкого улучшения композиции.

1 Перейдите в раздел**Галерея** > **Альбомы** и выберите фото, которое хотите улучшить.

2 Нажмите > **AI-ретушь**.

3 Нажмите **AI-расширение**, чтобы просмотреть эффект создания.

4 Нажмите **Запустить расширение изображения**, чтобы просмотреть эффект создания.

5 Нажмите , чтобы сохранить текущие правки.

Использование службы AI-апскейл для повышения четкости изображения

Интеллектуально определяет размытые области на фото, восстанавливает изображения высокого качества одним нажатием, обеспечивает достоверную детализацию и легко улучшает изображения с низким разрешением.

1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** и выберите изображение, которое нужно отредактировать.

2 Нажмите на значок > **AI-ретушь** > **AI-апскейл**, чтобы просмотреть полученный эффект.

3 Чтобы сохранить изображение, нажмите **Сохранить**.

AI-силуэт

С помощью «AI-силуэта» выполняйте точное распознавание и сегментацию одним нажатием. Этот инструмент позволяет перемещать, отражать, увеличивать и уменьшать объекты на изображении, а также выполнять другие операции. Вы можете корректировать компоновку, оптимизировать композицию и легко изменять фон, чтобы создавать атмосферные изображения или фото на документы с однотонным фоном. Откройте для себя разнообразные креативные возможности и с легкостью редактируйте изображения.

1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы**, выберите изображения для монтажа и нажмите > **AI-ретушь** > **AI-силуэт**. Вокруг распознанных объектов, например

людей и животных, появятся пунктирные линии. Вам будет доступны следующие действия:

- **Перемещение и изменение масштаба.** Нажмите на объект, а затем переместите или поверните рамку выбора, чтобы переместить объект или изменить его масштаб, автоматически заполняя фон. Вы также можете нажать **Копировать**, **Удалить** или **Отразить**, чтобы выполнить для объекта соответствующее действие.

  Если**Отразить** не поддерживаются.

- **Изменение фона.** Вам будут доступны следующие действия:
  - Нажмите **Изменить фон**, чтобы выбрать в «Галерее» изображение для пользовательского фона.
  - Нажмите **Прозрачный фон**, чтобы сделать фон прозрачным.
  - Нажмите **Сплошной цвет фона**, чтобы выбрать любой цвет для фона.

  Изменив фон, нажмите ✓.

2 Выполнив все нужные вам операции, нажмите ✓ > **Сохранить**, чтобы сохранить изображение.

Удаление отражений с помощью AI одним нажатием

При съемке пейзажей за окном, а также экспонатов выставки, людей или животных через стекло, на фото часто попадает отражение, которое снижает качество конечного изображения. Функция удаления отражений с помощью AI автоматически находит и удаляет отражения на фото, восстанавливая четкость изображения и улучшая неудачные кадры.

1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** и выберите изображение, которое нужно отредактировать.

2 Нажмите на значок > **AI-ретушь** > **AI-ластик**.

3 Чтобы автоматически найти и удалить места с бликами света, нажмите **Удалить блики**.

4 Чтобы сохранить изображение, нажмите ✓ > **Сохранить**.

Редактирование видео

Редактирование видео

- Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.
- Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** и выберите видео, которое хотите отредактировать.

2 Нажмите на значок , чтобы отобразить экран редактирования видео, где вы сможете:

- Выбрать тему: нажмите **Шаблон** и выберите предустановленную тему.
- Редактировать клипы: нажмите **Изменить**, а затем нажмите на временную шкалу и перетащите ползунки на обоих концах, чтобы обрезать видео до нужной длины.
- Выбрать фильтр: нажмите **Фильтры** и выберите эффект фильтра. Чтобы скорректировать эффект фильтра, перетащите ползунок.
- Изменить фоновую музыку: чтобы выбрать предустановленную фоновую музыку или музыку, сохраненную на устройстве, нажмите **Музыка**, а затем нажмите **Добавить музыку**. Чтобы извлечь аудио из видео и прикрепить его к клипу, нажмите **Извлечь аудио**.
  Добавив фоновую музыку, в разделе **Изменить** вы можете нажать **Громкость**, чтобы отрегулировать громкость исходного аудио или фоновой музыки. Чтобы задать постепенное усиление или ослабление добавленной фоновой музыки, включите опцию **Появление** или **Исчезание**.
  Чтобы использовать или удалить фрагмент фоновой музыки, добавьте опцию **Вырезать** до и после этого фрагмента с музыкой, а затем выберите этот фрагмент, нажмите и удерживайте панель предварительного просмотра, чтобы перетащить его в нужное положение, или нажмите **Удалить**.
- Добавить текст: чтобы добавить текст к видео, нажмите **Текст** > **Добавить текст**. После ввода текста в текстовое поле вы можете выбрать для него шаблоны, шрифты и стилизованный текст ниже. Чтобы настроить длительность отображения текста, нажмите на строку предпросмотра текста и перетащите ползунки с обеих сторон.
- Добавление эффектов: чтобы добавить в видео эффекты, нажмите **Эффект**.
- Добавить уменьшенную копию экрана приложения: нажмите **PIP** и добавьте нужные материалы. Эти материалы появятся в коротком видео в виде картинки в картинке.
- Изменить размер кадра: чтобы выбрать нужный размер кадра, нажмите **Кадр**.
- Добавить фон: чтобы добавить однотонный цветной фон или другие стили, нажмите **Фон**. Чтобы размыть фон, перетащите ползунок на странице **Размытие**. Вы также можете нажать на раздел Галерея и выбрать в качестве фона изображение из альбома.
- Настроить параметры: чтобы настроить такие параметры, как яркость, контраст, насыщенность, четкость видео и прочее, нажмите **Настроить**.

3 Закончив, нажмите на значок  для предпросмотра и **Экспорт** сохранения видео.

При сохранении видео вы можете указать для него необходимое разрешение.

Honor Clip

Быстрый доступ к Honor Clip

Доступ к службам Honor Clip можно получить следующими способами:

- Откройте **Галерея** > **Альбомы** и выберите фото и видео, которые нужно изменить. Нажмите .
- Откройте **Галерея** нажмите и удерживайте изображения и видео, чтобы выбрать их в **Фото** или **Альбомы**, а затем нажмите **Создать** > **Видео**.

Honor Clip

Используя Honor Clip, вы можете создавать короткие видео, применяя к изображениям и видео различные шаблоны. К коротким видео также можно добавлять фильтры, переходы и текст.

1 На рабочем экране откройте **Галерея**.
   - Выберите **Создать** > **Видео**.
   - Выберите **Создать** > **Монтаж** > **Создать видео**.
   - В **Фото** или **Альбомы** нажмите и удерживайте фото и видео, которые хотите отредактировать, а затем нажмите **Создать** > **Видео**.

2 Вам будут доступны следующие возможности:
   - Выбор темы. Нажмите **Шаблон** и выберите подходящий шаблон темы.
   - Изменение клипов. Чтобы обрезать видео или изменить длительность отображения изображения, выберите **Изменить**, нажмите на строку предпросмотра и перетащите ползунки по обеим сторонам клипа.
   - Выбор фильтра. Нажмите **Фильтры** и выберите эффект фильтра. Чтобы скорректировать эффект фильтра, перетащите ползунок. Вы также можете нажать Скорректировать, чтобы изменить яркость, контраст и другие параметры эффекта.
   - Изменение фоновой музыки: Чтобы добавить предустановленную фоновую музыку или музыку, сохраненную на устройстве, нажмите **Музыка**, а затем **Добавить музыку**. Вы также можете нажать **Извлечь аудио**, чтобы извлечь аудио из видео и прикрепить эту композицию к клипу.
     Добавив фоновую музыку, вы можете скорректировать уровень громкости исходного звука или фоновой музыки. Для этого выберите **Изменить** и нажмите **Громкость**. Чтобы задать постепенное усиление или ослабление фоновой музыки, включите **Появление** или **Исчезание**.
     Чтобы извлечь или удалить фрагмент фоновой музыки, добавьте **Вырезать** до и после этого фрагмента, а затем выберите его. Нажмите и удерживайте

временную шкалу, чтобы перетащить фрагмент в нужное положение, или нажмите **Удалить**.

- Добавление текста. Чтобы добавить текст к видео, нажмите **Текст** > **Добавить текст**. Введя текст в текстовое поле, вы можете ниже выбрать для него шаблоны, шрифты и стиль. Чтобы настроить длительность отображения текста, нажмите на строку предпросмотра и перетащите ползунки с обеих сторон.
- Добавление эффектов. Чтобы добавить в видео эффекты, нажмите **Эффект**.
- Добавление картинки в картинке. Нажмите **PIP** и добавьте нужные материалы. Эти материалы появятся в коротком видео в виде картинки в картинке.
- Изменение размера кадра. Чтобы выбрать нужный размер кадра, нажмите **Кадр**.
- Добавление фона. Чтобы добавить сплошной цветной фон или фон в другом стиле, нажмите **Фон**. Чтобы размыть фон, перетащите ползунок на странице **Размытие**. Вы также можете нажать на Галерею и выбрать в качестве фона изображение из альбома.
- Настройка параметров. Чтобы настроить такие параметры, как яркость, контраст, насыщенность и четкость видео, нажмите **Настроить**.

3 Чтобы выполнить предпросмотр правок, нажмите . Чтобы установить обложку, нажмите **Установить обложку**. Вы также можете выбрать нужное разрешение и частоту кадров. Чтобы экспортировать видео, нажмите **Экспорт**.

Некоторые материалы доступны только по VIP-подписке.

Как автоматически сохранять черновики видео

Вы можете автоматически сохранять неотредактированные видео в виде черновиков, а затем отредактировать их в разделе Черновики.

В разделе **Создать** > **Монтаж** > **Черновики** вы можете просматривать неотредактированные видео в **Изменить**.

Просмотр фото и видео

Воспоминания

«Галерея» автоматически создает альбомы **Воспоминания** из ваших лучших фото и видео на основе информации о времени, месте и теме, когда вы снимаете много фото и видео во время праздников, дней рождения и других вечеринок.

- Телефон создает видеоблоги на основе времени и места съемки фото и видео.

  Перед съемкой, перейдите в раздел **Камера** >  >  и включите **Геотег**.
- Когда телефон включен, функция **Воспоминания** во время зарядки с выключенным экраном, подключенной сетью Wi-Fi и уровнем заряда батареи выше 50% ранним

утром или выше 90% в течение дня автоматически проанализирует фото и создаст альбом **Воспоминания**. Этот процесс может занять некоторое время. Благодарим за терпение.

Создание памятных моментов

1 Вы можете включить функцию «Памятные моменты» следующими способами:

- Перейдите в раздел **Галерея** > **Воспоминания**. Нажмите  и выберите группу фото людей, а затем нажмите **Создать воспоминания**.
- Перейти в раздел **Галерея**, выберите фото человека и проведите пальцем вверх, а затем нажмите **Создать воспоминания**.

2 Со сгенерированным из воспоминаний клипом вы можете делать следующее:

- Нажать на значок , чтобы редактировать видео, добавить к нему фильтры, музыку, текст, стикеры и многое другое, а затем нажать **Экспорт видео**. Отредактированные видео сохраняются в разделе **Галерея** > **Альбомы** > **Редактор видео**.
- Нажмите и выберите **Экспорт видео**, а затем просмотрите экспортированное видео в разделе **Галерея** > **Альбомы** > **Редактор видео**.
- Нажать на значок , чтобы отправить видео.
- Вы также можете сразу создавать альбомы, добавляя шаблоны, музыку и фильтры.

Изменение обложки альбома Интересное

1 На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.

2 Перейдите в раздел > **Индивидуальная обложка**, выберите фото, затем нажмите на значок .

Отправка видео из альбомов Интересное

Вы можете отправлять видео из альбомов Интересное в виде фото или видео.

Отправка видео из альбомов Интересное в виде видео

1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** > **Редактор видео**, где находятся все экспортированные видеозаписи.

2 Нажмите и удерживайте видео, чтобы выбрать элементы, которые вы хотите отправить, затем нажмите на значок .

Отправка видео из альбомов Интересное в виде фото

Выберите альбом Интересное, который хотите отправить, и перейдите в раздел ⋮ > **Сохранить коллаж**. Следуя инструкциям на экране, отправьте созданное фото.

Вы также можете отправить фото, перейдя в раздел **Галерея** > **Альбомы** > **Коллажи**, где фото, созданные для видео альбома Интересное, сохраняются по умолчанию.

Добавление или удаление фото и видео из альбомов Интересное

1. На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.
2. Вы можете выполнить следующие действия.
   - Добавить фото или видео. Нажмите на значок **Альбомы** > ⋮ > **Добавить фото**, выберите элемент, который хотите добавить, затем нажмите на значок **Добавить**.
   - Удалить фото или видео. Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, нажмите на значок , затем нажмите **Удалить**.

Переименование альбомов Интересное

1. На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.
2. Перейдите в меню ⋮ > **Переименовать** и введите новое имя.

Удаление альбомов Интересное

1. На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.
2. Перейдите в раздел ⋮ > **Удалить** и нажмите **Удалить**.

Просмотр фото и видео

В приложении «Галерея» вы можете просматривать и изменять фото и видео, а также отправлять их другим пользователям.

Просмотр по времени съемки

Откройте приложение **Галерея**. На вкладке **Фото** сведите два пальца на экране, чтобы включить режим просмотра по месяцам, и разведите пальцы, чтобы включить режим просмотра по дням.

Вы также можете переместить подвижную кнопку управления в угол, чтобы посмотреть время.

Просмотр по альбому

На вкладке **Альбомы** можно посмотреть фото и видео по альбомам.

Ваши фото и видео хранятся в альбомах по умолчанию. Например, видео, записанные с помощью камеры, хранятся в альбоме **Камера**. Скриншоты и записи с экрана хранятся в альбоме **Скриншоты**.

Просмотр по категории

Приложение Галерея сортирует фото по категориям, что позволяет быстро находить нужные изображения.

Чтобы посмотреть фото из определенного альбома, на вкладке **Альбомы** > **AI-альбомы** нажмите на категорию альбома (например, еда, портрет или пейзаж).

Просмотр сведений о фото и видео

1 В приложении Галерея нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Нажмите на экран еще раз, чтобы скрыть меню.

2 В полноэкранном режиме нажмите на значок ⓘ, чтобы посмотреть сведения о фото или видео: место хранения, разрешение и размер.

Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

Добавление альбомов

1 Перейдите в приложение **Галерея** > **Альбомы**.

2 Нажмите на значок +, назовите альбом, затем нажмите **OK**.

3 Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

Пользовательская обложка альбома

1 Выберите **Галерея** > **Альбомы**.

2 Откройте альбом, для которого хотите настроить обложку, и нажмите ⋮ > **Индивидуальная обложка**.

3 Выберите изображение, которое нужно установить в качестве обложки.

Чтобы вернуть обложку по умолчанию, выберите альбом и нажмите ⋮ > **Обложка по умолчанию**.

Сортировка альбомов

1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** > ⋮ и выберите опцию **Сортировка альбомов**.

2 Переместите значок ☰ рядом с альбомом в нужное место. Нажмите **Сброс**, чтобы восстановить расположение альбомов по умолчанию.

Сортировка фото в альбоме

1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы**, нажмите на любой альбом.

2 Нажмите на значок в правом верхнем углу альбома, а затем выберите опцию сортировать по **Времени создания**, **Дате добавления** или **Имени**.

Скрытые альбомы

Вы можете скрыть личные изображения и видео в основном альбоме камеры, если не хотите, чтобы их увидели посторонние.

На вкладке **Альбомы** нажмите, чтобы открыть нужный альбом, затем нажмите и удерживайте выбранные изображения и видео, которые хотите скрыть, а затем выберите > **Скрыть** > **OK**.

Выбранные файлы будут скрыты. Вам будут доступны следующие возможности:

- Чтобы просмотреть скрытые изображения и видео, на вкладке **Альбомы** нажмите > **Скрытые элементы**.
- В разделе **Скрытые элементы** нажмите и удерживайте выбранные изображения и видео, а затем выберите .

  После того как вы отмените скрытие изображений и видео, они снова появятся в своих исходных альбомах.

- Чтобы открыть раздел **Скрытые элементы**, введите пароль (тот же, что для блокировки экрана). После разблокировки вы сможете просмотреть скрытое содержимое.
- Изображения и видео в альбоме общего доступа нельзя скрыть. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Перемещение фото и видео

1 В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.

2 Нажмите на значок > **Переместить** и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.

3 Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.

Альбомы **Все фото** и **Видео** показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве.

Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

Удаление фото и видео

Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

Нельзя удалить такие альбомы, как **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера**.

Удаленные фото и видео будут временно перемещены в альбом **Недавно удаленное**, через 30 дней они будут удалены без возможности восстановления.

Чтобы вручную удалить фото или видео без возможности восстановления, нажмите и удерживайте его миниатюру в альбоме **Недавно удаленное**, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

Блокировка альбомов

Заблокируйте альбомы сторонних приложений, чтобы они не отображались в Галерее.

1. В списке **Другое** нажмите на альбом, который хотите заблокировать.
2. Перейдите в раздел ⋮ > **Заблокировать этот альбом?**.
   Заблокированные альбомы можно просмотреть только в приложении **Файлы**.
3. Чтобы разблокировать альбом, откройте раздел **Другое**, нажмите **Просмотр заблокированных альбомов**, а затем нажмите на опцию **Разблокировать** напротив альбома.

В разделе **Другое** можно заблокировать только некоторые альбомы.

Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить, затем нажмите на значок ↻, чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок ♡.

Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Отправка изображений и видео

Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы**, и вы сможете делиться изображениями и видео описанными ниже способами.

- Отправка одного изображения или видео: Выберите изображение или видео и нажмите кнопку ⋔, чтобы отправить.
- Отправка нескольких изображений или видео: В альбоме нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы перейти в режим выбора нескольких объектов, выберите несколько изображений или видео и нажмите кнопку ⋔, чтобы отправить.

Безопасная передача фото

Безопасная передача фото позволяет вам удалять информацию о местоположении фото и места съемки во избежание утечек конфиденциальности при передаче.

1 Перейдите в приложение **Галерея** > **Альбомы**.

2 Выберите одно или несколько фото и нажмите .

3 Проверьте сообщение в левом верхнем углу экрана передачи. Если защита конфиденциальности не включена, нажмите **Параметры конфиденциальности**, появится окно **Параметры конфиденциальности**. Следуйте подсказкам на экране, чтобы включить эту функцию и безопасно делиться фото.

Сравнение изображений

Вы можете отобразить несколько похожих изображений на одном экране, а затем уменьшать и увеличивать их синхронно, чтобы рассмотреть даже самые мелкие различия: это позволит вам легко сравнивать и эффективно выбирать нужные изображения.

1 Выберите **Галерея**, а затем нажмите и удерживайте изображения, которые хотите сравнить.

2 Нажмите **Сравнить**, и на экране одновременно отобразятся все выбранные изображения. Вам будут доступны следующие действия:

- **Синхронное перемещение и изменение масштаба изображений**. Функция синхронного изменения масштаба включена по умолчанию. Когда вы увеличиваете, уменьшаете или перемещаете одно изображение, остальные синхронно изменяются. Если вы хотите изменить только одно изображение, нажмите на значок , чтобы выключить синхронизацию. Изменив изображение, вы можете снова включить синхронизацию и продолжить синхронно сравнивать изображения.
- **Изменение изображений для сравнения**. Чтобы отменить сравнение изображения, нажмите на выбранное изображение в списке сравнения, расположенном в нижней части экрана. Чтобы добавить невыбранное изображение в список сравнения, нажмите на него.

  Одновременно можно сравнивать не более 4 изображений.

- **Добавление изображения в избранное**. Нажмите на значок  под изображением, которые вы хотите добавить в избранное.
- **Удаление изображения**. Нажмите на значок  под изображением, которое вы хотите удалить.

- **Добавление изображений для сравнения**. В списке сравнения, расположенном в нижней части экрана, нажмите на значок +, выберите изображения или наоборот отмените их выбор, а затем нажмите **Добавить**.

Рекомендации по очистке памяти

Функция умной очистки автоматически находит ненужные изображения и видео в «Галерее» и удаляет их, освобождая место в памяти и улучшая использование ресурсов.

Удаление дубликатов изображений

1 Вы можете открыть интерфейс очистки памяти в «Галерее» одним из следующих способов:

- Выберите **Галерея** > **Альбомы** и нажмите **Предложения по очистке**.
- Выберите **Галерея** > **Фото** или **Галерея** > **Альбомы**, а затем нажмите ⋮ > **Предложения по очистке**.

2 Нажмите **Дубликаты изображений** и выберите изображения, которые хотите удалить.

Чтобы быстро выбрать дубликаты изображений, включите функцию **Сохранить только один объект**.

3 Нажмите **Удалить**, а затем **Удалить**.

Удаление размытых изображений

1 Вы можете открыть интерфейс очистки памяти в «Галерее» одним из следующих способов:

- Выберите **Галерея** > **Альбомы** и нажмите **Предложения по очистке**.
- Выберите **Галерея** > **Фото** или **Галерея** > **Альбомы**, а затем нажмите ⋮ > **Предложения по очистке**.

2 Нажмите **Размытые изображения** и выберите изображение, которое хотите удалить.

Чтобы быстро выбрать размытые изображения, включите функцию **Выбрать все**.

3 Нажмите **Удалить**, а затем **Удалить**.

Удаление похожих изображений

1 Вы можете открыть интерфейс очистки памяти в «Галерее» одним из следующих способов:

- Выберите **Галерея** > **Альбомы** и нажмите **Предложения по очистке**.

- Выберите **Галерея** > **Фото** или **Галерея** > **Альбомы**, а затем нажмите ⋮ > **Предложения по очистке**.

2 Нажмите **Похожие изображения**и выберите изображение, которое хотите удалить.

- Чтобы быстро выбрать похожие изображения, включите функцию **Сохранить только лучшее изображение**.
- Выберите от 2 до 30 изображений, затем нажмите на значок ⧉, чтобы быстро сравнить схожие изображения.

3 Нажмите **Удалить**, а затем **Удалить**.

Удаление изображений AI Upscale

1 Вы можете открыть интерфейс очистки памяти в «Галерее» одним из следующих способов:

- Выберите **Галерея** > **Альбомы** и нажмите **Предложения по очистке**.
- Выберите **Галерея** > **Фото** или **Галерея** > **Альбомы**, а затем нажмите ⋮ > **Предложения по очистке**.

2 Нажмите **Изображения, улучшенные с AI**и выберите изображения, которые хотите удалить.

Чтобы быстро выбрать изображения, которые нужно удалить, включите функцию **Сохранять изображения, улучшенные с AI**.

3 Нажмите **Удалить**, а затем **Удалить**.

Удаление скриншотов

1 Вы можете открыть интерфейс очистки памяти в «Галерее» одним из следующих способов:

- Выберите **Галерея** > **Альбомы** и нажмите **Предложения по очистке**.
- Выберите **Галерея** > **Фото** или **Галерея** > **Альбомы**, а затем нажмите ⋮ > **Предложения по очистке**.

2 Нажмите **Скриншоты**и выберите изображения, которые хотите удалить.

Чтобы быстро выбрать изображения, которые нужно удалить, включите функцию **Выбрать все**.

3 Нажмите **Удалить**, а затем **Удалить**.

Удаление дубликатов видео

1 Вы можете открыть интерфейс очистки памяти в «Галерее» одним из следующих способов:

- Выберите **Галерея** > **Альбомы** и нажмите **Предложения по очистке**.

- Выберите **Галерея** > **Фото** или **Галерея** > **Альбомы**, а затем нажмите ⋮ > **Предложения по очистке**.

2 Нажмите **Дубликаты видео**и выберите видео, которые хотите удалить.

Чтобы быстро выбрать дубликаты видео, включите функцию **Сохранить только один объект**.

3 Нажмите **Удалить**, а затем **Удалить**.

Удаление видео большого размера

1 Вы можете открыть интерфейс очистки памяти в «Галерее» одним из следующих способов:

- Выберите **Галерея** > **Альбомы** и нажмите **Предложения по очистке**.
- Выберите **Галерея** > **Фото** или **Галерея** > **Альбомы**, а затем нажмите ⋮ > **Предложения по очистке**.

2 Нажмите **Слишком большие видео**и выберите видео, которые хотите удалить.

Чтобы быстро выбрать видео большого размера, включите функцию **Выбрать все**.

3 Нажмите **Удалить**, а затем **Удалить**.

Удаление записей с экрана

1 Вы можете открыть интерфейс очистки памяти в «Галерее» одним из следующих способов:

- Выберите **Галерея** > **Альбомы** и нажмите **Предложения по очистке**.
- Выберите **Галерея** > **Фото** или **Галерея** > **Альбомы**, а затем нажмите ⋮ > **Предложения по очистке**.

2 Нажмите **Записи с экрана**и выберите видео, которые хотите удалить.

Чтобы быстро выбрать видео, которые нужно удалить, включите функцию **Выбрать все**.

3 Нажмите **Удалить**, а затем **Удалить**.

AI-альбомы

Телефон автоматически распознает изображения в Галерее во время зарядки при выключенном экране и назначает им категорию, например места, объекты (пейзаж, еда и прочее), чтобы помочь вам упорядочить и облегчить их просмотр.

Перейдите в раздел **Галерея** > **AI-альбомы**, чтобы просмотреть фото по категориям.

Чтобы переместить изображение из альбома, нажмите и удерживайте изображение в альбоме, а затем нажмите на значок .

Некоторые фото невозможно удалить из альбома.

Включение и выключение функции «AI-альбомы»

Выберите **Альбомы** > ⋮ > **Настройки** и включите или выключите функцию **AI-альбомы**.

Просмотр и настройка альбомов с фотографиями людей

После съемки определенного количества фотографий приложение Галерея автоматически создаст альбомы групповых или индивидуальных фотографий с людьми, используя технологию распознавания лиц. Эта функция работает автоматически, когда ваше устройство заряжается и его экран выключен.

Вы можете переименовывать альбомы с фотографиями людей и задавать характер отношений с конкретными людьми.

Для создания альбома с групповыми фотографиями требуется определенное количество фотографий с изображением от 2 до 10 человек, для которых уже созданы индивидуальные альбомы.

1. Перейдите в раздел **Галерея** > **AI-альбомы** и нажмите на альбом с фотографиями людей.
2. Нажмите на альбом, перейдите в раздел ⋮ > **Изменить**, задайте имя альбома и характер отношения с человеком (например, **Ребенок** или **Мама**).

Теперь вы можете выполнить поиск альбома по названию или по характеру отношений.

Групповой альбом

Групповой альбом будет создан для фото, на которых запечатлены одни и те же люди, при выполнении следующих условий:

1. На фото 2–10 человек.
2. Имя каждого человека на фото занесено в личный альбом.
3. Количество фото одной группы людей более 5.

Наслаждайтесь полезными функциями

Honor Magic Portal

Magic Portal

Приложение **Magic Portal**, основанное на контекстной аналитике, понимает ваши намерения и рекомендует необходимые вам службы. Обведя на экране круг костяшкой пальца, вы можете быстро получить доступ к таким функциям, как сравнение цен, поиск и отправка, а также развлечения, закладки, печать и многое другое. Вы также можете нажать и удерживать содержимое экрана и плавно переместить его к одному из краев, чтобы получить быстрый доступ к необходимым вам службам.

- Если нажатие и удерживание контента не позволяет перетащить его, попробуйте вместо этого обвести его костяшкой пальца.
- Требуемая продолжительность нажатия и удерживания может различаться в зависимости от приложения или интерфейса. В некоторых случаях может потребоваться немного увеличить время нажатия (примерно на 1–3 секунды), пока содержимое не станет готовым к перетаскиванию или активации.
- Некоторые приложения или интерфейсы могут ограничивать такие действия, как создание скриншотов или перетаскивание, а также не поддерживать приложение **Magic Portal**. Функциональность в каждом конкретном случае зависит от фактической ситуации.

Включение приложения Magic Portal

Перейдите в раздел **Настройки** > **Honor AI** > **Magic Portal** и включите опцию **Magic Portal**.

Обводка костяшкой пальца для открытия приложения Magic Portal

- **Способ использования Круг костяшкой пальца**:

1. Перед использованием этой функции убедитесь, что приложение **Magic Portal** и опция **Круг костяшкой пальца** включены.
2. Коснитесь экрана одной костяшкой пальца и нарисуйте круг, чтобы выбрать контент на любом интерфейсе телефона. Приложение **Magic Portal** автоматически откроет и предложит соответствующие службы, позволяя вам получить к ним доступ всего одним нажатием. Например, если вы заметили пару обуви во время просмотра видео, используйте костяшку пальца, чтобы обвести ее. Приложение **Magic Portal** откроется автоматически и предложит несколько приложений, которые могут быть вам полезны. Если вы хотите поделиться этой информацией с друзьями, нажмите на социальную сеть. Если вы хотите совершить покупку, нажмите на соответствующее приложение.

- **Решение при отсутствии рекомендаций соответствующих служб после выбора объекта**: если после выделения текста костяшкой пальца вы не получили соответствующих служб (например, навигационного приложения при выбора адреса, приложения для воспроизведения музыки или видео при выборе названий музыки или фильмов и т. д.), вы можете решить эту проблему следующими способами:
  - Чтобы включить автоматическое распознавание выбранного контента, перейдите в раздел **Настройки** > **Honor AI** > **Magic Portal**, включите **Автоматическое распознавание изображений и текста**.
  - Вы также можете нажать на нужный вам интерфейс, чтобы выбрать **Извлечь текст**, а затем извлечь текст из изображения, чтобы получить рекомендации служб, связанных с распознанным текстом.
- **Как выключить опцию Круг костяшкой пальца**

Если вы хотите выключить опцию **Круг костяшкой пальца**, перейдите в раздел **Настройки** > **Honor AI** > **Magic Portal**, выключите опцию **Круг костяшкой пальца**. После чего вы сможете использовать только частичный скриншот костяшкой пальца.

Нажатие и удерживание текста для активации приложения Magic Portal

Выделите текст на экране, а затем нажмите и удерживайте его, а затем перетащите к левому или правому краю экрана, чтобы открыть приложение **Magic Portal**. Как только вы уберете палец, то сразу перейдете к нужной службе.

Нажатие и удерживание изображения для активации приложения Magic Portal

Нажмите и удерживайте изображение на экране, а затем перетащите к левому или правому краю, чтобы открыть приложение **Magic Portal**. Как только вы уберете руку, то сразу перейдете к необходимой службе.

Нажатие и удерживание файла для активации приложения Magic Portal

Нажмите и удерживайте файл, а затем перетащите к левому или правому краю, чтобы открыть приложение **Magic Portal**. Как только вы уберете руку, то сразу перейдете к необходимой службе. Например: нажмите и удерживайте протокол встречи из списка файлов, а затем перетащите, чтобы отправить его коллеге.

Включение приложения Magic Portal скриншотом

Вы можете использовать любой из следующих способов для активации приложения **Magic Portal** на экранах, где контент нельзя выбрать или перетащить:

- **Перенос всего содержимого экрана:** нажмите и удерживайте миниатюру созданного скриншота, а затем перетащите ее.
- **Перенос пользовательского контента:** нажмите на миниатюру созданного скриншота, чтобы отредактировать ее. После завершения редактирования нажмите и удерживайте скриншот, а затем перетащите его.

Настройка функции Magic Portal

Перейдите в раздел **Настройки** > **Honor AI** > **Magic Portal**, нажмите **Пользовательские приложения**, чтобы добавить **Рекомендация** в боковой список. При активации приложения Magic Portal эти службы или приложения будут отображаться в первую очередь.

Magic Capsule

Magic Capsule

Функция Magic Capsule расположена в верхней части экрана и отображается в виде капсулы с текущими задачами, что позволяет быстро просматривать статус в реальном времени, выполнять быстрые операции или быстрый вход в приложения.

Капсула может сжаться до размера небольшого кружка, а затем снова вернуться к своему обычному размеру через определенный промежуток времени до окончания задачи. Функция Magic Capsule может увеличиваться до больших размеров для отображения динамических уведомлений. Время отображения, продолжительность и способы взаимодействия с функцией Magic Capsule могут различаться в зависимости от конкретных задач.

Не все предустановленные функции поддерживают Magic Capsule.

Активация функции Magic Capsule

Вы можете активировать функцию Magic Capsule с помощью запуска задач в реальном времени или выполнения определенных действий. Например:

- Начать запись с помощью приложения **Диктофон** и вернуться на рабочий экран.
- Запустить таймер в приложении**Таймер** и вернуться на рабочий экран.

Просмотр статуса и выполнение Быстрых операций с помощью функции Magic Capsule

Капсула сожмется до размера небольшого кружка после отображения в течение некоторого времени, а затем снова вернется к своему обычному размеру через определенный промежуток времени до окончания задачи. Вы можете отслеживать текущий статус задачи через функцию Magic Capsule:

Нажмите на функцию Magic Capsule или небольшой кружок, чтобы развернуть ее и просмотреть статус или выполнить быстрые операции.

Быстрый доступ к приложениям через функцию Magic Capsule

Вы можете быстро запускать приложения с помощью функции Magic Capsule:

когда функция Magic Capsule раскроется, нажмите на любое место в раскрытой области.

Эта функция не применяется к приложениям, в которых функция Magic Capsule не работает в фоновом режиме.

Выключение функции Magic Capsule

- Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** > **Magic Capsule**, выключите опцию **Magic Capsule** для приложения системной службы.

Перевод с ИИ

AI-перевод

Когда вы общаетесь с людьми, говорящими на иностранных языках, то можете в режиме реального времени переводить и преобразовывать текст в аудио с помощью функции «AI-перевод». Это позволит вам преодолеть языковой барьер и легко общаться с людьми из разных стран.

Обратите внимание, что эта функция не поддерживает все языки. Подробно об этом можно узнать из интерфейса.

Включение функции AI-перевод

Вы можете открыть функцию **AI-перевод** следующими способами:

- На рабочем экране откройте приложение **AI-перевод**.
- Проведите вниз из правого верхнего угла экрана, чтобы открыть «Центр управления», а затем нажмите **AI-перевод**.

Чат

1 Откройте на рабочем экране функцию **AI-перевод**, выберите **Чат** и установите язык разговора для обоих собеседников:

- Нажмите на значок , чтобы выбрать **Чат**, и нажмите на значок , чтобы выбрать **Диалог**.
- Нажмите на значок , чтобы установить аудиовход, аудиовыход и другие параметры. Затем нажмите **Настройки**, чтобы настроить **Голос**, **Размер шрифта** и другие параметры.

2 Чтобы начать разговор, нажмите на экране кнопку, соответствующую вашему языку. После завершения разговора нажмите кнопку еще раз. На странице будут отображаться результаты перевода в режиме реального времени, которые можно прослушать.

3 Нажмите на значок , а затем нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить **Чат** в разделе **Заметки**. Если вы не хотите сохранять историю, просто нажмите **Очистить**.

Устный перевод

1 На рабочем экране откройте функцию **AI-перевод**, а затем выберите функцию **Устный перевод**, чтобы выбрать исходный и целевой язык в меню выбора языков.

2 Нажмите на кнопку ниже один раз, чтобы начать синхронный перевод, и второй раз, чтобы завершить его. Подключите наушники, чтобы в режиме реального времени прослушивать речь, преобразованную из текста.

3 Нажмите на значок ⋮, а затем нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить **Устный перевод** в **Заметки**. Чтобы не сохранять историю, просто нажмите **Очистить**.

Переключение аудиоканалов одним касанием

Переключение устройства вывода во время воспроизведения

Во время воспроизведения музыки или видео через наушники вы можете быстро переключиться на другое устройство, не отключая проводные наушники или Bluetooth-наушники.

1 Включите Bluetooth на вашем устройстве и подключите проводные наушники или Bluetooth-аудиоустройство (Bluetooth-наушники, Bluetooth-колонку или мультимедийную систему автомобиля).

2 После установки сопряжения, проведя вниз по панели уведомлений на устройстве, вы увидите карточку **Текущее устройство вывода аудио** или **Текущее устройство ввода и вывода аудио**. Нажмите на значок  на карточке, чтобы отобразить доступные устройства аудиовывода.
Выберите устройство, на которое вы хотите переключить воспроизведение аудио.

Если устройство поддерживает проводные наушники с другими разъемами, кроме Type-C, аудиовывод по умолчанию будет переключен с опции **Это устройство** на проводные наушники.

Качество звука и звуковые эффекты

Шумоподавление

Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Улучшение вызова** > **Шумоподавление с ИИ**. Это позволит снизить посторонние шумы, такие как автомобильные гудки и шаги, чтобы голоса обоих собеседников звучали яснее.

Режим трубки не поддерживает «Режим шумоподавления с AI».

Советы

AI-кнопка

AI-оптимизатор

Эта функция разработана специально для пожилых пользователей. Всего одно нажатие, и основные функции отобразятся на экране, обеспечивая удобный доступ к различным возможностям. При этом каждая операция будет удобной и эффективной.

Активация Мобильный ассистент с AI

При первом использовании выберите **Настройки** > **Honor AI** > **Кнопка AI** и убедитесь, что **Кнопка AI** и **Активация нажатием** включены.

Нажмите боковую кнопку, чтобы открыть **Мобильный ассистент с AI**, и просмотрите ярлыки часто используемых функций на экране.

Чтобы выйти, нажмите боковую кнопку, находясь в интерфейсе **Мобильный ассистент с AI**.

Чтобы избежать случайного касания **Кнопка AI** и вызова ярлыка, когда экран выключен, выберите **Honor AI** > **Кнопка AI** и выключите **Активация нажатием**.

Использование команд AI для выполнения повседневных задач

В интерфейсе **Мобильный ассистент с AI** вы можете:

- **Нажать на ярлык, чтобы выполнить задачи**. Например, если вы хотите очистить свой телефон, просто нажмите на ярлык **Очистка памяти**, и телефон автоматически проведет очистку.

Редактирование команд AI

Чтобы редактировать команды, в интерфейсе **Мобильный ассистент с AI** нажмите . Вы можете нажать  > **OK** перед часто используемыми командами.

Добавление приложений к AI-командам

Чтобы добавить приложения к значкам, нажмите  > . Выбрав нужные приложения, нажмите **Готово**.

AI-субтитры

Использование «AI-субтитров» для преобразования аудио в субтитры

Функция **AI-субтитры** позволяет транскрибировать видео, воспроизводимые на телефоне или разговор в текст в режиме реального времени, отображая текст в

плавающем окне на экране. Также с помощью этой функции можно переводить текст с одного языка на другой.

Распознавание звука и автоматическое создание субтитров

1 Чтобы открыть **AI-субтитры**, используйте один из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть «Центр управления», и нажмите, чтобы включить **AI-субтитры**. Если **AI-субтитры** не появляется на панели «Центр управления», нажмите > **Добавить плитку**, перетащите в «Быструю панель», а затем включите функцию.

2 Включите **AI-субтитры**:

- Если вы хотите распознать субтитры на видео, выберите вкладку **Субтитры** плавающего окна. В плавающем окне нажмите , чтобы войти в интерфейс настроек субтитров. Если это иностранный язык, укажите также язык перевода в **Языки**.
- Если вы хотите преобразовать разговор в текст, выберите вкладку **Разговор** в плавающем окне. В плавающем окне нажмите > **Язык диалога**, чтобы выбрать язык ввода. Телефон начнет слушать и, обнаружив речь, автоматически преобразует голос в текст, а затем отобразит результат на экране.
- Если вы хотите преобразовать текст в голос, выберите вкладку **Разговор** в плавающем окне. В плавающем окне нажмите , чтобы ввести и отправить текст, телефон преобразует текст в голос и воспроизведет его.

3 Сохранение **AI-субтитры**.

На странице **Субтитры** или **Разговор** нажмите > **Сохранить** и следуйте инструкциям на экране, чтобы сохранить контент, созданный в **AI-субтитры**, в **Заметки**.

4 Остановка **AI-субтитры**.

Нажмите , чтобы выключить субтитры.

Не все языки поддерживают перевод субтитров. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Быстрое включение часто используемых функций приложения

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях с рабочего экрана

Вы можете настроить быстрый доступ к часто используемым функциям в некоторых приложениях с помощью значков этих приложений на рабочем экране. Вы также можете добавить отдельные значки для этих функций на рабочий экран.

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях

Нажмите и удерживайте значок приложения, в появившемся меню нажмите на функцию.

Например, нажмите и удерживайте значок , затем выберите из всплывающего меню режим съемки (Селфи или Видео) и нажмите на него.

Если после нажатия и удержания значка приложения не появляется всплывающее меню, это значит, что приложение не поддерживает быстрый доступ к часто используемым функциям.

Создание значка часто используемой функции приложения на рабочем экране

Нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, чтобы открыть всплывающее меню. Нажмите и удерживайте функцию, затем перетащите ее на рабочий экран, чтобы создать ее значок.

Скриншот и запись с экрана

Запись с экрана

Вы можете записывать действия на экране на видео и делиться созданным видео с семьей и друзьями.

Использование кнопки питания для запуска записи с экрана

1. Выберите**Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Двойное нажатие на кнопку питания** и нажмите **Запуск записи с экрана**.
2. Чтобы начать запись с экрана, дважды нажмите кнопку питания. Чтобы остановить запись, снова дважды нажмите кнопку питания.

Запуск записи с экрана при помощи значка

1. Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
2. Чтобы начать запись с экрана, нажмите **Запись с экрана**.
3. Чтобы остановить запись, нажмите на таймер в верхней части экрана.
4. Запись будет сохранена в приложении **Галерея**.

Запуск записи с экрана костяшкой пальца

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Запись с экрана** и убедитесь, что функция **Запись с экрана** включена.

2 Дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев, чтобы начать запись. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев.

Запись голоса во время записи с экрана

Вы можете включить микрофон, чтобы записывать голос во время записи с экрана.

После начала записи с экрана нажмите на значок микрофона и убедитесь, что он отображается так: . Теперь запись голоса активна.

Настройка разрешения при записи с экрана

Во время записи с экрана вы можете изменять его разрешение.

Чтобы изменить разрешение экрана, выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Запись с экрана** и нажмите **Качество видео**.

Запись системного звука

Во время записи с экрана вы можете записывать системный звук.

- Если в Magic Capsule «Запись с экрана» включена, нажмите в Magic Capsule на значок динамика, чтобы задать для него состояние , когда запись начнется. Тогда системный звук будет записываться.
- Если в Magic Capsule «Запись с экрана» выключена, нажмите  в окне, которое появляется при запуске «Записи с экрана», и включите переключатель **Запись системных звуков**.

Отображение касаний во время записи с экрана

Во время записи с экрана вы можете показывать или скрывать касания.

- Если в Magic Capsule «Запись с экрана» включена, выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Запись с экрана**, нажмите **Показывать нажатия** и задайте качество видео.
- Если в Magic Capsule «Запись с экрана» выключена, нажмите  в окне, которое появляется при запуске «Записи с экрана», и включите переключатель **Показывать нажатия**.

Съемка скриншота

Съемка скриншота костяшкой пальца

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты**, убедитесь, что функция **Скриншот/AI-воспоминания**, **Скриншот костяшкой пальца** включена.

2 Дважды коснитесь экрана костяшкой пальца, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота с помощью комбинации кнопок

Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншотов при помощи значка

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

Чтобы сделать полный скриншот, нажмите .

Редактирование и отправка скриншота, съемка длинного скриншота

После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра. Вы можете:

- Провести вниз по миниатюре, чтобы сделать длинный скриншот.
- Провести вверх по миниатюре, чтобы отправить скриншот одним из доступных способов.
- Нажать на миниатюру, чтобы редактировать или удалить скриншот. Вы также можете выбрать опцию **Длинный скриншот**, чтобы сделать длинный скриншот.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

Съемка длинного скриншота с помощью жестов костяшкой пальца

1 Нажмите на экран костяшкой одного пальца и, не отнимая ее от экрана, нарисуйте букву «S». Начнется автоматическая прокрутка экрана и съемка скриншота.

Если вы используете эту функцию впервые, включите опцию **Длинный скриншот**, следуя инструкциям.

2 Чтобы прекратить съемку скриншота, нажмите на область прокрутки.

Съемка скриншота проведением вниз по экрану тремя пальцами

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты**, убедитесь, что функция **Скриншот/AI-воспоминания**, **Провести вниз тремя пальцами** > **Съемка скриншота** включена.

2 Проведите вниз из центральной части экрана тремя пальцами, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота части экрана

1 Нажмите на экран костяшкой пальца и, не отнимая ее, нарисуйте контур вокруг той части экрана, которую хотите снять. Убедитесь, что контур не выходит за пределы экрана.

2 На экране будет отображаться траектория движения костяшки, и будет сделан скриншот выбранной области. Далее вы сможете выполнить следующие действия:

- Перетащите рамку в нужное положение или измените ее размер.
- Чтобы выбрать форму скриншота или сохранить текущую форму, нажмите .

3 Чтобы сохранить скриншот, нажмите .

Инструкции по съемке скриншотов костяшками пальцев

- Для съемки скриншота два раза подряд коснитесь экрана костяшкой пальца в одном месте.
- Костяшка должна быть расположена перпендикулярно экрану.
- Чтобы сделать несколько скриншотов, подождите 2 секунды, затем коснитесь экрана снова.
- Если на экран наклеена защитная пленка, сильнее касайтесь экрана или снимите защитную пленку и повторите попытку.

Работа в мультиоконном режиме

Мультиоконный режим

Возможность просмотра приложений в плавающем окне или в режиме нескольких окон делает мультизадачность более простой, гибкой и эффективной.

- Плавающее окно: Вы можете просматривать приложение в полноэкранном режиме в плавающем окне.
- Миниокно: Эта миниформа плавающего окна. Вы сможете уменьшить окно приложения до минимума, а потом вернуться к прежнему размеру.
- Режим нескольких окон: В этом режиме можно использовать два приложения одновременно.
- Двойное окно: В этом режиме можно использовать два окна одного приложения одновременно на разделенном экране.

- Список приложений, поддерживающих **Мультиоконный режим**, может отличаться для разных моделей и версий устройства.

Благодаря плавающим окнам переключаться между задачами стало еще проще

Как открыть плавающее окно

Проведите от любого края экрана к центру и удерживайте палец. Откроется **Боковая панель Magic**. Нажмите на приложение, чтобы открыть плавающее окно.

Как изменить размер кадра

Сдвиньте два нижних угла плавающего окна.

Как переместить плавающее окно

Перетащите вверху плавающего окна.

Как свернуть плавающее окно

Используйте следующие способы:

- Быстро перетащите вверху плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.
- Нажмите вверху плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.

Как закрыть плавающее окно

Используйте следующие способы:

- Чтобы закрыть плавающее окно, проведите пальцем вверх по внизу плавающего окна. Чтобы перейти в полноэкранный режим, проведите по нему пальцем вниз.
- Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите в его верхней части.

- Некоторые приложения не поддерживают режим плавающего окна.

Многозадачность в плавающих окнах

Вы можете быстро находить плавающие окна и переключаться между ними, используя диспетчер задач плавающих окон.

1. Несколько задач плавающих окон открыты и свернуты в шар.
2. Чтобы развернуть диспетчер задач плавающих окон, нажмите на шар.
   - Как найти плавающее окно: Прокрутите вверх или вниз, чтобы найти нужное.
   - Как переключиться на другое плавающее окно: Нажмите на карточку плавающего окна, которое нужно восстановить. Это окно откроется.
   - Как закрыть плавающее окно: Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите в нем .

Миниокно

Миниокно – это минимальная форма плавающего окна для показа, которая экономит место и повышает эффективность благодаря многозадачности. Вы можете активировать миниокно из полноэкранного режима или из режима плавающего окна:

Из полноэкранного режима:

При использовании приложения в полноэкранном режиме проведите пальцем вверх от нижнего края к позиции  и отпустите, чтобы активировать миниокно.

Из режима плавающего окна:

- Перетащите значок в верхней части плавающего окна в верхний левый или верхний правый угол и отпустите его, чтобы активировать миниокно.
- Проведите пальцем внутрь от обоих нижних углов плавающего окна, чтобы свернуть его, и отпустите пальцы, чтобы активировать миниокно.
- Сдвиньте значок в нижней части плавающего окна, чтобы свернуть плавающее окно, и отпустите его, чтобы активировать миниокно.

Нажмите на миниокно один раз, чтобы переключиться на плавающее окно. Нажмите на миниокно два раза, чтобы переключиться в полноэкранный режим.

Режим нескольких окон для удобной многозадачности

Включение режима нескольких окон в полноэкранном режиме одним нажатием

Используя приложения в полноэкранном режиме, проведите пальцем по экрану вверх от нижнего края до положения , а затем отпустите палец, чтобы войти в режим нескольких окон. Приложение свернется у края рабочего экрана, слева или сверху. Нажмите на другое приложение, поддерживающее режим нескольких окон, чтобы активировать соответствующий режим.

Активация режима нескольких окон с помощью «Боковая панель Magic»

Используя приложение в полноэкранном режиме, проведите пальцами от противоположных краев экрана внутрь и задержите пальцы, чтобы появилась «**Боковая панель Magic**». Затем нажмите и перетащите приложение на экран, чтобы перейти в режим нескольких окон.

Кроме того, вам будет доступно следующее:

- **Изменение расположения приложения:** чтобы изменить расположение приложения, нажмите значок в верхней части приложения и перетащите его к противоположной стороне экрана. Вы также можете поменять местами два приложения, нажав на разделитель приложений , а затем выбрав  или .
- **Сохранение пары приложений:** нажмите на разделитель приложений, а затем выберите «, чтобы добавить текущую пару приложений, отображающуюся в режиме нескольких окон, на рабочий экран.
- **Настройка размера окна:** перетащите разделитель приложений , чтобы изменить размер окна.

- **Выход из режима нескольких окон:** сдвиньте разделитель приложения к верхнему или нижнему краю экрана.

- Некоторые приложения не поддерживают режим нескольких окон.
- Режим нескольких окон поддерживает работу только двух приложений одновременно.
- Если вы удалите приложение, все связанные с ним пары приложений будут также удалены.

Как перетаскивать контент между приложениями в Мультиоконном режиме

Используйте Мультиоконный режим, чтобы легко перетаскивать изображения, текст и документы между приложениями.

- Перетаскивание изображения: При написании заметок в приложении «**Заметки**», откройте раздел «**Файлы**», выберите нужное фото и перетащите его в редактор приложения «**Заметки**».
- Перетаскивание текста: При отправке SMS-сообщения откройте приложение «**Заметки**», нажмите и удерживайте нужный текст и перетащите его в строку ввода текста.
- Перетаскивание документа: При написании письма откройте приложение «**Файлы**», выберите нужный документ и перетащите его в редактор письма.

Не все приложения полностью поддерживают перетаскивание файлов в Мультиоконном режиме.

Как добавить, перенести или удалить приложение из панели Несколько окон

- Добавление приложения: На панели Несколько окон выберите > , нажмите на приложение, которое хотите добавить, а затем – **Готово**.
- Удаление приложения: На панели Несколько окон нажмите > , потом в правом верхнем углу значка приложения, которое хотите удалить, а затем – **Готово**.

Просмотр нескольких окон одного приложения

Вы можете создавать два окна с задачами для одного приложения (например, Электронная почта или Заметки) и перетаскивать изображения, текст или документы между ними.

Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

1 Включите режим нескольких окон в приложении.

- Откройте приложение Электронная почта.
- Проведите от левого или правого края телефона к центру и удерживайте палец. Откроется панель Несколько окон.

- Нажав и удерживая значок Электронной почты, перетащите его на экран. Активируется режим нескольких окон.

2 Перетаскивайте изображения, текст или документы между открытыми окнами.

- **Чтобы перетащить изображение:** выберите изображение в одном окне и перетащите его в другое.
- **Чтобы перетащить текст**: нажмите и удерживайте текст, выберите желаемый фрагмент в одном из окон, затем еще раз нажмите и удерживайте текст и перетащите его в другое окно.
- **Чтобы перетащить документ**: выберите документ в одном окне и перетащите его в другое.

Стиль плавающего окна

Чтобы отобразить или скрыть кнопки управления в верхней части плавающего окна, нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Мультиоконный режим** > **Стиль плавающего окна**, выберите **Стандартный** или **Лаконичный**, а затем нажмите **Применить**.

Боковая панель Magic

Боковая панель Magic предлагает ассистента по службам, который способен интеллектуально рекомендовать подходящие AI-службы с учетом сценариев использования. Кроме того, имеется возможность включения плавающих окон или режима нескольких окон для повышения эффективности.

Эффективное использование боковой панели Magic

Перейдите в раздел **Настройки** > **Honor AI** > **Боковая панель Magic** и включите **AI-рекомендации**. Ваш телефон автоматически распознает текущий сценарий использования и интеллектуально порекомендует AI-службы или недавно использованные приложения.

Приложения

Приложения

Общие сведения о приложениях

Удаление приложения

Вы можете удалить приложение одним из следующих способов:

- Нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, а затем нажмите **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- Выберите **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями**, нажмите на приложение, а затем нажмите **Удалить**.

Некоторые предустановленные системные приложения нельзя удалять, поскольку это может привести к системным ошибкам.

Управление фоновыми приложениями

1 Перейдите на экран недавно использованных приложений одним из предложенных способов, в зависимости от заданного режима навигации.

- **Жесты**. Проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец.
- **Три кнопки**. Нажмите на значок  .

2 На экране недавно использованных приложений вы можете выполнить следующие действия.

- Провести по экрану, чтобы просмотреть карточки приложений.
- Нажать на карточку приложения, чтобы перейти к нему.
- Провести вверх по карточке приложения, чтобы закрыть его.
- Провести вниз по карточке приложения, чтобы закрепить его. Над верхней частью карточки приложения появится значок  . Теперь при нажатии на значок  это приложение не будет закрываться.
- Провести вниз еще раз, чтобы снять закрепление приложения. Значок  исчезнет.
- Нажать на значок  , чтобы закрыть все приложения (кроме закрепленных приложений).

Очистка кэша приложения

Чтобы освободить место в памяти, удалите ненужные кэшированные файлы.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями**, выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить, затем выберите **Память** > **Сброс**.

Контакты

Управление группами контактов

Вы можете управлять большим количеством контактов, сгруппировав их, как вам удобно, чтобы упростить отправку групповых писем и сообщений. Система автоматически группирует контакты в зависимости от компании, города и времени последнего взаимодействия. Вы также можете создавать группы контактов самостоятельно.

Создание групп

1. Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
2. Выберите ⋮ > **Группы**, нажмите **Новая группа**, введите имя группы, например «Семья», и нажмите **OK**.
3. На экране группы нажмите **Добавить**, выберите контакт для добавления в группу и нажмите **Добавить**.

Изменение групп

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите ⋮ > **Группы** и откройте группу для редактирования.

- Добавление участника: нажмите **Добавить**, чтобы добавить участника в группу.
- Удаление участника: нажмите и удерживайте участника, которого хотите удалить, и нажмите **Удалить из группы**.
- Другие операции: нажмите **Еще**, выберите опцию**Удалить участников** для группового удаления, или опции **Мелодия группы**, **Удалить группу** и **Переименовать**.

Отправка групповых сообщений или писем

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел ⋮ > **Группы**и откройте группу.

- Отправка группового сообщения: нажмите  для отправки сообщения и выберите получателей.
- Отправка группового письма: нажмите  для отправки письма и выберите получателей.

Удаление групп

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел ⋮ > **Группы**. Вы можете удалять группы телефонных номеров любым из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте группу для удаления, а затем нажмите **Удалить**.
- Нажмите **Удалить** внизу, выберите группу для удаления и нажмите **Удалить**.

Добавление и управление контактами

Вы можете открыть приложение **Контакты** на рабочем экране (или приложение **Телефон** и перейти в интерфейс приложения **Контакты**) и добавить или удалить контакты, а также поделиться ими.

Поиск контактов

Вы можете искать контакты следующими способами.

- Откройте интерфейс приложения **Контакты** и введите ключевые слова, которые хотите найти (например инициалы контакта, номер телефона, электронную почту) в поле ввода **Поиск** наверху экрана.
- Проведите вниз от середины рабочего экрана, чтобы открыть окно поиска, и введите ключевые слова.

Вы также можете ввести несколько ключевых слов одновременно, например «Джон, Пекин».

Отправка контактов

1. В интерфейсе приложения **Контакты** нажмите и удерживайте контакты, которые хотите отправить, а затем нажмите **Отправить**. Вы также можете нажать на контакт, который хотите отправить, а затем нажать **Еще** > **Отправить** .
2. Выберите способ отправки и следуйте инструкциям на экране.

Удаление контактов

Вы можете удалить контакт или группу контактов следующими способами.

В интерфейсе приложения **Контакты**:

- нажмите и удерживайте контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Удалить**.
- Нажмите на контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Еще** > **Удалить контакт** внизу.
- Перейдите в ⋮ > **Настройки** > **Управление контактами** > **Удалить контакты**, выберите контакты, которые желаете удалить, и нажмите **Удалить** внизу.

Для восстановления случайно удаленных контактов откройте интерфейс приложения **Контакты**, выберите > **Настройки** > **Управление контактами** > **Недавно удаленное**, нажмите и удерживайте контакты, которые желаете восстановить, и нажмите **Восстановить**.

Телефон

Выполнение вызова

Набор номера или выбор контакта для выполнения вызова

Чтобы позвонить, используйте нижеприведенные способы.

- Откройте приложение **Телефон**, введите часть номера телефона, первую букву имени или инициалы контакта, чтобы найти контакт , затем нажмите на значок вызова, чтобы выполнить вызов.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выполните поиск контакта или выберите нужный контакт в списке контактов, чтобы выполнить вызов.

Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

Завершение вызова кнопкой питания

Во время разговора нажмите на кнопку питания, чтобы завершить вызов.

Перейдите в раздел **Телефон** > > **Настройки** > **Еще** и включите функцию **Завершение вызова кнопкой питания**.

Международные вызовы

1. Обратитесь к вашему оператору, чтобы активировать услуги международной связи или узнать подробную информацию о них.
2. Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
3. Чтобы позвонить по номеру не из списка контактов, откройте вкладку набора номера, удерживайте кнопку **0**, пока не отобразится значок **+**. Введите код страны и номер телефона и нажмите на значок , чтобы выполнить международный вызов.

Экстренные вызовы и функция SOS

Сообщения SOS

В случае чрезвычайной ситуации вы можете использовать функцию SOS, чтобы отправить сообщение или выполнить вызов на номера контактов, выбранных на случай экстренных ситуаций.

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность и SOS** > **SOS** и нажмите **Экстренные контакты**, чтобы добавить экстренный контакт.

2 Включите опции **Автоматически отправлять сообщение SOS** и **Автоматически совершать экстренный вызов** и предоставьте необходимые права доступа.

Когда включена функция SOS, при возникновении экстренной ситуации вы можете нажать на кнопку питания 5 раз подряд, и ваше устройство отправит сообщение с вашим текущим местоположением вашим контактам, выбранным на случай экстренной ситуации. При включении функции SOS будет выполняться автоматический обзвон ваших экстренных контактов по очереди, им будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение SOS, после чего вызов будет завершен автоматически.

Если функция **Автоматически совершать экстренный вызов** выключена, после отправки сообщения устройство отобразит экран экстренных вызовов, чтобы вы могли совершить экстренный вызов в службу спасения или одному из ваших контактов, выбранных на случай экстренной ситуации.

Экстренные вызовы

В случае чрезвычайной ситуации вы можете позвонить с вашего устройства по номеру экстренной службы с экрана блокировки, даже если отсутствует сигнал сети.

Функция экстренных вызовов регулируется местными законами и предоставляется вашим оператором сети. Сбои в работе сети или другие неполадки могут привести к невозможности выполнения экстренных вызовов.

1 Когда экран заблокирован, перейдите к экрану ввода пароля и нажмите **SOS**. Если сигнал сети сильный и у устройства есть доступ в Интернет, оно автоматически определит ваше местоположение и отобразит его на экране.

2 Введите местный номер экстренной службы и нажмите на значок для вызова. Вы также можете нажать **Медицинская карта** и выбрать для вызова контакт для экстренной ситуации.

Управление входящими вызовами

Вы можете включить функцию ожидания вызова, чтобы отвечать на входящие вызовы во время текущего разговора.

Если вы не можете отвечать на вызовы, потому что ваше устройство неисправно или сигнал сети слишком слабый, вы можете настроить переадресацию вызовов на другой номер или устройство.

Ответить на входящий вызов или отклонить его

- Нажмите , чтобы ответить на вызов.
- Нажмите , чтобы отклонить вызов.
- Нажмите , чтобы отклонить вызов и ответить сообщением.
- Нажмите , чтобы создать напоминание об обратном вызове.

Включение переадресации вызовов

При включении функции переадресации вызовов ваше устройство будет автоматически перенаправлять вызовы, отвечающие заданным условиям, на указанный номер телефона. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.

2 Выберите способ переадресации, затем введите и подтвердите номер телефона для переадресации.

Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Эта функция зависит от оператора связи.

Выключение переадресации вызовов

1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.

2 Выберите и выключите режим переадресации.

Выполнение операции во время вызовов

Когда вы выполняете вызов, на экране отображается меню операций во время разговора.

- Нажмите на значок , чтобы переключить канал аудиовывода на динамик.
- Нажмите на значок , чтобы начать другой вызов. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.
- Нажмите на значок , чтобы открыть экран набора номера.

- Во время вызова вы можете скрыть экран вызова и открыть другие приложения, вернувшись к предыдущему или рабочему экрану при помощи настроенных навигационных функций.
- Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.

Включение VoLTE

Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

- Эта функция зависит от оператора связи.
- Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
- Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.

2 Нажмите на значок , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

Календарь

Использование опции События

События помогают вам вести ваше ежедневное и рабочее расписание, планировать деловые и неформальные встречи, а также выплаты по кредиту. Чтобы подготовиться к мероприятиям заранее, вы можете добавлять события и настраивать напоминания.

Добавление расписаний

1 Перейдите в приложение **Календарь**, а затем нажмите на значок .

2 Введите название, местоположение, время начала и конца расписания и другие сведения.

3 Нажмите **Добавить напоминание**, чтобы установить напоминание для расписания.

4 Нажмите на значок ✓, чтобы сохранить расписание.

Импорт напоминаний о встречах

1 Перейдите в раздел **Календарь** > ⋮ > **Управление аккаунтами**.

2 Нажмите + и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить ваши рабочие электронные письма (из вашего аккаунта Exchange) в календарь и увидеть напоминания о встречах.

Поиск событий

1 На экране **События** нажмите на значок 🔍.

2 Введите в строке поиска ключевые слова, например название и место события.

Отправка события

1 Откройте приложение **События**, затем нажмите на событие на экране календаря или на вкладке расписания.

2 Нажмите на значок ⋮ > **Отправить**, чтобы отправить событие, следуя инструкциям на экране.

Удаление расписаний

Удалить расписания можно одним из следующих способов:

- Откройте расписание, которое вы хотите удалить, а затем нажмите на значок ⋮ > **Удалить**.
- Нажмите и удерживайте расписание, а затем нажмите **Удалить событие**.

Настройка уведомлений календаря

Вы можете настроить тип уведомления в календаре согласно вашим предпочтениям. Вы можете настроить уведомления в строке состояния, в формате баннеров, звуковые сигналы и прочее. После установки времени напоминания по умолчанию устройство отправит уведомление в указанное время.

Перейдите в раздел **Календарь** > ⋮ > **Настройки**.

- Нажмите на опцию **Время напоминания** или **Время напоминания для событий, длящихся весь день**, чтобы настроить время напоминания.
- Выберите раздел **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить тип уведомлений.

Настройка вида календаря

Вы можете настроить параметры вида календаря, например, выбрать первый день недели и отображение номера недели.

1 Перейдите в раздел **Календарь** > ⋮ > **Настройки**.

2 Выберите первый день недели или включите переключатель для отображения номеров недель.

Настройка дополнительных календарей

Вы можете настроить отображение дополнительных календарей, например китайского лунного календаря или исламского календаря.

Перейдите в раздел **Календарь** > ⋮ > **Настройки** > **Другие календари**, затем выберите календарь, который хотите использовать.

Важные мероприятия

Добавляйте мероприятиям приоритет, чтобы различать и выделять их, что позволит вам сконцентрироваться на важных мероприятиях и эффективно управлять ими.

Добавление важных мероприятий

Включите «**Календарь**», нажмите «⊕ > **Другие настройки**», а затем — «**Приоритет**», чтобы задать для мероприятия значение «**Важно**» в интерфейсе сведений. Введите сведения, например название, местоположение, время начала и окончания мероприятия и т. д, а затем нажмите «✓», чтобы сохранить.

Отметка существующих мероприятий как «Важные»

Отметить вручную

Откройте **Календарь**, нажмите на мероприятие и перейдите на страницу сведений о нем, нажмите «**Приоритет**» и выберите «**Важно**». Вы также можете перейти на страницу предпросмотра мероприятия, нажать на выпадающее меню с правой стороны мероприятия «⌄ > **Приоритет**», чтобы изменить настройки.

Отметить автоматически

Если на мероприятии есть **VIP**, Календарь интеллектуально определяет и отмечает мероприятие как важное.

Настройка VIP-участников для мероприятий

Когда вы добавляете VIP-участников к мероприятиям, **Календарь** будет интеллектуально отмечать такие мероприятия, чтобы вы никогда не пропускали никаких важных событий.

Добавление VIP-участником из настроек мероприятия

Включите **Календарь**, перейдите в раздел ⋮ > **Настройки** > **VIP**, добавлять и удалять VIP-участников в соответствии с вашими потребностями. Приложение «Календарь» также поможет вам рекомендовать VIP-участников на основе частоты посещения ими предыдущих событий.

Удаление VIP-участников

Включите «**Календарь**», пройдите в « ⋮ > **Настройки** > **VIP**» в правом верхнем углу, выберите участников, которых необходимо удалить, в списке «**VIP**», нажмите «**Удалить**» справа, а затем подтвердите.

Составление списка задач

Чтобы отслеживать выполнение задач, составьте их список, включая список покупок, рабочих заданий, домашних дел и многое другое.

Установка повторяющихся напоминаний для задач

Установив время напоминания для задачи, вы также можете установить повторяющиеся напоминания . Ваш телефон оповестит вас о каждом указанном цикле.

Часы

Отображение двух часов на экране блокировки

Когда вы находитесь в другом часовом поясе, вы можете включить одновременное отображение местного времени и времени вашего родного города на экране блокировки с помощью функции **Двойные часы**.

Перейдите в **Настройки** > **Система и обновления** > **Дата и время**, включите функцию **Двойные часы** и задайте значение для поля **Родной город**. На экране блокировки будет отображаться время вашего домашнего города и места текущего пребывания.

Если часовой пояс вашего места пребывания совпадает с часовым поясом вашего домашнего города, на экране блокировки будут отображаться только одни часы.

Настройка будильника

Вы можете настроить звуковой сигнал или вибрацию в заданное время.

Добавление будильника

1. Перейдите в раздел **Часы** > **Будильник** и коснитесь пункта ⊕, чтобы добавить будильник.
2. Следуя подсказкам, установите мелодию вызова, интервал повторения и т. д.

3 Коснитесь пункта , чтобы сохранить эти настройки.

Изменение и удаление будильника

Нажмите на будильник, чтобы изменить его настройки или удалить его.

Пауза сигнала будильника

Если вы не хотите вставать, когда прозвучал сигнал будильника, нажмите на кнопку паузы или на кнопку питания.

Длительность паузы можно задать в настройках при создании будильника.

Выключение будильника

Чтобы выключить будильник, проведите вправо или влево по кнопке, которая появляется в нижней части экрана во время сигнала.

Использование таймера и секундомера

Вы можете задать обратный отсчет определенного времени с помощью функции таймера. Вы можете засечь продолжительность определенного временного отрезка с помощью функции секундомера.

Таймер

Перейдите в раздел **Часы** > **Таймер**, задайте время и нажмите на значок , чтобы начать отсчет. Чтобы остановить отсчет, нажмите на значок .

Секундомер

Перейдите в раздел **Часы** > **Секундомер** и нажмите на значок , чтобы запустить секундомер. Чтобы остановить секундомер, нажмите на значок .

Заметки

Создание заметки

Создание текстовой заметки

1 Выберите **Заметки** и нажмите .

2 Введите название и содержимое заметки. Вы также можете выполнить следующие действия:

- Чтобы добавить список с флажками, нажмите .

- Чтобы изменить тип шрифта, выравнивание абзацев или фон, нажмите .
- Чтобы вставить изображение, таблицу или ссылку, импортировать или отсканировать документ, а также выполнить другие действия, нажмите .
- Если вы хотите более четко классифицировать заметки, чтобы их было удобно просматривать, то после редактировать нажмите **Без категории** и добавьте тег к заметке.

3 Чтобы сохранить заметку, нажмите .

Добавление рукописной заметки

Вы можете использовать рукописные заметки, чтобы записывать идеи или моменты вдохновения более ярко, например, зарисовывая наброски, вставляя картинки, чтобы создавать красивые альбомы, и добавляя аннотации, чтобы отметить ключевые моменты после добавления слайдов.

1 Откройте **Заметки**, нажмите и выберите опцию «**Новая рукописная заметка**».

2 Введите название заметки, установите ориентацию и размеры бумаги и шаблон, а затем нажмите .

3 Добавьте рукописное содержимое в заметку. Вы также можете выполнить следующие действия:

- Нажмите , чтобы ввести содержимое через рукописный ввод или рисование. Когда значок будет выделен, снова нажмите, чтобы выбрать ручку и ее толщину.
- Нажмите , чтобы отметить или обвести ключевые пункты. Когда значок будет выделен, нажмите снова, чтобы отрегулировать толщину.
- Нажмите , чтобы стереть написанное от руки или нарисованное содержимое. Когда значок будет выделен, нажмите снова, чтобы выбрать способ стирания.
- Нажмите , чтобы вставить изображение. Когда значок будет выделен, нажмите снова, чтобы сделать фото или выберите фото из Галереи.
- Нажмите , а затем в пустой области, чтобы вставить текстовое поле.
- Нажмите , чтобы добавить страницы, импортировать изображения и документы.

- Нажмите  и , чтобы добавить закладку. Вы можете проверять аннотации и отмеченное содержимое по страницам. Выбрав страницу, нажмите , чтобы копировать, удалить или передать страницу.

Вышеуказанные функции могут отличаться в зависимости от продукта. Ориентируйтесь на фактическую ситуацию.

4 Нажмите , чтобы сохранить заметку.

Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.

Установка пароля для Заметок

Блокировать Заметки. Выберите **Настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Защита устройства и данных** > **Блокировка приложений**, далее, следуя инструкциям на экране, введите пароль блокировки экрана или настройте пароль блокировки приложений, а затем активируйте переключатель рядом с заметками.

Группировка заметок по категориям

Вы можете сортировать заметки по разным папкам, основываясь на определенных категориях. Вы можете добавлять различные цветовые метки, чтобы различать их, и редактировать папки для более четкой организации, облегчая поиск заметок.

Смотреть все заметки:

- На экране **Все** заметки отображаются с разными цветами на метках. Вы также можете быстро искать конкретные заметки, введя ключевые слова в поле поиска.
- Нажмите , чтобы посмотреть заметки из разных категорий, например **Все**, **Избранное**, **Недавно удаленное** и другие.

Создание/редактирование папок:

- На экране **Все** нажмите . На экране редактирования нажмите **Новая папка**, чтобы выбрать предпочитаемый цвет папки, введите ее имя и нажмите **Сохранить**.
- Для редактирования или удаления папки нажмите и удерживайте ее.

Перемещение, сохранение или блокировка заметок:

- На экране списка заметок нажмите и удерживайте заметку, которую хотите изменить, и нажмите **Переместить**, выберите папку для перемещения заметки и нажмитеЕще > **Избранное**, чтобы пометить заметку, или закрепить ее сверху.

- Для блокировки заметки откройте ее и нажмите > **Добавить блокировку** в правом нижнем углу.
- На экране**Все** проведите влево по заметке, чтобы открыть опции ее блокировки, перемещения, сохранения или удаления.

Помните, что функции и позиции на экране могут отличаться в зависимости от устройства. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Отправка заметок

У вас есть несколько вариантов, чтобы отправить заметки:

- Отправка одной заметки: на странице списка **Все** откройте заметку, которую нужно отправить, нажмите на значок и отправьте ее, следуя подсказкам.
  Заметки можно отправить **Изображение**, **Текст** и **Документ**.
- Отправка нескольких заметок: на странице списка **Все** нажмите и удерживайте заметку, которую нужно отправить, удостоверьтесь в правильном выборе, а затем нажмите и отправьте их, следуя подсказкам.

Печать заметок из приложения Заметки

1 На экране раздела **Все** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.

2 Перейдите в меню > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

Удаление заметок

Вы можете удалять заметки любым из следующих способов:

- В интерфейсе списка «**Все**» проведите влево по заметке и нажмите , чтобы удалить ее.
- Выполните долгое нажатие по заметке, которую хотите удалить, поставьте галочку или проведите по полю, чтобы выбрать несколько заметок, и нажмите , чтобы удалить.

Если вы хотите восстановить случайно удаленные заметки, в интерфейсе списка «**Все**» нажмите », выберите из папки «**Недавно удаленное**» записи, которые хотите оставить, и нажмите .

Синхронизация заметок

Синхронизируйте локальные заметки с другими телефонами для простого просмотра в почте Exchange или Honor Cloud.

Опция «Продолжить синхронизацию»

Включив опцию «Продолжить синхронизацию», вы сможете синхронизировать с облаком заметки, созданные на устройстве. Вы также можете войти в свой Аккаунт Honor на другом телефоне, чтобы просматривать заметки в любое время и в любом месте.

Чтобы включить функцию «Продолжить синхронизацию» для ваших заметок, перейдите в раздел **Заметки** >  >  > **Синхронизировать заметки с облаком** и следуйте инструкциям на экране.

Если после включения опции «Продолжить синхронизацию» вы удалите данные заметок с телефона, они также будут удалены из облака и всех других устройств, на которых выполнен вход в тот же Аккаунт Honor.

Синхронизация с почтовой службой Exchange

Синхронизируйте данные аккаунта почтовой службы Exchange с **Заметки**, чтобы вести рабочие заметки в любое время и в любом месте.

1. Войдите в аккаунт Exchange на телефоне.
2. Потяните вниз для обновления списка входящих писем в почтовой службе Exchange, чтобы синхронизировать данные заметок и задач аккаунта с **Заметки** и создать соответствующие заметки.

Для удобства управления в разделе **Заметки** будет автоматически создана папка с именем аккаунта Exchange.

AI для Заметок

«AI для Заметок» может интеллектуально анализировать содержимое заметок и формировать на его основе краткие обзоры, протоколы собраний и другой контент.

AI-пересказ

1. Откройте заметку, по которой нужно сделать краткий обзор.
2. Нажмите  и откройте **AI для Заметок**.
3. Нажмите **Краткое текстовое изложение**, на основе текущего текстового содержимого заметки будет составлен краткий обзор в разговорной форме.

Эта функция может использоваться только для текстов длиной не менее 200 слов.

Итоги встречи с

1. Вы можете вести аудиозаметки во время собраний. После собрания нажмите  в заметках, и откройте **AI для Заметок**.
2. Нажмите **Отчет** и выберите тип протокола, чтобы автоматически создать его.

3 После того как протокол будет сформирован, вы сможете вставить исходный текст. Нажатие ⋮ позволяет сохранить его как новую заметку, поставить ему оценку и другое.

4 Нажмите ✓, чтобы сохранить ваши заметки и протоколы конференции.

ⓘ Эта функция может использоваться только для текстов длиной не менее 200 слов.

Форматирование с AI

1 В окне «Все заметки» откройте заметку, для которой хотите изменить форматирование.

2 Нажмите ✎✦ и откройте **AI для Заметок**.

3 Нажмите **AI-формат**, выберите **Форматировать краткий пересказ** или **Форматировать оригинал**, «Форматирование с AI» выберет типографику на основе текущего текстового содержимого, позволяя одним нажатием улучшить восприятие текста.

4 Отформатированные заметки можно копировать и передавать, а также применять к ним различные стили форматирования.

5 Выберите **Заменить исходное**, чтобы заменить предыдущую заметку, затем нажмите ✓, чтобы сохранить.

ⓘ Длина содержимого должна составлять не менее 20 слов.

Исправление с AI

1 В окне «Все заметки» откройте заметку, которую хотите исправить.

2 Нажмите ✎✦, чтобы открыть **AI для Заметок**.

3 Нажмите **Проверить**: «Ассистент для Заметок» исправит ошибки на основе текущего содержимого, оптимизирует содержимое и качество заметки, а также повысит точность содержимого заметки.

4 Исправленную заметку можно скопировать, отправить другим пользователям и сохранить как новую заметку. Нажав на ⋮, вы можете повторно создать видео, а также дать ему положительную или отрицательную оценку.

5 Нажмите **Заменить исходное**, чтобы перезаписать предыдущую заметку, а затем нажмите ✓, чтобы сохранить заметку.

Улучшение текста с AI

1 В окне «Все заметки» откройте заметку, которую хотите улучшить.

2 Нажмите ✎✦, чтобы открыть **AI для Заметок**.

3 Нажмите **Улучшить текст**: ассистент для заметок улучшит текущий контент, сделав заметку более понятной, точной и легкой для чтения.

4 Улучшенную заметку можно скопировать или отправить другим пользователям.

Нажав на , вы можете сохранить ее как новую заметку, создать ее повторно, а также дать заметке положительную или отрицательную оценку.

5 Нажмите **Изменить стиль**, чтобы выбрать тон и стиль для заметки.

6 Нажмите **Заменить исходное**, чтобы перезаписать предыдущую заметку, а затем нажмите , чтобы сохранить заметку.

Перевод текста

1 В окне «Все заметки» откройте заметку, которую хотите изменить.

2 Нажмите на значок , чтобы открыть **AI для Заметок**.

3 Нажмите **Перевод текста**, выберите нужный язык и получите перевод.

4 Нажмите на значок , чтобы скопировать перевод. Нажмите на значок , чтобы поделиться переводом. Нажмите на значок , чтобы **Отметка «Нравится»**, **Отметка «Не нравится»** и многое другое.

5 Нажмите **Вставить исходный текст**, чтобы вставить перевод в заметку.

Миникарта

1 В окне «Все заметки» откройте заметку, которую хотите изменить.

2 Нажмите на значок , чтобы открыть **AI для Заметок**.

3 Нажмите **Миникарта**, и миникарта будет автоматически сгенерирована.

4 Нажмите на значок , чтобы сохранить изображение в альбом. Нажмите на значок , чтобы скопировать сгенерированный контент. Нажмите на значок , чтобы **Повторить**, **Отметка «Нравится»**, **Отметка «Не нравится»** и многое другое.

5 Нажмите **Добавить в оригинал**, чтобы вставить созданный контент в заметку.

Изменение длины

1 В окне «Все заметки» откройте заметку, которую хотите изменить.

2 Нажмите на значок , чтобы открыть **AI для Заметок**.

3 **Изменить длину**:

- **Расширение текста**: автоматически добавляйте подробные описания и улучшайте стиль текста. Нажмите **Изменить стиль**, чтобы выбрать стиль генерации, например, стандартный или формальный тон и многое другое.

  Нажмите на значок , чтобы скопировать сгенерированный контент. Нажмите на значок , чтобы поделиться им. Нажмите , чтобы **Сохранить как новую**

заметку, **Повторить**, **Отметка «Нравится»**, **Отметка «Не нравится»** и многое другое.

- **Сокращение текста**: Автоматически извлекайте ключевую информацию и упрощайте стиль текста. Нажмите **Изменить стиль**, чтобы выбрать стиль генерации, например, стандартный или формальный тон и многое другое.

  Нажмите на значок , чтобы скопировать сгенерированный контент. Нажмите на значок , чтобы поделиться им. Нажмите , чтобы **Сохранить как новую заметку**, **Повторить**, **Отметка «Нравится»**, **Отметка «Не нравится»** и многое другое.

4 Нажмите **Заменить исходное**, чтобы обновить контент заметки.

Honor Документы

Honor Документы

Приложение Honor Документы может автоматически собирать вместе документы, сохраненные в разных приложениях. Кроме того, используя это приложение, вы сможете создавать новые документы, преобразовывать файлы в другие форматы, редактировать, сохранять и печатать документы, а также делиться ими с другими пользователями. Это позволит вам легко создавать нужные материалы и эффективно работать с документами прямо с мобильного устройства.

Создание документа

1 Откройте приложение **Honor Документы**, нажмите на значок  в правом нижнем углу, чтобы создать новый документ.

2 На странице создания, появившейся на телефоне будут представлены различные функции, которые вы сможете использовать. Например, вы сможете **Новый документ**, **Новая таблица**, **Новая папка**.

3 В качестве примера **создадим новую электронную таблицу**:

a Нажмите «Новый лист» и отредактируйте содержимое.

b Чтобы сохранить документ, нажмите на значок  в правом верхнем углу. При необходимости укажите имя и место сохранения файла, а затем нажмите на значок , чтобы сохранить документ.

c Чтобы пометить документ, нажмите на значок , а чтобы поделиться документом – .

4 Вы можете просматривать и дополнительно редактировать созданный документ. Чтобы найти его, откройте папку **Недавние документы** или перейдите по пути к файлу.

Как преобразовать формат

1 На экране создания **Honor Документы** вы можете найти команды по преобразованию изображений, электронных таблиц и документов в формат PDF.

2 Возьмем для примера **Таблица в PDF**:

a Нажмите **Таблица в PDF**, выберите электронную таблицу, которую нужно преобразовать, и нажмите **Начать преобразование**.

b Выберите место для хранения и нажмите ✓.

c Выполнив преобразование, вы можете поделиться полученным файлом PDF, добавить к нему теги или вставить аннотации.

Как управлять документами

- Чтобы поделиться документом или файлом, пометить тегом, переместить или удалить его, найдите этот объект в списке документов, нажмите и удерживайте его. Чтобы переименовать документ, нажмите ⋮.
- Чтобы быстро найти нужный документ по названию или типу, на главной странице приложения «Honor Документы» нажмите 🔍.
- Вы можете сортировать документы по названию, времени, размеру, тегам типов и другим параметрам. Для этого на главной странице приложения «Honor Документы» нажмите ⋮.

Добавление документов в коллекцию

1 В списке документов нажмите и удерживайте документ или папку, нажмите на значок ⋮ в правом нижнем углу, а затем выберите **Избранное**, чтобы добавить в коллекцию.

2 Чтобы выбрать и добавить в коллекцию все документы, нажмите и удерживайте любой документ, а затем нажмите на значок ☑.

3 Вы можете быстро найти добавленные в коллекцию документы или папки в разделе **Избранное**.

Как добавить тег к документу

1 Чтобы добавить тег, в списке документов длительно нажмите на документ или файл, который вы хотите пометить тегом, а затем выберите 🔖.

2 Чтобы выбрать все теги, длительно нажмите на документ, а затем выберите ☑.

3 Документы с добавленными тегами можно найти в списке тегов слева.

Как поделиться документом

1 Чтобы поделиться документом, в списке документов длительно нажмите на документ или файл, который нужно отправить, а затем выберите .

2 Чтобы выбрать все документы и поделиться ими, длительно нажмите на любой документ, а затем выберите .

Как переименовать документ

Чтобы переименовать документ или папку, в списке документов нажмите > **Переименовать**.

Как удалить документ

1 Чтобы удалить документ, в списке документов длительно нажмите на документ или файл, который нужно удалить, а затем выберите .

2 Чтобы выбрать и удалить все документы, в правом верхнем углу нажмите .

Глобальный AI-автор

Когда вы публикуете посты в социальных сетях или пишете отзывы в интернет-магазинах, **AI-автор** может помочь вам создать персонализированный текст в одно нажатие. Он также может редактировать или переписывать текст, изменять длину, составлять краткое описание и переводить текст, легко подстраиваясь под различные нужды.

Перед использованием**AI-автор**, перейдите в раздел **Настройки** > **Honor AI** > **AI-автор** и убедитесь, что параметр **AI-автор** включен.

Умное написание

1 Публикуя посты или комментарии, нажмите и удерживайте поле ввода, а затем нажмите **AI-автор**.

2 Введите тему и нажмите , чтобы сгенерировать AI-контент.

3 Нажмите , чтобы повторно сгенерировать контент. Нажмите , чтобы скопировать созданный контент.

4 Нажмите **Заменить**, чтобы вставить созданный контент в поле ввода.

Вы также можете использовать «Умное написание» при публикации постов и комментариев. Выбрав весь контент для ввода, нажмите **AI-автор** и выберите **Создание Завершено**. Далее эта функция будет генерировать контент на основе выбранного.

Переписывание

1 При написании поста или комментария выберите весь написанный текст, нажмите **AI-автор** и выберите **Переписать**, чтобы переписать выбранный текст.

2 После переписывания текста вы можете нажать **Изменить стиль**, чтобы выбрать разные стили для переписывания, например формальный, веселый и обыденный.

3 Нажмите , чтобы скопировать созданный текст. Нажмите , чтобы поделиться созданным текстом, поставить ему оценку и для других опций.

Краткое описание

1 Выберите весь введенный текст, нажмите **AI-автор**, выберите **Краткое содержание** и телефон автоматически извлечет информацию из текста и создаст краткое описание.

2 Нажмите для создания этого текста. Нажмите , чтобы скопировать этот текст. Нажмите , чтобы поделиться этим текстом. Нажмите , чтобы поставить этому тексту оценку и для других опций.

3 Нажмите **Заменить**, чтобы заменить извлеченное краткое описание.

Выбранное краткое описание не должно содержать меньше 100 слов.

Изменение длины

1 Выберите весь введенный текст, нажмите**AI-автор** > **Изменить длину** и выберите **Увеличение объема текста** или **Сокращение текста** при необходимости, чтобы изменить длину текста.

2 После создания текста вы можете нажать **Изменить стиль**, чтобы переписать его в разных стилях, например формальный, веселый и обыденный.

3 Нажмите , чтобы скопировать этот текст. Нажмите , чтобы поделиться им или дать ему оценку.

4 Нажмите **Заменить**, чтобы заменить измененный текст.

Диктофон

Диктофон

С помощью диктофона вы можете записать и сохранить аудио, чтобы потом прослушать его в любое удобное время.

Запись аудио

1 Откройте приложение **Диктофон** в папке **Инструменты**. Чтобы начать запись, нажмите кнопку .

2 Чтобы отмечать важные моменты во время записи, нажимайте на значок .

3 Также вы можете нажать на значок . Если значок изменится на , значит функция **Улучшение голоса** включена. При записи окружающий шум снизится, а речь станет более четкой.

4 Чтобы завершить запись, нажмите кнопку .

5 Чтобы поделиться файлом записи, переименовать или удалить его, длительно нажмите на файл.

Воспроизведение аудиозаписи

Файлы записей будут отображаться в виде списка на главной странице приложения **Диктофон**. Чтобы воспроизвести запись, нужно нажать на нее.

На экране плеера вам доступны следующие действия.

- Нажмите > **Пропустить паузы**, чтобы автоматически пропускать разделы без звука.
- Нажмите > **Скорость воспроизведения**, чтобы изменить скорость воспроизведения.
- Нажмите , чтобы отметить ключевые моменты.
- Нажмите , выберите слева от добавленной метки, чтобы **Переименовать** или **Удалить** ее.

Редактирование файлов аудиозаписей

1 Откройте главную страницу приложения **Диктофон**. Нажмите на файл записи.

2 Чтобы войти в интерфейс редактирования, нажмите > **Изменить**.

3 Перетаскивайте ползунки времени начала и конца записи, чтобы выбрать отрезок. Вы также можете увеличить часть волны двумя пальцами, чтобы отрегулировать область и затем выбрать отрезок.

4 Выберите или , нажмите , чтобы сохранить.

Отправка файлов аудиозаписей

Перейдите на рабочий экран приложения**Диктофон**. Вы можете делиться файлами аудиозаписей любым из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте файл записи, чтобы войти в режим множественного выбора, отметьте один или несколько файлов записей, которыми вы хотите поделиться, нажмите **Отправить**, а затем выберите способ передачи.
- Нажмите на файл записи, которым вы хотите поделиться, чтобы открыть интерфейс воспроизведения, а затем нажмите > **Отправить** и выберите способ передачи.

Преобразование аудиозаписи в «Итоги встречи с AI»

Завершив преобразование, нажмите **Итоги встречи с AI**, чтобы создать итоги встречи для различных сценариев.

Эл. почта

Настройка уведомлений эл. почты

Вы можете выбрать режим уведомлений электронной почты, который подходит именно вам.

1 Перейдите в приложение **Эл. почта** > > **Настройки** > **Общие** > **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**.

2 Выберите аккаунт эл. почты, для которого хотите получать уведомления, переведите переключатель опции **Разрешить уведомления** в активное положение и выберите режим уведомлений.

Добавление аккаунтов электронной почты

Для удобного доступа к электронной почте настройте аккаунт электронной почты на устройстве в приложении **Эл. почта**.

Добавление личного аккаунта эл. почты

1 Откройте **Эл. почта** на телефоне, затем выберите один из доступных почтовых ящиков.

2 Введите свой адрес электронной почты и пароль, нажмите **Войти**, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку. Система автоматически подключится к серверу и проверит его настройки.

Добавление аккаунта Exchange

Microsoft Exchange — это протокол обмена цифровыми сообщениями внутри компании. Если электронная почта вашей компании использует серверы Exchange, вы можете настроить аккаунт рабочей электронной почты на устройстве.

1 Свяжитесь с администратором сервера вашей корпоративной почты и запросите доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.

2 Откройте приложение **Эл. почта** и выберите **Exchange**.

3 Введите адрес электронной почты, имя пользователя и пароль.

4 Нажмите **Настройка вручную**. На экране раздела **Вход** задайте следующие параметры: доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.

5 Нажмите  и завершите настройку, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор на вашем устройстве предназначен для выполнения базовых арифметических, а также для экспоненциальных, логарифмических и тригонометрических вычислений.

Использование основного калькулятора

Вы можете открыть калькулятор одним из следующих способов:

- Найдите **Калькулятор** в папке **Инструменты**.
- Проведите вверх из нижней части экрана блокировки, а затем нажмите , чтобы открыть калькулятор.

  Выберите **Экран блокировки**, а затем сведите и разведите два пальца, чтобы открыть интерфейс **Мой стиль** (после разблокировки устройства). Выберите любой шаблон, чтобы открыть **Экран блокировки**, нажмите , а затем выберите , чтобы добавить фонарик на экран блокировки.

Использование инженерного калькулятора

Откройте приложение калькулятор и нажмите > **Инженерный калькулятор**.

Фонарик

Фонарик

Вы можете использовать фонарик любым из следующих способов:

- **Центр управления**: Проведите вниз из правого верхнего угла экрана, чтобы отобразить **Центр управления**, а затем включите или выключите фонарик, нажав **Фонарик**.
- **Экран блокировки.** Чтобы включить или выключите фонарик, проведите вверх по значку в левом нижнем углу экрана блокировки.

  Выберите **Экран блокировки**, а затем сведите и разведите два пальца, чтобы открыть интерфейс **Мой стиль** (после разблокировки устройства). Выберите любой шаблон, чтобы открыть **Экран блокировки**, нажмите , а затем выберите , чтобы добавить фонарик на экран блокировки.
- **Физическая кнопка.** Нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Двойное нажатие на кнопку уменьшения громкости при выключенном экране** и выберите **Включить/выключить фонарик**. Если экран устройства выключен или заблокирован и не находится в состоянии

воспроизведения аудио, дважды нажмите кнопку уменьшения громкости, чтобы включить или выключить фонарик.

После того как фонарик будет включен, на экране блокировки появится соответствующее уведомление. Нажмите , чтобы выключить фонарик.

Доступность функции зависит от устройства.

Компас

Компас

Компас отображает ориентацию телефона в пространстве, а также его текущую широту и долготу.

1 Чтобы открыть компас, выполните следующие действия.

- Откройте **Компас** в папке **Инструменты**.

2 Просмотр ориентации и координат.

- Расположите телефон горизонтально. Ориентация устройства и его текущие широта и долгота отобразятся на экране.
- Расположите телефон вертикально. Ориентация устройства и его текущие широта и долгота отобразятся под анимацией.

3 Чтобы зафиксировать текущую ориентацию, коснитесь диска с разметкой на компасе. Если ориентация изменится по сравнению с исходной, разметка станет синей.

Для более точного измерения местоположения держите компас строго горизонтально или вертикально относительно земли.

Зеркало

Использование телефона в качестве зеркала

Вы можете использовать телефон как зеркало, если хотите посмотреть, как вы выглядите.

Перейдите в раздел **Инструменты** > **Зеркало**. Вы сможете выполнить следующие действия:

- Увеличение и уменьшение масштаба: Нажмите на значок , а затем перетащите ползунок масштаба внизу. Вы также можете нажать на значок , затем дважды нажать на экран для увеличения масштаба и снова дважды – для восстановления исходного вида.

- Сохранение изображения. Чтобы приостановить воспроизведение на текущем изображении, нажмите на экран. Чтобы возобновить воспроизведение, снова нажмите на экран. Чтобы сохранить изображение, во время приостановки воспроизведения нажмите на значок . Вы можете найти сохраненное изображение в разделе **Галерея**.
- Корректировка яркости зеркала. Нажмите на значок , а затем нажмите на значок  или в верхней части экрана.
- Изменение рамки зеркала. Нажмите на значок , чтобы выбрать другую рамку зеркала.
- Создание эффекта разбитого зеркала. Нажмите пальцем на экран и удерживайте его, чтобы с характерным звуком получить эффект разбитого зеркала. Чтобы убрать этот эффект, снова нажмите на экран.

Приложение-клон

Включение функции «Приложение-клон»

Функция «Приложение-клон» позволяет вам одновременно входить в два аккаунта приложения WhatsApp или Facebook, чтобы разграничить работу и личную жизнь.

Не все приложения поддерживают функцию «**Приложение-клон**».

Перейдите в раздел «**Настройки** > **Приложения** > **Приложение-клон**» и включите переключатель напротив приложения. Клонированное приложения появится на рабочем экране.

Диспетчер системы

Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер системы** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

1. Откройте приложение **Диспетчер системы** и нажмите **Очистка памяти**.
2. После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.

   Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер системы** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы (группы)**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер системы** , затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

1. Вы можете просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, на экране **Статистика трафика** в разделе **Трафик в этом месяце**.
2. Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, данным в роуминге и другим данным.

   Для некоторых приложений (например, сгенерированных Приложением-клоном) нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Просмотр и настройка доступа в Интернет для приложений

На экране **Статистика трафика** нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим «Только по Wi-Fi».

Для некоторых приложений (например, сгенерированных «Приложением-клоном») нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

1. Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок  .
2. Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

1. На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки** > **Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
2. На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
3. На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Уведомлять об использовании моб. интернета, когда экран заблокирован**».

Device Clone

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства

1. На новом телефоне откройте приложение **Device Clone** . В качестве альтернативы, перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Device Clone**, нажмите **Это новое устройство**, а затем выберите соответствующий тип старого устройства.
2. Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки. **Device Clone** на ваше старое устройство.
3. На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и нажмите **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому телефону, отсканировав код или выполнив подключение вручную.
4. На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите клонировать, а затем нажмите **Далее** > **Перенос**, чтобы начать клонирование.

Приложение **Device Clone** доступно только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии, iOS 8.0 или более поздней версии.

Клонирование данных с устройства на базе iOS через OTG

Если ваше старое устройство является устройством на базе iOS, рекомендуем использовать кабель для передачи данных, поскольку это самый быстрый способ, который позволяет эффективно передавать больше данных.

1 На новом телефоне перейдите в раздел **Device Clone** и нажмите **Это новое устройство** > **Устройства Apple** > **Проводная передача**.

2 Подготовьте совместимый кабель Lightning-USB-C или USB-C-USB-C для передачи данных или адаптер, подключите устройство на базе iOS и телефон и, следуя инструкциям на экране, нажмите «Доверять».

3 На устройстве на базе iOS выберите данные для клонирования и следуйте инструкциям, чтобы экспортировать данные.

Советы

Советы

Приложение **Советы** содержит набор советов и подсказок, которые помогут вам быстро научиться использовать свой телефон. В нем также содержится полная версия руководства пользователя для справки, доступная в любое время.

Знакомство с разделом **Советы**

- Иллюстрированные советы: небольшое видео или картинка с ясным и коротким текстом, которая поможет вам освоить операцию. Карточки отсортированы по сценарию, что упрощает выбор нужного раздела.
- Подробные советы: доступные и понятные инструкции о продвинутых функциях телефона.

Основные функции приложения **Советы**

- Поиск: введите ключевое слово для поиска соответствующего контента в разделе **Советы** и быстрого доступа к необходимой информации. Также для вашего сведения в этом разделе представлена популярная информация.
- Лайки и комментарии: вы можете оценивать информацию и оставлять отзывы.
- Попробовать функцию: кнопка **Попробовать** позволяет сразу попробовать ключевые или сложные функции. Нажмите, чтобы перейти прямо в интерфейс функции.

- Доступность функции зависит от устройства.

Настройки

Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик.

Доступ к сети Wi-Fi

Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

1. Выберите **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
2. На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
   - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
   - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

Подключение путем сканирования QR-кода

1. Выберите **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
2. Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне , который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
3. Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.

Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами Honor вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

1. На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.

2 Перейдите в раздел **Другие настройки** > **Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.

3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.

Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.

5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Основные функции Bluetooth на телефоне

Вы можете подключить телефон к наушникам, колонкам и автомобильным аудиосистемам Bluetooth, а также передавать по Bluetooth данные с телефона на другие устройства.

Ниже вы найдете описание следующих функций Bluetooth, доступных на телефоне: ① включение и выключение Bluetooth; ② изменение имени Bluetooth-устройства; ③ сопряжение Bluetooth-устройств; ④ передача файлов по Bluetooth; ⑤ отмена сопряжения устройств.

Модуль Bluetooth способен поддерживать подключение на расстоянии до 10 метров. Не превышайте эту дистанцию при использовании функций Bluetooth на устройстве.

Включение и выключение Bluetooth

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Bluetooth**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **Bluetooth**.
- Выберите **Настройки** > **Bluetooth**, а затем включите или выключите **Bluetooth**.

Изменение имени Bluetooth-устройства

1 Откройте экран настроек, найдите **Bluetooth** и включите **Bluetooth**.

2 Нажмите **Имя устройства**, введите новое имя и выберите **OK**.

Сопряжение с Bluetooth-устройством

1 Включите Bluetooth на втором устройстве и сделайте его видимым. При необходимости обратитесь к руководству пользователя устройства.

2 На вашем устройстве перейдите на экран настроек **Bluetooth** и включите **Bluetooth**. Ваше устройство автоматически выполнит поиск Bluetooth-устройств в зоне действия.

3 Из списка **Доступные устройства** выберите устройство, с которым вы хотите установить сопряжение, и следуйте инструкциям на экране.

На экране настроек **Bluetooth** нажмите на значок , чтобы посмотреть рекомендации по подключению различных устройств.

Передача файлов по Bluetooth

В зоне действия Bluetooth вы можете использовать Bluetooth-соединение для передачи видео, изображений, контактов, и др. с одного устройства на другое.

1 Установите сопряжение по Bluetooth между передающим и принимающим устройством.

2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок и выберите **Bluetooth**.

Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

3 Нажмите на имя Bluetooth принимающего устройства, чтобы начать передачу.

4 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Bluetooth.

Подключение слухового аппарата по Bluetooth

Слуховой аппарат с поддержкой Bluetooth можно подключить к мобильному телефону, чтобы разговаривать по телефону, слушать музыку и т. д. Для этого слуховой аппарат должен располагаться в пределах эффективного расстояния передачи. Слуховой аппарат можно подключить к телефону любым из следующих способов:

- **Быстрое подключение через Центр управления.** Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Слуховой аппарат** (если не можете найти этот параметр, выберите выше значок редактирования, нажмите **Добавить плитку** и добавьте **Слуховой аппарат** в Центр управления в область дополнительных значков ниже) и выберите слуховой аппарат, который нужно сопрячь с телефоном.
- **Подключение через Специальные возможности Настройки.** Нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Слуховой аппарат**, включите **Bluetooth** и выберите слуховой аппарат, с которым нужно сопрячь телефон.

Во время вызовов или воспроизведения музыки вы можете быстро переключаться на другие Bluetooth-устройства.

Отмена сопряжения по Bluetooth

1 На экране настроек функции **Bluetooth** переместите переключатель **Bluetooth** в положение «включено».

2 В списке **Сопряженные устройства** нажмите на значок ⓘ напротив имени устройства, сопряжение с которым вы хотите отменить, затем нажмите **Отменить сопряжение**.

Мобильная сеть

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок ✈, чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер системы** , затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

1 Вы можете просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, на экране **Статистика трафика** в разделе **Трафик в этом месяце**.

2 Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, данным в роуминге и другим данным.

ⓘ Для некоторых приложений (например, сгенерированных Приложением-клоном) нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Просмотр и настройка доступа в Интернет для приложений

На экране **Статистика трафика** нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим «Только по Wi-Fi».

Для некоторых приложений (например, сгенерированных «Приложением-клоном») нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

1. Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок  .
2. Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

1. На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки** > **Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
2. На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
3. На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Уведомлять об использовании моб. интернета, когда экран заблокирован**».

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа к сети с помощью личной точки доступа

К некоторым сетям Wi-Fi, требующим аутентификации, нельзя предоставить общий доступ.

Перейдите в раздел**Настройки** > **Мобильная сеть** > **Точка доступа** и включите **Точка доступа**. Соединение по мобильной сети передачи данных или соединение по Wi-Fi вашего телефона станут доступны и другим устройствам.

Вы также можете выполнять следующие операции для личной точки доступа:

- Установите **Имя устройства**.
- Установите **Пароль**.
- Нажмите **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на устройство в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить его в **Черный список** согласно подсказкам на экране. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы используете мобильную сеть для передачи данных, вы также можете нажать **Еще**, чтобы установить **Диапазон точки доступа**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
2. Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Точка доступа** > **Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
3. На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Доступ к Интернету**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

1. С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
2. На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Точка доступа** > **Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.

Подключение к мобильному Интернету

1. Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.
2. Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:
   - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
   - Выберите**Настройки** > **Мобильная сеть** > **Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.

Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.

Включение VoLTE

Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

- Эта функция зависит от оператора связи.
- Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
- Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.

2 Нажмите на значок , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

Переименование SIM-карты

Для удобства вы можете переименовать SIM-карту. Например, вы можете дать одной SIM-карте имя «Рабочая», а другой — «Личная».

Чтобы изменить имя SIM-карты, выберите **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Управление SIM-картами** и нажмите .

Если у вашего телефона нет параметра  в интерфейсе **Управление SIM-картами**, вы можете выбрать SIM-карту и нажать **Имя карты**, чтобы присвоить ей имя.

Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую — для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.

Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

Включение переадресации между SIM-картами

При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.

Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Управление SIM-картами** > **Переадресация вызова между SIM-картами**.
2. Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.
   Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

Быстрое переключение SIM по умолчанию для мобильного Интернета

Если на вашем телефоне установлены две SIM, вы можете использовать специальный значок, чтобы быстро менять SIM по умолчанию для мобильного Интернета.

1. Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Данные SIM** .
2. Нажимайте на текст под значком , пока не появится подсказка. Затем выберите SIM и нажмите **OK**.

Когда появится подсказка, нажмите **Настройки**, чтобы открыть экран **Управление SIM-картами**.

Другие соединения

Перенос данных между телефоном и компьютером с помощью USB-кабеля

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля. После автоматической установки драйвера на компьютере отобразится имя диска, соответствующее телефону.
2. На телефоне проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, откройте «**Нажмите, чтобы посмотреть**» и выберите режим подключения USB для передачи данных.
   - **Передача фото**: для передачи фото между телефоном и компьютером используйте протокол передачи изображений (PTP). На новом диске, появившемся на компьютере, можно просматривать фото, которые хранятся на телефоне, а также копировать фото между устройством и компьютером.
   - **Передача файлов/Android Auto**: для передачи файлов между телефоном и компьютером используйте протокол передачи мультимедиа (MTP). На новом диске, появившемся на компьютере, можно просматривать файлы, которые хранятся на телефоне, а также копировать файлы между устройством и компьютером.

     Для просмотра файлов мультимедиа, которые хранятся на телефоне, установите на компьютер Windows Media Player 11 или более поздней версии.
   - **MIDI**: Используйте телефон как входное аудиоустройство цифрового интерфейса музыкальных инструментов (MIDI), чтобы проигрывать музыку на компьютере.

Honor Share

Honor Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих Honor Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение или выключение Honor Share

Вы можете включать и выключать Honor Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Honor Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **Honor Share**.
- Выберите**Настройки** > **Другие соединения** > **Honor Share**, а затем включите или выключите **Honor Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью Honor Share

Вы можете использовать Honor Share для быстрого обмена файлами между устройствами Honor. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

1. На принимающем устройстве включите функцию **Honor Share**.
2. На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **Honor Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

   Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
3. На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон** > **Honor Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея** > **Альбомы** > **Honor Share**.

Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью функции Honor Share

Вы можете использовать функцию Honor Share для удобной беспроводной и быстрой передачи файлов между телефоном и компьютером без использования кабеля данных.

Передача файлов с телефона на ПК:

1. Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.
2. На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть «Центр управления». Нажмите и удерживайте **Honor Share**, чтобы открыть раздел «Настройки», а затем включите **Honor Share**.
3. Включите приложение **Honor PC Manager** > **Honor Share** на ПК и убедитесь, что опция **Разрешить обнаружение другими устройствами** включена.
4. Нажмите и удерживайте файл, который вы хотите отправить на телефон, нажмите на значок и выберите **Honor Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

Передавайте файлы с ПК на телефон:

1. Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.
2. Включите **Honor Share** на телефоне.
3. Выберите файл на своем ПК, которым вы хотите поделиться, а затем нажмите правой кнопкой мыши **Показать больше вариантов** > **Honor Share**. ПК выполнит

поиск телефонов, на которых включена функция **Honor Share**. Выберите телефон, чтобы получить файл.

4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить файл на телефоны.

Поддерживаются только ноутбуки Honor, на которых установлена служба Honor PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Персонализированный рабочий экран и другие функции

Управление видом рабочего экрана

Вы можете настраивать вид рабочего экрана в соответствии с привычным использованием телефона.

Вы можете просматривать настройки домашнего экрана, поддерживаемые текущей моделью любым из следующих способов:

- Сведите и разведите два пальца на рабочем экране и нажмите **Настройки**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Настройки экрана**.

Изменение порядка значков на рабочем экране

Коснитесь значка и удерживайте его, пока он не увеличится, затем перетащите в желаемое положение на рабочем экране.

Выравнивание значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки**, затем включите функцию **Автозаполнение значков**. Когда эта функция активна, при удалении приложений пустые места на рабочем экране будут автоматически заполняться значками других приложений.

Закрепление значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки**, затем включите функцию **Блокировка вида**.

Схема отображения значков на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, перейдите в раздел **Настройки** > **Вид**, затем выберите удобную для вас схему отображения.

Включение кнопки поиска на рабочем экране

Вы можете включать и выключать кнопку поиска на рабочем экране следующими способами:

- Сведите и разведите два пальца на рабочем экране, нажмите **Настройки экрана**, а затем включите или выключите параметр **Поисковая строка на рабочем экране**.
- Выберите **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Настройки экрана**, а затем включите или выключите параметр **Поисковая строка на рабочем экране**.

Скрытие названий приложений на рабочем экране

Если функция, скрывающая названия приложений, включена, то названия значков приложений, карточек и папок на рабочем экране будут скрыты, что сделает интерфейс более минималистичным.

Сведите два пальца на главном экране, нажмите **Настройки** и включите или выключите параметр **Скрыть имя приложения**.

Настройка домашней страницы

Сведите два пальца на рабочем экране, проведите влево или вправо, чтобы выбрать экран, а затем нажмите на значок  в верхней части, чтобы установить экран в качестве домашней страницы для повышения гибкости использования.

Магические обои

Персонализированные и настраиваемые обои экрана блокировки, позволяющие свободно отображать различные элементы. Вы можете настроить обои экрана блокировки, например добавить эффект глубины. Включение экрана оказывает огромное визуальное воздействие. Вы можете самостоятельно создать отличный экран блокировки.

Некоторые продукты не поддерживают эффект глубины. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Настройка стиля экрана блокировки

На странице настроек для функции **Экран блокировки**, вы можете:

- Нажмите **Стиль экрана блокировки**:
  - Выбирать предустановленные обои.
  - Выбирать изображения из раздела **Выбрать фото** в качестве обоев.
  - Нажать **Еще**, чтобы перейти в приложение **Темы**, где вы сможете просмотреть больше бесплатных или платных обоев.

    Предустановленные обои экрана блокировки могут различаться в зависимости от модели и версии устройства. Действуйте, исходя из вашей ситуации.
- Выберите обои или шаблон, затем нажмите **Изменить изображение**:
  Выберите свое любимое изображение из раздела **Галерея**, чтобы заменить человека, домашнее животное или пейзаж на текущих обоях экрана блокировки. Сведите два пальца, чтобы настроить размер изображения. Переместите изображение двумя пальцами, чтобы настроить область его отображения.

После подтверждения нажмите **Готово**.

- Только некоторые обои для экрана блокировки поддерживают замену изображения. Действуйте, исходя из вашей ситуации.
- На странице настроек для функции **Экран блокировки** нажмите на пустое место, чтобы перейти в полноэкранный режим настройки и лучше рассмотреть эффект блокировки экрана.

Настройка персонализированных обоев

На экране настроек **Экран блокировки** выберите предпочитаемые обои, нажмите **Украшение**, вы можете:

- Изменить функцию **Шаблон** у обоев.
- Изменить функцию **Цвет шаблона** у обоев.
- Выбрать понравившееся изображение, чтобы заменить основную часть текущих обоев экрана блокировки.

Вы также можете нажать на часы в интерфейсе предпросмотра экрана блокировки или настроить стили текста, такие как шрифт и цвет.

Функция **Украшение** поддерживается не всеми обоями экрана блокировки. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Просмотр истории раздела Мои экраны блокировки

Выберите **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Персональные стили** > **Настроить** > **Стиль экрана блокировки**. В разделе **Мои экраны блокировки** вы можете просматривать историю своих экранов блокировки и устанавливать обои экрана блокировки. Вы также можете нажать **Еще**, чтобы выбрать нужные обои, следуя инструкциям на экране.

Отображение даты и времени на выключенном экране

Когда включена функция **Постоянное отображение**, на выключенном экране будут отображаться время, дата и другие данные.

Включение постоянного отображения информации

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Постоянное отображение** и включите функцию **Постоянное отображение**.
2. Выберите **Режим постоянного отображения**.

Включение анимации в режиме Постоянное отображение

Добавляйте персонализированные картинки или анимации при выключенном экране, чтобы разнообразить работу вашего телефона.

Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Часть экрана** > **Изображения** выберите желаемую картинку или анимацию и нажмите **Применить**.

Если включена функция Фейсконтроль, телефон может случайно разблокироваться, когда вы попытаетесь включить экран, поэтому вы можете не увидеть изображение режима Постоянное отображение. Не подносите телефон к лицу.

Выбор GIF-изображений или анимированных фото

Вы можете выводить локальное изображение (например GIF-изображение или анимированное фото) на выключенный экран, чтобы внести разнообразие в работу режима «Постоянное отображение».

1. Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Часть экрана** > **Изображения** нажмите .
2. Нажмите **Выбор изображения**, выберите изображение и нажмите .
   Если вы уже выбрали изображение на устройстве, нажмите **Изменить изображение**. Выберите изображение и нажмите .
3. Если выбрано GIF-изображение, вы также можете нажать **Изменить**, чтобы изменить его.
4. Выберите другие опции в соответствии с инструкциями на экране и нажмите **Применить**.

Добавление художественной подписи

Вы можете добавлять различные шрифты, цвета и декоративные водяные знаки, чтобы персонализировать работу режима «Постоянное изображение».

1. Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Часть экрана** > **Художественная подпись** нажмите на стиль подписи.
2. Введите текст в поле **Ввод текста** и настройте стиль подписи, например опции **Цвет** и **Размер шрифта**.
   Вы также можете добавить к подписи эффект **Стикеры**. Перетащите рамку, чтобы отрегулировать положение и размер элементов, и нажмите  или  для изменения ориентации или удаления элементов.
3. Нажмите **Применить**.

Создание изображения с художественными эффектами для экрана постоянного отображения

Вы можете выбрать один из нескольких стилей современного искусства (например, стиль Мондриан). Вы также можете выбрать определенную цветовую гамму художественного изображения, сделав фото или выбрав из ваших любимых фотографий. Цвета на фотографии образуют цветовую палитру для художественного изображения.

1. На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Часть экрана** > **Художественные эффекты** выберите стиль, который хотите использовать.

2 Задайте соответствующие параметры стиля в разделе **Художественные эффекты**, например **Вид**.
При настройке параметра **Цвет** устройство может анализировать цвета на определенной фотографии и применять палитру с абстрактными цветами к изображению с художественными эффектами.
Нажмите на значок , сделайте фото или выберите фото в приложении Галерея, затем нажмите > **Выделить цвета**.

3 Нажмите на опцию **Применить**.

Стиль часов

Для экрана постоянного отображения вы можете выбрать стиль **Аналоговые часы** или **Цифровые часы**

1 На экране функции **Постоянное отображение** > **Часть экрана** в разделе **Аналоговые часы** или **Цифровые часы** проведите влево или вправо, чтобы просмотреть стили часов и выбрать понравившийся.

2 Задайте соответствующие параметры стиля часов, например параметр **Отображение текущей даты**.

3 Нажмите **Применить**.

Экран и яркость

Настройка яркости экрана, цветопередачи и цветовой температуры

Вы можете настраивать яркость экрана, цветопередачу и цветовую температуру в зависимости от ваших предпочтений.

Автоматическая регулировка яркости экрана

Ваш телефон автоматически отрегулирует яркость экрана в соответствии с условиями окружающего освещения. Вы можете включить эту функцию любым из следующих способов:

- Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** и включите **Автояркость**.
- Проведите пальцем из правого верхнего угла экрана вниз, чтобы открыть **Центр управления**, а затем нажмите на значок в области регулировки яркости экрана.

Ручная настройка яркости экрана

Вы можете вручную настроить яркость экрана любым из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
  Чтобы изменить яркость экрана, перетащите ползунок в области .

- Чтобы изменить яркость экрана в области , выберите **Настройки** > **Экран и яркость** и перетащите ползунок.

Настройка цветовой температуры

Перейдите в **Настройки** > **Экран и яркость** > **Цветовой режим и температура** и выберите желаемую цветовую температуру. Рекомендуется выбирать режимы **По умолчанию** и **Тепло**, так как они наименее нагружают глаза.

- **По умолчанию**: естественный оттенок
- **Тепло**: желтоватый оттенок
- **Холодно**: беловатый оттенок
- Нажмите в любом месте цветового круга или перетащите указатель, чтобы скорректировать цветовую температуру.

Темный режим

Режим с пониженной яркостью экрана позволяет увеличить глубину изображения и снизить нагрузку на глаза. Темный режим может автоматически включаться и выключаться в зависимости от времени суток, экономя заряд батареи и ваше время.

Включение Темного режима

Включите Темный режим, чтобы снизить яркость экрана и нагрузку на глаза.

Вы можете включить и выключить Темный режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **Темный режим**. Чтобы открыть страницу настроек **Темный режим**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите **Настройки** > **Экран и яркость**, нажмите **Темный**, чтобы включить **Темный режим**, и **Светлый** чтобы отключить **Темный режим**.

Автоматическое включение и выключение Темного режима

Выберите **Настройки** > **Экран и яркость**, включите **Автопереключение** и нажмите **Расписание**. Если выбран параметр **От заката до рассвета**, ночные часы будут определяться на основе вашего географического положения и текущего времени. Также вы можете нажать **Настроить время**, чтобы установить время перехода в Темный режим в соответствии со своими привычками использования.

Дополнительные настройки темного режима

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** и убедитесь, что опция **Темный** включена, нажмите **Настройки Темного режима** и выберите, следует ли включать такие функции, как **Затемнение обоев в Темном режиме**.

Когда функция **Затемнение обоев в Темном режиме** включена, то яркость обоев будет изменяться в зависимости от освещения того места, где вы находитесь.

Полноэкранное отображение

Применение полноэкранного отображения

- Большинство приложений, установленных на вашем телефоне, автоматически адаптируется для корректного отображения на весь экран.
- Для приложений, которые этого не делают, перейдите в раздел «**Настройки** > **Экран и яркость** > **Другие настройки экрана** > **Полноэкранное отображение**», выберите приложение, которое необходимо настроить, и нажмите **Полный экран**. Включение опции «**Полный экран**» может привести к неправильному отображению некоторых приложений, например, к неправильному растяжению.

Установка области отображения вверху экрана

1. Перейдите в **Настройки** > **Экран и яркость** > **Другие настройки экрана** > **Дисплей с вырезом**.
2. Чтобы назначить верхнюю область для конкретного приложения, выберите приложение и установите отображение верхней области.
   - **Авто**
   - **Показать вырез**
   - **Скрыть вырез**

Настройка скорости обновления экрана

Перейдите в раздел **Настройки** > **Экран и яркость** > **Скорость обновления экрана** и задайте нужную вам скорость обновления экрана:

- **Авто**: обеспечивает экономию энергии и улучшает плавность анимации экрана.
- **Стандарт**: сберегает энергию.
- **Высокая**: улучшает плавность анимации экрана, но увеличивает энергопотребление.

Как изменить шрифт

Как изменить стиль шрифта

- Для работы этой функции требуется интернет-соединение. Во избежание расходов на передачу данных подключитесь к сети Wi-Fi.
- Некоторые шрифты предоставляются на платной основе.

1. Выберите **Настройки** > **Экран и яркость** > **Шрифты**.
2. Загрузите или приобретите шрифт, который вам понравился.

Как изменить размер и жирность шрифта

Выберите **Настройки** > **Экран и яркость** > **Настройки шрифтов**: вы сможете изменить указанные ниже параметры, перетащив ползунок:

- **Размер текста**: размер текста на экране.
- **Толщина шрифта подписей значков приложений**: жирность текста и значков на экране.

Как изменить размер отображаемых элементов

Выберите **Настройки** > **Экран и яркость** > **Размер отображения**. Вы сможете изменить размер изображений и других элементов на экране, перетаскивая ползунок.

Режим защиты зрения

Режим защиты зрения снижает вредоносное влияние синего света за счет создания более теплых оттенков экрана, предотвращая усталость глаз и защищая ваше зрение.

- Давайте глазам отдохнуть 10 минут каждые полчаса.
- Чтобы глаза отдохнули и прошла усталость, смотрите вдаль.
- Такая привычка защитит Ваше зрение и поможет предотвратить близорукость.

Включение и выключение режима «Защита зрения»

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим «**Защита зрения**». Чтобы открыть страницу настроек, нажмите и удерживайте параметр «**Защита зрения**».
- Пройдите в меню «**Настройки** > **Экран и яркость** > **Защита зрения**» и включите или выключите параметр «**Включить на весь день**».

Когда режим «Защита зрения» будет включен, в строке состояния отобразится значок , а экран приобретет желтоватый оттенок, поскольку уровень синего излучения снизится.

Установка расписания для режима «Защита зрения»

Перейдите в раздел**Настройки** > **Экран и яркость** > **Защита зрения**, включите параметр **Расписание**, а затем выберите **Время начала** и **Время окончания** в соответствии с вашими предпочтениями.

Настройка режима «Защита зрения»

Перейдите в раздел**Настройки** > **Экран и яркость** > **Защита зрения**, включите **Включить на весь день** или настройте **Расписание**, а затем передвиньте ползунок под параметром **Уровень фильтрации**, чтобы настроить интенсивность фильтрации синего света.

Применение Режима электронной книги

В Режиме электронной книги экран телефона станет черно-белым, чтобы уменьшить нагрузку на глаза.

Вы можете включить и выключить режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите или выключите **Электронная книга** (Если на панели нет быстрого переключателя **Электронная книга**, нажмите  > **Добавить плитку**, и вы найдете **Электронная книга**, затем нажмите  > ).
- Перейдите в раздел «**Настройки** > **Экран и яркость**» и включите или выключите **Режим электронной книги**.

- Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Защита зрения**, будет активным только режим **Электронная книга**.
- Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Темный режим**, фон экрана станет темным, а текст белым.

Звуки

Настройка режима Не беспокоить

Используйте режим **Не беспокоить**, когда вам необходимо сосредоточиться и вы не хотите отвлекаться. В этом режиме выключается звук уведомлений о входящих вызовах и сообщениях и не отображаются баннерные уведомления.

Включение и выключение режима Не беспокоить

Вы можете включить и выключить режим Не беспокоить любым из следующих способов.

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим «**Не беспокоить**». Чтобы открыть страницу настроек **Не беспокоить**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите «**Настройки** > **Звук и тактильный отклик** > **Не беспокоить**» и включите или выключите «**Не беспокоить**».

Если режим Не беспокоить включен, в строке состояния появляется значок с изображением месяца . Чтобы посмотреть уведомления в режиме Не беспокоить, откройте Центр уведомлений, проведя вниз из средней или левой верхней части экрана. Чтобы установить напоминание, проведите по уведомлению влево и нажмите .

При входящих вызовах, уведомлениях и сообщениях на телефоне не будет включаться экран и отображаться баннеры уведомлений: устройство будет работать в беззвучном режиме.

Настройка планового включения и выключения режима Не беспокоить

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Звук и тактильный отклик** > **Не беспокоить** и выключите функцию **Не беспокоить**.
2. Включите функцию **Расписание**. Ваше устройство будет автоматически переходить в режим Не беспокоить в указанное время в субботу и воскресенье.
3. Нажмите **Расписание**, чтобы настроить временной отрезок и цикл повтора.
4. Вы можете нажать **Добавить**, чтобы настроить разное время перехода в режим Не беспокоить.

Ответы на вызовы или сообщения в режиме Не беспокоить

Вы можете разрешить вызовы или сообщения от определенных людей в режиме Не беспокоить.

Выберите **Настройки** > **Звук и тактильный отклик** > **Не беспокоить** и включите режим **Не беспокоить** или **Расписание**. Затем вам станут доступны следующие действия.

- Нажмите **Вызовы** или **Сообщения** и выберите определенную категорию контактов. В режиме **Не беспокоить** мелодия вызова будет воспроизводиться при получении входящего вызова или сообщения от людей из этой категории.
- Включите опцию **Повторные вызовы**. Мелодия вызова будет воспроизводиться для повторных вызовов с того же номера, полученных в течение 15 минут.

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Переключение режима звука через Центр управления

1. Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
2. Нажмите  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме Вибрация звук на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки** > **Звук и тактильный отклик**.

Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки** > **Звук и тактильный отклик**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Мелодия вызова**
- **Уведомления**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

Отключение звука переворотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** включена.

Поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость звука.

При получении вызова поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Снижение громкости поднятием устройства** включена.

Смена мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменять мелодию сообщений, уведомлений и вызовов, а также настраивать вибрацию.

1. Откройте **Настройки** > **Звук и тактильный отклик** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.
2. Вам доступны следующие действия.
   - Настройка мелодии вызова
     Выберите одну из стандартных мелодий вызова или нажмите **Музыка на устройстве** и выберите аудиофайл на устройстве в качестве сигнала сообщения. Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете установить разные мелодии вызова для SIM 1 и SIM 2.
   - Настройка силы вибрации
     Нажмите **Вибрация** и выберите подходящую вибрацию.

Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Звук и тактильный отклик** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

Опции в меню Другие настройки звука

Перейдите в **Настройки** > **Звук и тактильный отклик** > **Другие настройки звука**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Индивидуальная настройка громкости звука для приложения

Выберите **Настройки** > **Звук и тактильный отклик** > **Другие настройки звука** и включите **Настройка громкости в приложении**. Когда приложение воспроизводит аудио, вы сможете настроить громкость звука для этого приложения.

Уведомления

Метки на значках приложений

Когда поступает новое уведомление для приложения, на его значке появляется метка с числом. Вы можете настроить отображение метки без числового значения или скрыть метки на значках приложений.

Выключение меток на значках приложений

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** и нажмите **Метки на значках приложений**.
2. Переместите переключатель в положение «выключено» для некоторых или для всех приложений.

Изменение режима отображения меток

На экране **Метки на значках приложений** нажмите **Режим меток** и выберите режим **Цифры** или **Точки**.

Скрытие содержания уведомлений на экране блокировки

Скройте содержание уведомлений на экране блокировки от посторонних глаз.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** и включите функцию **Скрывать содержимое уведомлений на экране блокировки**.

Другие настройки уведомлений приложений

Упрощенный режим строки состояния

Выберите **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** > **Строка состояния** и включите **Стандартный режим**. Если **Стандартный режим** будет включен, в строке состояния будут отображаться только время, статус сети Wi-Fi, уровень сигнала мобильной связи и уровень заряда батареи.

Установка способа уведомлений для приложений

Откройте **Настройки** > **Уведомления и строка состояния**. Выберите приложение, для которого нужно установить способ уведомления.

- Включите **Разрешить уведомления**. Вы будете получать напоминания, когда новые уведомления появятся в приложении.
- Если для приложения созданы уведомления, вы сможете настраивать дополнительные параметры напоминаний.
  Например, если в приложении **Календарь** были созданы уведомления, вы сможете настроить **Сигнал напоминания о событии**, **Уведомление о событии (напомнить позже)** и **Стандартное уведомление о событии**.

Доступные способы уведомления различаются в зависимости от приложения.

Активация экрана при поступлении уведомления

Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** и включите функцию **Включать экран при получении уведомлений**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

Отображение значков уведомлений в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** > **Строка состояния** и включите функцию **Отображать значок уведомлений**.

Выключение уведомлений приложений

Выключение уведомлений от определенного приложения

Если вы не хотите получать уведомления от определенного приложения, выполните следующие действия.

- После получения уведомления от приложения проведите по нему влево на панели уведомлений и перейдите в раздел > **Выключить уведомления**.
- Перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, нажмите на него, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.

Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Выключение уведомлений от нескольких приложений

Чтобы выключить уведомления сразу от нескольких приложений, перейдите в раздел **Настройки** > **Уведомления и строка состояния** > **Групповое управление** и выключите опцию рядом с каждым приложением.

Биометрические данные и пароли

Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

Регистрация данных лица

1. Перейдите в меню **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** > **Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана.
2. Выберите **Включить активацию поднятием устройства**.
   Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.
3. Нажмите **НАЧАТЬ** и зарегистрируйте данные лица, следуя инструкциям на экране.

Настройка другой внешности

Для вашего удобства вы можете также настроить другую внешность.

На экране **Распознавание лица** нажмите **Настройка другого образа** и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные другой внешности.

Включение Фейсконтроля

На экране **Распознавание лица** нажмите **Разблокировать** и выберите метод разблокировки.

Если на или телефоне добавлены несколько пользователей, использовать Фейсконтроль может только аккаунт владельца.

Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

Умные уведомления на экране блокировки

Подробное содержимое баннеров WeChat, QQ и Weibo на экране блокировки будет автоматически скрываться. Вы сможете увидеть его, только пройдя процедуру распознавания лица. Это поможет избежать утечки данных и защитить свою конфиденциальность, если рядом с вами кто-то есть или ваше устройство находится в чужих руках.

1. Выберите **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** > **Распознавание лица**, введите пароль экрана блокировки, чтобы открыть раздел **Распознавание лица**, и включите параметр **Отображение уведомлений**.
2. Нажмите **Разблокировать** и выберите способ разблокировки **Открыть рабочий экран после разблокировки**.

Чтобы удалить данные лица, выключите параметр **Отображение уведомлений**. Когда пароль экрана блокировки будет принят, включите параметр **Показывать, но скрыть контент**: теперь содержимое уведомлений не будет отображаться на экране блокировки.

Выключение распознавания данных лица или их удаление

На экране **Распознавание лица** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключить использование данных лица для определенных функций. Выключить функции **Разблокировать** или **Доступ к заблокированным приложениям**. Это действие не приводит к удалению данных лица.
- Удалить данные лица. Нажмите **Удалить данные лица** и удалите данные лица, следуя инструкциям на экране.

Отпечаток пальца пользователя

Вы можете использовать свой отпечаток пальца для разблокировки экрана, автоматического ввода номеров и паролей или доступа к персональным данным, например к Блокировке приложений.

Регистрация отпечатка пальца

1. Перейдите в разделНастройки > **Биометрические данные и пароли** > **Отпечаток пальца** и следуйте инструкциям, чтобы установить или ввести пароль экрана блокировки.
2. Нажмите **Новый отпечаток пальца**, чтобы зарегистрировать отпечаток пальца.
3. Слегка нажмите любым пальцем на сканер отпечатка пальца и проведите пальцем влево и вправо, чтобы быстро зарегистрировать отпечаток пальца. При этом вы можете слегка приподнять палец, чтобы отрегулировать его угол или положение. Избегайте движений слишком большого диапазона или быстрых движений.
4. После завершения регистрации нажмите **OK**.

Приложите палец к сканеру отпечатка пальца, чтобы разблокировать экран.

Изменение имени или удаление отпечатка пальца

1. Перейдите в меню **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** > **Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
2. Нажмите на сохраненный отпечаток пальца в разделе **Список отпечатков пальцев**, чтобы изменить его имя или удалить его.

Идентификация отпечатка пальца

Идентификация отпечатка пальца позволяет системе сопоставить ваши отпечатки с зарегистрированными отпечатками.

1. Перейдите в меню **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** > **Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
2. В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите **Идентификация отпечатка пальца**.
3. Нажмите на датчик отпечатков пальцев для подтверждения отпечатка. Соответствующий отпечаток будет выделен цветом.

Доступ к Личному с помощью отпечатка пальца

1. Выберите **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** > **Отпечаток пальца** и введите пароль экрана блокировки.
2. Переключите значок на **Доступ в Личное** и следуйте инструкциям на экране, чтобы привязать отпечаток пальца к Личному.

После этого перейдите в **Файлы** > **Обзор**, нажмите **Личное**, а потом используйте отпечаток пальца, чтобы получить к нему доступ.

Использование отпечатка пальца для доступа к заблокированным приложениям

1. Перейдите в меню **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** > **Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
2. Переместите переключатель напротив функции **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите ваш отпечаток к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране, отсканировав отпечаток пальца.

Оплата с помощью распознавания отпечатка пальца

Вы можете использовать отпечаток пальца, чтобы подтверждать платежи в платежных приложениях.

Войдите в платежное приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы включить данную функцию.

Пароль разблокировки экрана

В качестве пароля разблокировки экрана вы можете задать числовой пароль, смешанный пароль или графический ключ.

Настройка пароля разблокировки экрана

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** и нажмите **Пароль экрана блокировки**.
2. Введите пароль, состоящий из 6 цифр.
3. Вы также можете нажать **Изменение способа разблокировки**, выбрать тип пароля и ввести новый пароль, следуя инструкциям на экране.

Смена пароля экрана блокировки

1. Перейдите в **Настройки** > **Биометрические данные и пароли**, нажмите **Изменение пароля разблокировки экрана**.
2. Введите текущий пароль экрана блокировки.
3. Введите новый пароль или нажмите **Изменение способа разблокировки**, чтобы выбрать и ввести новый пароль.

Отключение пароля экрана блокировки

Перейдите в **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** и нажмите **Выключение пароля разблокировки экрана**.

Включение блокировки

Ваш телефон можно разблокировать множеством способов. В некоторых случаях (например, если вы спите в общественном транспорте) пароль для разблокировки будет безопаснее других способов. При включенном режиме блокировки вы сможете разблокировать свой телефон, только введя пароль экрана блокировки. Другие методы разблокировки будут временно отключены.

Для использования этой функции вы должны установить пароль экрана блокировки.

1. Перейдите в **Настройки** > **Биометрические данные и пароли** > **Настройки блокировки экрана** и включите опцию**Отображение опции блокировки**.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, пока **Блокировка**.
3. Нажмите опцию **Блокировка** и следуйте инструкциям на экране для включения режима блокировки. После включения режима блокировки вы можете разблокировать устройство, введя пароль экрана блокировки.

Приложение

Просмотр и изменение настроек приложений

Перейдите в раздел **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями** и выберите приложение. Вы можете принудительно остановить работу приложения, удалить приложение, просмотреть и изменить права приложения, настроить режим уведомлений и др.

Некоторые приложения нельзя удалить.

Включение функции «Приложение-клон»

Функция «Приложение-клон» позволяет вам одновременно входить в два аккаунта приложения WhatsApp или Facebook, чтобы разграничить работу и личную жизнь.

Не все приложения поддерживают функцию «**Приложение-клон**».

Перейдите в раздел «**Настройки** > **Приложения** > **Приложение-клон**» и включите переключатель напротив приложения. Клонированное приложения появится на рабочем экране.

Батарея

Управление энергопотреблением

На экране **Батарея** вы можете проверить приблизительное оставшееся время работы батареи и включить режим энергосбережения для экономии заряда.

Включение режима энергосбережения

Если на вашем устройстве включен **Энергосбережение** и уровень заряда батареи выше 10%, то некоторые функции будут выключены, работа приложений в фоновом режиме будет прекращена, а визуальные эффекты будут уменьшены, чтобы снизить уровень энергопотребления. Когда уровень заряда батареи ниже или равен 10%, то будут использованы строгие меры по энергосбережению, чтобы обеспечить более длительное время работы устройства. Рекомендуется включать **Энергосбережение** , когда уровень заряда батареи ниже или равен 20%.

Чтобы включить режим, перейдите в раздел **Настройки** > **Батарея** и включите **Режим использования батареи** > **Энергосбережение**.

Включение функции Ультра

Если **Энергосбережение** будет включен, экран перейдет в **Темный режим**. При этом будет выключено большинство функций и приложений, которые могут потреблять заряд батареи или ограничивать производительность телефона, сохранятся только такие основные функции, такие как «Вызовы» и «Сообщения», что позволит продлить время автономной работы. Вы также можете добавлять часто используемые приложения для экстренных ситуаций.

Чтобы включить **Ультра**, воспользуйтесь следующими способами:

- Выберите **Настройки** > **Батарея** и включите **Режим использования батареи** > **Ультра**.
- Когда заряд батареи станет ниже 10%, на баннере уведомлений в верхней части экрана нажмите **Включить Режим Ультра**.

Чтобы выйти из функции **Ультра**, в функции **Ультра** в правом верхнем углу нажмите **Выход**.

Оптимизация работы батареи

Оптимизация работы батареи: система предоставит комплексные рекомендации для экономии заряда батареи на основе ваших привычек и частоты использования. Оптимизируйте расход заряда батареи одним нажатием, чтобы продлить время работы устройства.

Оптимизацию можно выполнить следующими способами:

- **Оптимизация вручную.**

  1 Выберите **Настройки** > **Батарея** > **Оптимизация работы батареи**.

  2 Подтвердите, выбрав **Функции, быстро разряжающие батарею** и **Редко используемые функции**, затем выберите нужные предложения по оптимизации в разделе **Советы по энергосбережению** на основе фактической ситуации и нажмите **Оптимизировать**.

Включение Производительного режима

Производительный режим изменяет настройки энергопотребления на вашем телефоне, чтобы максимально повысить производительность устройства. При этом батарея разряжается быстрее, особенно если используются приложения, требовательные к графике.

Зарядите устройство, а затем перейдите в **Настройки** > **Батарея** и включите **Режим использования батареи** > **Производительный**.

После этого в строке состояния появится значок .

Настройка параметров батареи

Вы можете настроить параметры батареи, в том числе отображение в строке состояния оставшегося заряда батареи в процентах или прерывание подключения к Интернету при выключенном экране.

Уровень заряда батареи в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки** > **Батарея**, нажмите **Процент заряда** и выберите способ отображения оставшегося заряда батареи в процентах: внутри значка в строке состояния или рядом со значком в строке состояния.

Подключение к Интернету в спящем режиме

Если вы хотите, чтобы ваше устройство продолжало получать сообщения и загружать данные, находясь в спящем режиме, вы можете задать соответствующие настройки. Обратите внимание, что это может повысить энергопотребление.

На экране **Батарея** нажмите **Другие настройки батареи**, чтобы включить или выключить функцию **Подключение к сети, когда устройство в спящем режиме**.

Умная зарядка

Функция умной зарядки интеллектуально управляет процессом зарядки на основе ваших привычек. Функция позволяет снизить уровень износа батареи и продлить срок ее службы, сокращая время, при котором телефон, подключенный к зарядному устройству, находится в состоянии полной зарядки. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Например, если вы привыкли заряжать ваш телефон ночью или длительный период времени, Умная зарядка поставит на паузу процесс, когда батарея достигнет определенного уровня заряда. Перед тем как вы встанете утром, функция возобновит процесс, и ваш телефон будет заряжаться, пока не достигнет 100%. Это позволяет сократить время, которое телефон проводит полностью заряженным, что обеспечивает снижение уровня износа батареи и продление срока ее службы.

Данные о ваших привычках в зарядке устройства будут использованы только на вашем устройстве и не будет сохраняться или выгружаться в облако.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки** > **Батарея** > **Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная зарядка**.

Умная емкость батареи

Функция Умная емкость батареи интеллектуально управляет максимально доступным объемом батареи на основе текущего ее состояния с целью снизить уровень износа и продлить срок службы батареи. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки** > **Батарея** > **Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная емкость батареи**.

Память

Состояние памяти

Перейдите в раздел **Настройки** > **Память**, чтобы проверить состояние памяти и при необходимости оптимизировать память.

Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер системы** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

1 Откройте приложение **Диспетчер системы** и нажмите **Очистка памяти**.

2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.

Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер системы** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы (группы)**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Безопасность

Использование функции Хранилище паролей

Хранилище паролей сохраняет имена пользователя и пароли и автоматически заполняет их при каждом входе в приложение. Ваши личные данные будут зашифрованы на аппаратном уровне и сохранены исключительно на устройстве. У компании Honor не будет доступа к вашим данным. Они не подлежат выгрузке в сеть или на сервер.

- Перед использованием функции Хранилище паролей настройте пароль разблокировки экрана на устройстве.
- Хранилище паролей совместимо не со всеми приложениями.

Автозаполнение имен пользователя и паролей

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Защита устройства и данных** > **Пароль и ключ доступа** > **Хранилище паролей**и включите **Автоматически сохранять и вводить имена пользователя и пароли**.

2 Введите имя пользователя и пароль при первом входе в приложение. Во время входа в систему телефон напомнит вам о сохранении.

- Если вы хотите сохранить имя пользователя и пароль только на устройстве, нажмите во всплывающем окне **Сохранить только на устройстве**.

- Если вы хотите синхронизировать свое имя пользователя и пароль с другими устройствами, на которых выполнен вход в тот же Аккаунт Honor, перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Защита устройства и данных** > **Пароль и ключ доступа** > **Хранилище паролей**, нажмите **Синхронизировать данные Хранилища паролей** или нажмите **Синхронизировать с другими устройствами** во всплывающем окне, чтобы сохранить пароль.

3 При повторном входе в аккаунт пройдите аутентификацию на заблокированном экране: имя пользователя и пароль появятся в соответствующих полях.

Благодаря службе **Device Clone** данные в хранилище паролей могут быть переданы на новыйтелефон Honor при смене устройства. Вы сможете быстро войти на новый телефон.

Просмотр и удаление сохраненных аккаунтов и паролей

Вы можете в любое время просматривать и удалять аккаунты и пароли, сохраненные в Хранилище паролей.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Защита устройства и данных** > **Пароль и ключ доступа** > **Хранилище паролей** > **АККАУНТЫ**, чтобы просмотреть или удалить сохраненные аккаунты и пароли.

Выключение Хранилища паролей

Выберите **Настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Защита устройства и данных** > **Пароль и ключ доступа** > **Хранилище паролей** и выключите параметр **Автоматически сохранять и вводить имена пользователя и пароли**.

Настройка PIN-кода SIM-карты

PIN-код — идентификационный код, который используется для блокировки SIM-карты. После настройки PIN-кода вам придется вводить его каждый раз после включения устройства или после установки SIM-карты в другое устройство для разблокировки SIM-карты.

Если вы ввели неверный PIN-код и превысили максимально допустимое число попыток, вам будет необходимо ввести PUK-код и сбросить PIN-код. Если ввести невереный PUK-код определенное количество раз, SIM-карта будет заблокирована.

PIN-код и PUK-код SIM-карты предоставляются оператором. Количество цифр и максимальное количество попыток ввода PIN-кода и PUK-кода зависят от оператора.

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Другие функции конфиденциальности и безопасности** > **Настройка блокировки SIM-карты**, чтобы открыть экран настроек блокировки SIM-карты.

2 Включите функцию **Блокировка SIM-карты**, введите PIN-код, затем нажмите **OK**. Чтобы изменить PIN-код, выберите опцию **Смена PIN-кода SIM-карты** и выполните действия, следуя инструкциям.

Блокировка важных приложений для защиты конфиденциальности

Вы можете заблокировать приложения, содержащие конфиденциальную информацию, например, мессенджеры или платежные приложения, чтобы защитить их от несанкционированного доступа.

Включение блокировки приложений

Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Защита устройства и данных** > **Блокировка приложений** > **Включить**, следуйте инструкциям на экране и задайте пароль блокировки приложений и выберите приложения, которые хотите заблокировать.

Если на вашем устройстве настроена разблокировка распознаванием лица или по отпечатку пальца, вы можете привязать данные лица или отпечатка пальца к функции блокировки приложений, следуя инструкциям на экране.

Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Изменение пароля и секретных вопросов блокировки приложений

Войдите на экран настроек функции **Блокировка приложений**, перейдите в раздел > **Тип пароля**, затем выберите в качестве пароля блокировки приложений **Пароль экрана блокировки** или **Пользовательский PIN-код**.

При выборе опции **Пользовательский PIN-код** вы можете задать новый пароль и секретные вопросы.

Выключение блокировки приложений

На экране настроек функции **Блокировка приложений** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключение блокировки приложений. В списке заблокированных приложений переместите выключатель напротив приложений, для которых вы хотите отменить блокировку.
- Сброс блокировки приложений. Перейдите в раздел > **Выключить Блокировку приложений** > **ВЫКЛЮЧИТЬ**. Это действие отменит блокировку всех приложений и сбросит все настройки функции.

Конфиденциальность

Использование служб определения местоположения

Для повышения качества предоставляемых служб некоторым приложениям требуется доступ к вашим геоданным. Вы можете включить или выключить службы определения

местоположения, а также предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям.

Включение и выключение служб определения местоположения

Вы можете включать и выключать службы определения местоположения следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите .
- Либо выберите**Настройки** > **Данные о местоположении**, а затем включите или выключите параметр **Использовать местоположение**.

Если службы определения местоположения выключены, всем приложениям и службам на телефоне будет запрещено собирать и использовать данные о местоположении, за исключением некоторых встроенных приложений. Когда этим приложениям или службам потребуются данные о местоположении, на телефоне появится предложение снова включить службы определения местоположения.

Увеличьте точность служб определения местоположения

Вы можете помочь в улучшении точности служб определения местоположения на телефоне, разрешив приложениям и службам выполнять поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-устройств поблизости или предоставить доступ к дополнительным данным для Глобальная навигационная спутниковая система.

Доступность функции зависит от устройства.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Данные о местоположении** > **Дополнительные настройки**, а затем включите нужные опции.

Предоставление и запрет доступа приложений к геоданным

Вы можете предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям один раз или на постоянной основе.

1. Перейдите в раздел **Настройки** > **Приложения** > **Диспетчер прав**, нажмите **Геоданные** и проверьте, у каких приложений есть право доступа к геоданным.
2. Нажмите на приложение, настройки которого вы хотите изменить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы предоставить право доступа или запретить доступ.

Управление правами

Для предоставления соответствующих услуг приложения могут требовать определенных прав, таких как право на использование данных о местоположении.

Но некоторые приложения могут получать лишние права, что создает потенциальные риски для конфиденциальности и безопасности вашей информации. Вы можете просматривать права, предоставленные каждому приложению, и отклонять те из них, которые считаете лишними.

Просмотр журналов доступа к конфиденциальным данным

По мере необходимости вы можете просматривать журналы доступа к конфиденциальным данным и управлять этими журналами, чтобы удалять необоснованно полученные права для оптимизации обслуживания.

На экране **Диспетчер прав** выберите право, чтобы включить или выключить его.

Управление правом доступа к местоположению

После предоставления приложению права доступа к данным о местоположении, оно может получать информацию о местоположении в любое время. Например, если приложению карт дать право на доступ к данным о местоположении, оно сможет предоставлять вам службы определения местоположения и навигации. Если вам не нужны эти службы, вы можете отозвать это право в любое время.

1 Выберите **Настройки** > **Приложения** > **Диспетчер прав**.

2 На экране **Диспетчер прав** нажмите **Геоданные**, нажмите на значок соответствующего приложения, а затем выберите одно из прав доступа.

Скрытие значков приложений

Быстро скрывайте значки приложений на рабочем экране: это позволит вам создать минималистичный интерфейс, где нет ничего лишнего, и улучшить защиту конфиденциальности.

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность и конфиденциальность** > **Защита устройства и данных** > **Скрытые приложения** и введите пароль, чтобы войти в интерфейс **Скрытые приложения**.

2 При необходимости выполните следующие действия в интерфейсе **Скрытые приложения**:

- **Скрыть значки приложений на рабочем экране**: нажмите **Добавить** и выберите приложение, которое хотите скрыть.
- **Показать значки приложений на рабочем экране**: нажмите и удерживайте скрытое приложение, а затем нажмите **Вернуться на рабочий экран** > **Восстановить**.

3 Вернитесь на рабочий экран и убедитесь, что значок приложения появился (или наоборот исчез).

Эта функция позволяет скрывать только значки сторонних приложений на рабочем экране. Скрытие уведомлений приложений и результатов их поиска не поддерживается. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Специальные возможности

Плановое включение и выключение

Функция **Включение/отключение по расписанию** позволяет настроить время автоматического включения и выключения устройства для экономии энергии и спокойного отдыха.

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Включение/отключение по расписанию**.

2 Настройте время включения и выключения устройства, а также цикл повторов. Устройство будет автоматически выключаться и включаться в заданное время.

Специальные возможности при использовании телефона

Благодаря специальным возможностям с телефоном сможет легко и комфортно работать любой пользователь, включая пользователей с ограниченными возможностями. Специальные возможности включают в себя следующие категории:

- **Чтение**: помогает слабовидящим и незрячим пользователям работать с телефоном. Примеры функций: **Коррекция цвета**.
- **Звук**: помогает слабослышащим и неслышащим пользователям работать с телефоном. Примеры функций: **Надписи**, **Вспышка для оповещений**.
- **КОНТРОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**: помогает пользователям с ограниченной функциональностью рук или когнитивными расстройствами работать с телефоном. Примеры функций: **Значок Спец. возможности**.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности**, чтобы посмотреть, какие специальные возможности поддерживает этот телефон. Чтобы сбросить текущие настройки специальных возможностей, в интерфейсе настроек **Специальные возможности** нажмите ⋮ > **Сброс настроек**.

Настройка функции Синтез речи (TTS)

Функция **Синтез речи** (TTS) позволяет вслух читать текст на телефоне. Она может использоваться совместно с функцией **TalkBack**.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Синтез речи**. Вам будут доступны следующие возможности:

- **Настройка механизма.** В разделе **Система по умолчанию** нажмите на значок ⓘ: помимо названия механизма вы также можете настроить язык и другие параметры.
- **Настройка функции «Скорость речи».** Проведите по панели управления функции «**Скорость речи**», чтобы настроить скорость чтения.
- **Настройка функции «Тон».** Проведите по панели управления функции «**Тон**», чтобы настроить высоту тона чтения.
- **Сбросить скорость речи.** Нажмите **Сбросить скорость речи**, чтобы восстановить скорость произношения текста по умолчанию.

- **Сбросить настройки тона.** Нажмите **Сбросить настройки тона**, чтобы восстановить тон чтения текста по умолчанию.
- В процессе настройки вы в любое время можете нажать **Образец**, чтобы проверить, удовлетворяют ли вас текущие значения голоса.

Жесты для увеличения

Включив функцию **Жесты для увеличения**, вы сможете увеличивать отдельные области экрана, например, чтобы прочитать мелкий текст.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Жесты для увеличения** и включите параметр **Жесты для увеличения**. Вам будут доступны следующие возможности:

- **Увеличение области:** три раза быстро нажмите на экран одним пальцем, чтобы увеличить область, которую нажали. Снова трижды нажмите на экран, чтобы вернуться к предыдущему виду.
- **Панорамирование экрана:** в режиме увеличения области перетащите контент по экрану двумя пальцами.
- **Изменение степени увеличения:** в режиме увеличения области сведите или разведите два пальца на экране.
- **Временное увеличение:** три раза быстро нажмите на экран одним пальцем и задержите палец (то есть нажмите два раза быстро, а затем один раз с удержанием). Область касания на время увеличится. Вы можете перетащить палец, чтобы просмотреть любую область экрана, а затем отпустить палец, чтобы вернуться к предыдущему виду.

- Если эта функция будет включена, **Управление одной рукой** автоматически выключится.
- После включения этой функции скорость отклика таких приложений, как **Телефон** и **Калькулятор**, может снизиться. Действуйте, исходя из фактической работы приложений.
- Если вы играете в игры или используете приложения, в которых делаете множество идущих подряд нажатий на телефоне, рекомендуем включать эту функцию с осторожностью, чтобы избежать конфликтов между функцией **Жесты для увеличения** и действиями в приложении.

Включение функции Крупный указатель мыши

Если к телефону подключена мышь, ее указатель увеличится, что сделает навигацию более удобной.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Крупный указатель мыши** и сдвиньте ползунок, чтобы настроить **Размер указателя**.

Если мышь к вашему телефону не подключена, включение этой функции не будет иметь эффекта.

Коррекция цвета

Корректировки настроек отображения цвета на телефоне упростят работу с устройством для пользователей с недостатком цветового зрения.

Нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Коррекция цвета**, включите параметр **Коррекция цвета**, а затем выберите подходящий для вас режим отображения цвета.

Включение функции «Инверсия цветов»

Реверсия цветов на экране позволит пользователям с нарушениями зрения лучше различать содержимое экрана и читать.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** и включите параметр **Инверсия цветов**.

- Включение этой функции может снизить производительность.

Включение функции «Высококонтрастный текст»

Затемнение цвета шрифта и его контраст с фоном поможет пользователям с нарушениями зрения видеть более четко.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** и включите параметр **Высококонтрастный текст**.

- Если параметр **Высококонтрастный текст** будет включен, активируется режим **Светлый** и выключится параметр **Автопереключение**.

Подключение функции «Слуховой аппарат»

Сначала нужно включить параметр **Bluetooth**, а затем подключить **Слуховой аппарат**.

1. Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Слуховой аппарат** и включите параметр **Bluetooth**.
2. В разделе **Доступные устройства** выберите **Слуховой аппарат**, который нужно сопрячь, и выполните сопряжение, следуя инструкциям на экране.
3. Вы также можете выбрать **Настройки** > **Bluetooth** > **Доступные устройства** и найти устройство со значком для сопряжения.

- Убедитесь, что **Слуховой аппарат** имеет достаточный заряд батареи и находится в пределах диапазона **Bluetooth** (то есть примерно 10 метров).

Включение функции «Монофонический звук»

Функция **Монофонический звук** предназначена для пользователей с односторонним нарушением слуха. Если этот параметр включен, аудиоканалы во время

воспроизведения будут объединены, чтобы обеспечить более четкое и сфокусированное восприятие звука.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** и включите параметр **Монофонический звук**.

Настройка функции «Баланс аудио»

Вы можете настроить баланс **Монофонический звук**, чтобы увеличить громкость звука для левого или правого канала.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** и проведите по блоку управления в разделе **Баланс аудио**, чтобы скорректировать направление звука. Например, у вас хуже слышит левое ухо, проведите по блоку управления влево.

Включение функции «Надписи»

Включив функцию **Надписи**, вы преобразуете аудио разговора в текст, что позволит пользователям с нарушениями слуха понимать содержание разговора.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Надписи** и включите параметр **Надписи**. Далее вы сможете настроить параметры **Язык**, **Размер шрифта** и **Стиль надписей** нужным вам образом.

Вспышка для оповещений

Когда поступает входящий вызов, вы получаете уведомление или срабатывает будильник, камера и экран будут мигать, чтобы вы не пропустили важные события.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Вспышка для оповещений**. Вам будут доступны следующие возможности:

- Включение функции **Вспышка камеры**.
- Включение функции **Мигание экрана** и настройка мигающего цвета.

Настройка функции «Значок Спец. возможности»

Вы можете настроить кнопки громкости так, чтобы быстро запускать функцию или службу специальных возможностей.

1. Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Значок Спец. возможности**.
2. Включите параметр **Значок Спец. возможности**.
3. Нажмите **Выбор функций** и выберите функцию, которую нужно запускать с помощью ярлыка.

После включения нажмите и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости 3 секунды, чтобы запустить ярлык специальных возможностей.

- Обратите внимание, что с помощью этого ярлыка можно получать доступ только к некоторым функциям и службам специальных возможностей. Обращайтесь к фактическим настройкам.

Регулировка времени отклика на нажатие

Вы можете нужным вам образом регулировать время отклика на короткое и длинное нажатие.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Нажатие**. Вам будут доступны следующие возможности:

- Выберите «**Длительность прикосновения**», чтобы настроить время, в течение которого нужно удерживать короткое нажатие.
- Выберите «**Длительность нажатия и удержания**», чтобы настроить время, в течение которого нужно удерживать длинное нажатие.
- Включите «**Пропускать повторные нажатия**»: несколько нажатий за определенное время будут считаться одним нажатием. Если вы включите этот параметр, то далее сможете настроить временной интервал.

Нажатие при остановке курсора

Если к телефону подключена мышь, вы сможете настроить автоматический щелчок мышью после того как ее указатель приостановился на определенное время: это позволит пользователям с ограниченной функциональностью рук управлять устройством.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Нажатие при остановке курсора**, включите **Нажатие при остановке курсора**, и проведите по блоку управления в разделе **Нажатие при остановке курсора**, чтобы настроить длительность приостановки курсора.

- Если мышь к вашему телефону не подключена, включение этой функции не будет иметь эффекта.

Включение функции «Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания»

Вы можете завершить вызов, нажав кнопку питания.

Выберите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** и включите параметр **Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания**.

Значки и жесты

Вы можете легко получить доступ к общим функциям с помощью значков и жестов. Перейдите в раздел**Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты**, чтобы просмотреть функции, поддерживаемые этой моделью устройства.

Двойное нажатие на кнопку уменьшения громкости для активации функции «Быстрый запуск»

В диалоговом окне, которое откроется после того как вы выберете **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты**, нажмите **Двойное нажатие на кнопку уменьшения громкости при выключенном экране**. Выберите функции, к которым хотите легко получить доступ, например **Включить/выключить фонарик**.

Запуск общих функций с помощью проведения тремя пальцами вниз

Вы можете настроить функции, запускаемые проведением вниз тремя пальцами.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты**, нажмите **Скриншот/AI-воспоминания** и **Провести вниз тремя пальцами**. Затем выберите функции, которые будут активироваться проведением тремя пальцами вниз или выключите функцию **Провести вниз тремя пальцами**.

Быстрый запуск записи экрана

Дважды постучите по экрану костяшкой пальца, чтобы быстро начать запись экрана.

Перейдите в раздел**Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты**, а затем нажмите **Запись с экрана**, чтобы включить функцию **Запись с экрана**.

Быстрое пробуждение

Поднимите устройство или дважды нажмите на экран, чтобы быстро включить его.

Перейдите в раздел**Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** и нажмите **Включение и выключение экрана**, чтобы включить функцию **Активация поднятием устройства** и **Активация двойным касанием экрана**.

Быстрое выключение звука на устройстве или уменьшение громкости мелодии вызова

При входящем вызове переверните или телефон, чтобы быстро выключить звук, или поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты**, а затем нажмите **Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова**, чтобы включить опцию **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** и **Снижение громкости поднятием устройства**.

Быстрое выключение экрана

На рабочем экране можно быстро выключить дисплей, дважды нажав на пустую область.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты**, нажмите **Включение и выключение экрана** и включите службы **Выключение экрана двойным касанием**.

RTT-вызов

В ситуациях, когда вам неудобно говорить, используйте RTT-вызовы (текст в реальном времени), чтобы передать нужную информацию собеседнику. Она будет отображаться на экране в режиме реального времени для удобства общения.

Включение RTT

Выберите **Телефон** > ⋮ > **Настройки** > **Текст в реальном времени (RTT)** или **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Текст в реальном времени (RTT)** и включите параметр **RTT**.

Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах. Если это меню недоступно, значит функция не поддерживается.

Установка статуса RTT

Выберите **Телефон** > ⋮ > **Настройки** > **Текст в реальном времени (RTT)** или **Телефон** > **Настройки** > **Специальные возможности** > **Текст в реальном времени (RTT)**, а затем настройте отображение кнопок интерфейса вызова RTT или статус микрофона.

Настройте Режим отображения кнопки RTT

В интерфейсе **Текст в реальном времени (RTT)** можно установить следующие три статуса кнопки:

- Параметр **Не отображать** поддерживает входящие RTT-вызовы, но скрывает кнопку RTT-вызова.
- Включите параметр **Отображать во время вызова**, чтобы отображать кнопку только во время голосовых вызовов.
- Включите параметр **Всегда отображать**, чтобы отображать кнопку RTT в любом интерфейсе набора номера или во время голосовых вызовов.

Изменение статуса микрофона

В интерфейсе **Текст в реальном времени (RTT)** включите параметр **Отключить звук микрофона**, чтобы во время RTT-вызовов микрофон был выключен по умолчанию. Для экстренных вызовов микрофон всегда включен.

Использование RTT во время вызова

Инициация вызова

Набрав номер, нажмите **RTT-вызов** в интерфейсе вызова. После того как собеседник ответит, введите текст и отправьте его собеседнику.

Чтобы завершить RTT-вызов, во время RTT-вызова нажмите **RTT** в интерфейсе вызова.

Принятие вызова

Нажмите **RTT** в интерфейсе вызова и введите текст, чтобы отправить его собеседнику во время вызова.

Когда вызывающий пользователь инициирует RTT-вызов, принимающий пользователь может только ответить или повесить трубку. Голосовой ответ не поддерживается.

Выход из RTT-вызова

В правом верхнем углу интерфейса вызова нажмите > **Переключиться на голосовой вызов**, чтобы выйти из режима RTT-вызова и перейти к голосовому вызову.

- Чтобы использовать эту функцию, обе стороны должны поддерживать режим RTT.
- Обе стороны должны быть подключены к мобильной сети или сети **Wi-Fi**, а интернет-провайдер должен поддерживать функцию RTT.
- Обе стороны должны включить RTT. Если одна из сторон выйдет из RTT-вызова, другая сторона также автоматически выйдет из него, а вызов переключится на голосовой вызов.

Система и обновления

Смена языка и региона системы

1. Откройте **Настройки** > **Система и обновления** > **Язык и ввод** > **Язык и регион** и выберите язык.
2. Если нужного языка нет в списке, нажмите **Добавить**, найдите его и добавьте в список. После этого вы сможете выбрать в списке нужный вам язык.
   - Система поддерживает множество языков, но не все. Нужный вам язык может отсутствовать в системе.
3. Чтобы выбрать страну или регион, нажмите **Регион**. Интерфейс системы изменится в соответствии с стандартами выбранной страны или региона.

Настройка даты и времени

Ваше устройство поддерживает функцию синхронизации с датой, временем и часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети. Вы также можете задать дату, время и часовой пояс вручную.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Дата и время** и настройте необходимые параметры.

Настройка даты и времени автоматически и вручную

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с датой и временем места, где вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить дату и время вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Смена часового пояса

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить часовой пояс вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Настройка формата времени

- Включите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 24-часовом формате.
- Выключите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 12-часовом формате.

Восстановление стандартных или заводских настроек на телефоне

Сброс сетевых настроек

Это действие сбросит настройки Wi-Fi, мобильной передачи данных и Bluetooth. Это действие не приведет к изменению никаких других настроек или удалению каких-либо данных с вашего устройства.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Сброс**, нажмите **Сброс настроек сети** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сброс сетевых настроек.

Сброс всех настроек

Это восстановит настройки сети, пароли экрана блокировки и вид рабочего экрана. Если телефон поддерживает распознавание отпечатка пальца или лица, то сброс настроек восстановит идентификаторы отпечатков пальцев и лиц, но не удалит другие типы данных или файлов. Другие настройки, включая приложение , аккаунт пользователя, «Администратор устройства», не будут восстановлены.

Если вы установили и пароль, и отпечаток пальца или идентификатор лица для приложения (например, для функции «Личное»), то после восстановления настроек отпечаток пальца или идентификатор лица будут удалены, но пароль останется. Перед восстановлением настроек обязательно сделайте резервную копию своих данных.

Если функция «Продолжить синхронизацию» и опция синхронизации данных включены, записи данных Wi-Fi на вашем телефоне и других устройствах Honor (на которых выполнен вход в тот же аккаунт Honor), а также в облаке будут восстановлены одновременно.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Сброс**, нажмите **Сброс всех настроек** и следуйте инструкциям на экране для восстановления.

Восстановление заводских настроек

Это действие удалит данные на вашем устройстве, в том числе данные аккаунтов, данные приложений, системные настройки, установленные приложения, музыку,

изображения и все файлы, сохраненные во внутренней памяти устройства, данные защитного чипа, сохраненные на устройстве системные данные и данные приложений, персональные данные, связанные с аккаунтами Honor. Создайте резервную копию данных перед восстановлением заводских настроек устройства.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Сброс** > **Восстановление заводских настроек**, нажмите **Сбросить настройки телефона** , следуя инструкциям на экране, восстановите заводские настройки.

Сторонняя клавиатура

Вы можете загрузить стороннюю клавиатуру и использовать ее в качестве клавиатуры по умолчанию.

1. Загрузите клавиатуру из официального магазина приложений.
2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить стороннюю клавиатуру в качестве клавиатуры по умолчанию. Вы также можете перейти в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Язык и ввод** > **Клавиатура по умолчанию** и выбрать клавиатуру.

Подъем клавиатуры

После включения режима **Поднять клавиатуру** нижняя часть клавиатуры поднимается для более удобного отображения. Вы также можете переключить метод ввода для более удобного ввода контента.

Выберите **Настройки** > **Система и обновления** > **Язык и ввод** и включите **Поднять клавиатуру**.

В интерфейсе ввода клавиатуры нажмите в нижнем левом углу , чтобы скрыть клавиатуру, и в правом нижнем углу , чтобы быстро переключить метод ввода.

Эта функция поддерживается только когда «Системная навигация» установлена в режиме **Жесты**.

Включение и выключение простого режима

Простой режим увеличивает размер элементов интерфейса и поддерживает более большой размер значков и шрифта рабочего экрана.

Включение простого режима

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Простой режим** и нажмите **Включить**.

Нажмите и удерживайте значок, чтобы перетащить его в другую область экрана или удалить, если это не системное приложение.

Выключение простого режима

Перейдите в раздел **Настройки** и нажмите **Простой режим** > **Выйти из простого режима**.

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства

1. На новом телефоне откройте приложение **Device Clone** . В качестве альтернативы, перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Device Clone**, нажмите **Это новое устройство**, а затем выберите соответствующий тип старого устройства.
2. Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки. **Device Clone** на ваше старое устройство.
3. На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и нажмите **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому телефону, отсканировав код или выполнив подключение вручную.
4. На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите клонировать, а затем нажмите **Далее** > **Перенос**, чтобы начать клонирование.

Приложение **Device Clone** доступно только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии, iOS 8.0 или более поздней версии.

Клонирование данных с устройства на базе iOS через OTG

Если ваше старое устройство является устройством на базе iOS, рекомендуем использовать кабель для передачи данных, поскольку это самый быстрый способ, который позволяет эффективно передавать больше данных.

1. На новом телефоне перейдите в раздел **Device Clone** и нажмите **Это новое устройство** > **Устройства Apple** > **Проводная передача**.
2. Подготовьте совместимый кабель Lightning-USB-C или USB-C-USB-C для передачи данных или адаптер, подключите устройство на базе iOS и телефон и, следуя инструкциям на экране, нажмите «Доверять».
3. На устройстве на базе iOS выберите данные для клонирования и следуйте инструкциям, чтобы экспортировать данные.

Онлайн-обновление системы устройства

Когда станет доступна новая версия системы, устройство предложит вам загрузить и установить пакет обновлений.

- Перед обновлением устройства убедитесь, что на нем установлена лицензионная версия ОС. В противном случае может произойти сбой установки обновлений, и на устройстве будут возникать неизвестные ошибки.
- Перед обновлением сохраните резервную копию важных данных.
- После обновления системы могут стать недоступны сторонние обновления, несовместимые с новой версией. Разработчикам сторонних приложений может потребоваться время, чтобы выпустить версию, совместимую с новой версией ОС вашего устройства.
- Во время обновления не выключайте и не перезагружайте ваше устройство, не выполняйте действий с картой памяти.

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Обновление ПО** и нажмите **Проверка обновлений**.

2 Когда станет доступна новая версия системы, вы можете загрузить и установить пакет обновлений вручную или воспользоваться функцией автоматического ночного обновления.

- Загрузка и установка пакета обновления. Перейдите в раздел **Версия ПО** > **Загрузить и установить**. Для экономии трафика подключите устройство к сети Wi-Fi, чтобы загрузить пакет обновлений.
  После завершения процесса обновления устройство автоматически перезагрузится.
- Ночное обновление. Нажмите на значок ⋮ > **Настройки устройства** и включите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi** и **Обновление ночью**.
  Ваше устройство автоматически установит обновления и перезагрузится между 01:00 – 05:00 ночи.
  Перед использованием функции ночного обновления убедитесь, что ваше устройство включено, экран заблокирован, на указанное время не установлены сигналы будильника, а уровень батареи выше 35%. При необходимости подключите устройство к зарядному устройству.

Чтобы выключить автоматическое обновление, нажмите на значок ⋮ на экране **Настройки устройства** и выключите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi**.

Сведения о телефоне

Юридическое уведомление

© Honor Device Co., Ltd., 2026 г. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Модель: MRK-LX1

MagicOS 10_01